

Změna č. 12 Popisu zařízení služeb Jiná technická zařízení pro provozování drážní dopravy - Elektrická předtápěcí zařízení a zásuvkové stojany

č.j. 67095/2022-SŽ-GR-O5

Správa železnic, státní organizace, IČO 70 99 42 34, se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, jako osoba, která podle Článku 4 Prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177 ze dne 22. listopadu 2017 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou, zpracovává Popis zařízení služeb, oznamuje vydání změny č. 12 Popisu zařízení služeb Jiná technická zařízení pro provozování drážní dopravy - Elektrická předtápěcí zařízení a zásuvkové stojany, účinné od 10. 10. 2022.

Ve výše uvedeném Popisu zařízení služeb se mění následující:

1. Celý dokument – změna URL adresy

Původní URL adresa aplikace KAZAS se mění z <https://www.rcp.spravazeleznice.cz/aplikace/kazas/> na <https://kazas.spravazeleznice.cz/>.

2. Kapitola 3.1 – aktualizace seznamu instalací EPZ

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Beroun	kolej 8a	0 - 24	8a	155	ne	Správa železnic	Jan Hlavinka tel: 972 245 490 hlavinka@spravazeleznice.cz	1) Stojan EPZ PS1 mezi kolejemi 8a a 10a s ovládací skříní PS1 obsluhuje 8a kolej. Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP.
Beroun	kolej 10a	0 - 24	10a	165	ne	Správa železnic	Jan Hlavinka tel: 972 245 490 hlavinka@spravazeleznice.cz	1) Stojan EPZ PS2 mezi kolejemi 8a a 10a s ovládací skříní PS2 obsluhuje 10a kolej. Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP.
Bohumín	kolej 3	0 - 24	3	529	ne	Správa železnic	kolej: ZTSCTSmankan@spravazeleznice.cz školení EPZ: OROVASEE@spravazeleznice.cz	1) EPZ I, stojan č.20 u koleje 3 využití podléhá schválení technologem PO

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Bohumín	kolej 5	0 - 24	5	499	ne	Správa železnic	kolej: ZTSCTSmankan@spravazelezni c.cz školení EPZ: OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) EPZ I, stojan č.20 u koleje 5 využití podléhá schválení technologem PO
Bohumín	kolej 6	0 - 24	6	283	ne	Správa železnic	kolej: ZTSCTSmankan@spravazelezni c.cz školení EPZ: OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) EPZ I, stojan č.22 využití podléhá schválení technologem PO
Bohumín	kolej 8	0 - 24	8	114	ne	Správa železnic	kolej: ZTSCTSmankan@spravazelezni c.cz školení EPZ: OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) EPZ I, stojan č.19, využití podléhá schválení technologem PO 2) EPZ I, stojan č.22, využití podléhá schválení technologem PO
Bohumín	kolej 9	0 - 24	9	288	ne	Správa železnic	kolej: ZTSCTSmankan@spravazelezni c.cz školení EPZ: OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) EPZ I, stojan č.21 využití podléhá schválení technologem PO
Bohumín	kolej 15	0 - 24	15	275	ne	Správa železnic	kolej: ZTSCTSmankan@spravazelezni c.cz školení EPZ: OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) EPZ I, stojan č.21 využití podléhá schválení technologem PO
Bohumín	kolej 409	0 - 24	409	832	ne	Správa železnic	kolej: ZTSCTSmankan@spravazelezni c.cz školení EPZ: OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) EPZ IV, stojan č.25 využití podléhá schválení technologem PO
Bohumín	kolej 411	0 - 24	411	832	ne	Správa železnic	kolej: ZTSCTSmankan@spravazelezni c.cz školení EPZ: OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) EPZ IV, stojan č.24, využití podléhá schválení technologem PO 2) EPZ IV, stojan č.25, využití podléhá schválení technologem PO
Bohumín	kolej 413	0 - 24	413	776	ne	Správa železnic	kolej: ZTSCTSmankan@spravazelezni c.cz školení EPZ: OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) EPZ IV, stojan č.23, využití podléhá schválení technologem PO 2) EPZ IV, stojan č.24, využití podléhá schválení technologem PO
Bohumín	kolej 415	0 - 24	415	776	ne	Správa železnic	kolej: ZTSCTSmankan@spravazelezni c.cz školení EPZ: OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) EPZ IV, stojan č.23, využití podléhá schválení technologem PO
Bohumín	kolej 506	0 - 24	506	746	ne	Správa železnic	kolej: ZTSCTSmankan@spravazelezni c.cz školení EPZ: OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) EPZ IV, stojan č.27, využití podléhá schválení technologem PO

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Bohumín	kolej 508	0 - 24	508	659	ne	Správa železnic	kolej: ZTSCTSmankan@spravazelezn ic.cz školení EPZ: OROVASEE@spravazelezn ic.cz	1) EPZ IV, stojan č.27, využití podléhá schválení technologem PO
Brno hlavní nádraží	kolej 7	0 - 24	7	193	ne	Správa železnic	jurak@spravazelezn ic.cz	1) stojan EPZ1 mezi kolejemi 7 a 9
Brno hlavní nádraží	kolej 9	0 - 24	9	314	ne	Správa železnic	jurak@spravazelezn ic.cz	1) stojan EPZ1 mezi kolejemi 7 a 9 2) stojan EPZ2 mezi kolejemi 9 a 11
Brno hlavní nádraží	kolej 11	0 - 24	11	274	ne	Správa železnic	jurak@spravazelezn ic.cz	1) stojan EPZ2 mezi kolejemi 9 a 11
Brno hlavní nádraží	kolej 505	0 - 24	505	273	ne	Správa železnic	jurak@spravazelezn ic.cz	1) stojan Sk1a mezi kolejemi 505 a 506
Brno hlavní nádraží	kolej 506	0 - 24	506	192	ne	Správa železnic	jurak@spravazelezn ic.cz	1) stojan Sk1a mezi kolejemi 505 a 506
Brno hlavní nádraží	kolej 507	0 - 24	507	215	ne	Správa železnic	jurak@spravazelezn ic.cz	1) stojan Sk1 mezi kolejemi 507 a 508
Brno hlavní nádraží	kolej 508	0 - 24	508	225	ne	Správa železnic	jurak@spravazelezn ic.cz	1) stojan Sk1 mezi kolejemi 507 a 508
Brno hlavní nádraží	kolej 509	0 - 24	509	224	ne	Správa železnic	jurak@spravazelezn ic.cz	1) stojan Sk2 mezi kolejemi 509 a 510
Brno hlavní nádraží	kolej 510	0 - 24	510	334	ne	Správa železnic	jurak@spravazelezn ic.cz	1) stojan Sk2 mezi kolejemi 509 a 510
Brno hlavní nádraží	kolej 511	0 - 24	511	327	ne	Správa železnic	jurak@spravazelezn ic.cz	1) stojan Sk3 mezi kolejemi 511 a 512
Brno hlavní nádraží	kolej 512	0 - 24	512	319	ne	Správa železnic	jurak@spravazelezn ic.cz	1) stojan Sk3 mezi kolejemi 511 a 512
Brno hlavní nádraží	kolej 514	0 - 24	514	325	ne	Správa železnic	jurak@spravazelezn ic.cz	1) stojan Sk4 vedle koleje 514
Brno hlavní nádraží	kolej 515	0 - 24	515	196	ne	Správa železnic	jurak@spravazelezn ic.cz	1) stojan Sk5 mezi kolejemi 515 a 516
Brno hlavní nádraží	kolej 516	0 - 24	516	196	ne	Správa železnic	jurak@spravazelezn ic.cz	1) stojan Sk5 mezi kolejemi 515 a 516
Brno hlavní nádraží	kolej 517	0 - 24	517	194	ne	Správa železnic	jurak@spravazelezn ic.cz	1) stojan Sk6 vedle koleje 518 2) stojan Sk6/1 vedle koleje 518 3) stojan Sk6/2 vedle koleje 518
Brno hlavní nádraží	kolej 518	0 - 24	518	130	ne	Správa železnic	jurak@spravazelezn ic.cz	1) stojan Sk6 vedle koleje 518 2) stojan Sk6/1 vedle koleje 518 3) stojan Sk6/2 vedle koleje 518
Brno hlavní nádraží	kolej 571	0 - 24	571	344	ne	Správa železnic	jurak@spravazelezn ic.cz	1) stojan F1 mezi kolejemi 571 a 572 2) stojan F2 mezi kolejemi 571 a 572
Brno hlavní nádraží	kolej 572	0 - 24	572	285	ne	Správa železnic	jurak@spravazelezn ic.cz	1) stojan F1 mezi kolejemi 571 a 572 2) stojan F2 mezi kolejemi 571 a 572 3) stojan F3 mezi kolejemi 572 a 573
Brno hlavní nádraží	kolej 573	0 - 24	573	248	ne	Správa železnic	jurak@spravazelezn ic.cz	1) stojan F3 mezi kolejemi 572 a 573
Brno hlavní nádraží	kolej 574	0 - 24	574	248	ne	Správa železnic	jurak@spravazelezn ic.cz	1) stojan F4 vedle koleje 574

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Brno hlavní nádraží	kolej 603	0 - 24	603	380	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ3 mezi kolejemi 603 a 604
Brno hlavní nádraží	kolej 604	0 - 24	604	124	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ3 mezi kolejemi 603 a 604
Brno hlavní nádraží	kolej 661	0 - 24	661	368	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan A1 mezi kolejemi 661 a 662
Brno hlavní nádraží	kolej 662	0 - 24	662	277	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan A1 mezi kolejemi 661 a 662 2) stojan A2 mezi kolejemi 662 a 663
Brno hlavní nádraží	kolej 663	0 - 24	663	225	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan A2 mezi kolejemi 662 a 663 2) stojan A3 mezi kolejemi 662 a 663
Brno hlavní nádraží	kolej 664	0 - 24	664	225	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan A4 mezi kolejemi 664 a 665 2) stojan A5 mezi kolejemi 664 a 665
Brno hlavní nádraží	kolej 665	0 - 24	665	288	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan A4 mezi kolejemi 664 a 665 2) stojan A5 mezi kolejemi 664 a 665
Brno hlavní nádraží	kolej 666	0 - 24	666	264	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan A6 mezi kolejemi 666 a 667 2) stojan A6 mezi kolejemi 666 a 667 3) stojan A6 mezi kolejemi 666 a 667
Brno hlavní nádraží	kolej 667	0 - 24	667	671	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan A6 mezi kolejemi 666 a 667 2) stojan A7 mezi kolejemi 666 a 667
Brno hlavní nádraží	kolej 668	0 - 24	668	238	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan A8 mezi kolejemi 668 a 669
Brno hlavní nádraží	kolej 669	0 - 24	669	235	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan A8 mezi kolejemi 668 a 669
Břeclav	kolej 3	0 - 24	3	251	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ9 vedle koleje 3
Břeclav	kolej 4 (sever)	0 - 24	4 (sever)	441	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ10 vedle koleje 4 (sever)
Břeclav	kolej 4 (jih)	0 - 24	4 (jih)	441	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ2 vedle koleje 4 (jih)
Břeclav	kolej 5	0 - 24	5	559	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan Sk2 mezi kolejemi 5 a 7
Břeclav	kolej 6	0 - 24	6	246	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ8 vedle koleje 6
Břeclav	kolej 7	0 - 24	7	236	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan Sk2 mezi kolejemi 5 a 7 2) stojan EPZ3 vedle koleje 7
Břeclav	kolej 7	0 - 24	7	253	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ3 vedle koleje 7
Břeclav	kolej 11	0 - 24	11	285	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ4 vedle koleje 11
Břeclav	kolej 12	0 - 24	12	214	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ7 vedle koleje 12
Břeclav	kolej 13	0 - 24	13	238	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ5 vedle koleje 13
Břeclav	kolej 14	0 - 24	14	153	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ1 vedle koleje 14
Břeclav	kolej 15	0 - 24	15	232	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ6 vedle koleje 15

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Česká Třebová	kolej 1	0 - 24	1	538	ne	Správa železnic	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č.4 mezi kolejemi 1 a 5 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Olomouc/Brno 2) stojan č.7 mezi kolejemi 1 a 5 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Praha
Česká Třebová	kolej 2	0 - 24	2	434	ne	Správa železnic	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan mezi kolejemi 2 a 6 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Olomouc/Brno 2) stojan mezi kolejemi 2 a 6 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Praha
Česká Třebová	kolej 5	0 - 24	5	458	ne	Správa železnic	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan mezi kolejemi 1 a 5 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Olomouc/Brno 2) stojan mezi kolejemi 1 a 5 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Praha
Česká Třebová	kolej 6	0 - 24	6	397	ne	Správa železnic	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan mezi kolejemi 2 a 6 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Olomouc/Brno 2) stojan mezi kolejemi 2 a 6 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Praha
Česká Třebová	kolej 8	0 - 24	8	366	ne	Správa železnic	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan mezi kolejemi 8 a 12 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Olomouc/Brno 2) stojan mezi kolejemi 8 a 12 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Praha
Česká Třebová	kolej 12	0 - 24	12	368	ne	Správa železnic	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan mezi kolejemi 8 a 12 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Olomouc/Brno 2) stojan mezi kolejemi 8 a 12 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Praha

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
České Budějovice	kolej 1	0 - 24	1	349	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č. EPZ 4, kolej 1, km 213,5 II.nástupiště 2 2) stojan č. EPZ 13, kolej 1, km 213,3 II.nástupiště 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel České Dráhy, a. s. OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
České Budějovice	kolej 2	0 - 24	2	436	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č. EPZ 5, kolej 2, km 213,5 III.nástupiště 2) stojan č. EPZ 14, kolej 2, km 213,3 III.nástupiště 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel České Dráhy, a. s. OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
České Budějovice	kolej 3	0 - 24	3	75	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č. EPZ 7, kolej 3, km 213,5 II.nástupiště 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel České Dráhy, a. s. OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
České Budějovice	kolej 4	0 - 24	4	411	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č. EPZ 6, kolej 4, km 213,5 III.nástupiště 2) stojan č. EPZ 15, kolej 4, km 213,3 III.nástupiště 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel České Dráhy, a. s. OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
České Budějovice	kolej 5	0 - 24	5	252	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č. EPZ 3, kolej 5, km 213,5 II.nástupiště 2) stojan č. EPZ 21, kolej 5, km 213,3, nástupiště II. 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel České Dráhy, a. s. OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
České Budějovice	kolej 6	0 - 24	6	361	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č. EPZ 8, kolej 6, km 213,5 IV.nástupiště 2) stojan č. EPZ 16, kolej 6, km 213,3 IV.nástupiště 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel České Dráhy, a. s. OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
České Budějovice	kolej 7	0 - 24	7	254	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č. EPZ 2, kolej 7, km 213,5 nástupiště I. 2) stojan č. EPZ 22, kolej 7, km 213,3, nástupiště I. 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel České Dráhy, a. s. OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
České Budějovice	kolej 9	0 - 24	9	64	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č. EPZ 1, kolej 9, km 213,6 EPZ sever 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel České Dráhy, a. s. OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
České Budějovice	kolej 9a	0 - 24	9a	212	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č. EPZ 19 u koleje č. 9a km213,06 EPZ-jih 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel České dráhy a.s, OCÚ Západ
České Budějovice	kolej 10	0 - 24	10	331	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č. EPZ 9, kolej 10, km 213,5 IV.nástupiště 2) stojan č. EPZ 17, kolej 10, km 213,3 IV.nástupiště 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel České Dráhy, a. s. OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
České Budějovice	kolej 12	0 - 24	12	309	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č. EPZ 10, kolej 12, km 213,5 posunovači 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel České Dráhy, a. s. OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
České Budějovice	kolej 14	0 - 24	14	228	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č. EPZ 18, kolej 14, km 213, stavební 1 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel České Dráhy, a. s. OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
České Budějovice	kolej 16	0 - 24	16	188	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č. EPZ 11, mezi kolejemi 16 a 18, km 214,0 myčka 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel České Dráhy, a. s. OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
České Budějovice	kolej 18	0 - 24	18	137	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č. EPZ 11, mezi kolejemi 16 a 18, km 214,0 myčka 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel České Dráhy, a. s. OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
České Budějovice	kolej 20	0 - 24	20	107	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznici.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@spravazeleznici.cz	1) stojan č. EPZ 12, mezi kolejemi 20-22, km 214,0 myčka 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel České Dráhy, a. s. OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
České Budějovice	kolej 22	0 - 24	22	75	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznici.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@spravazeleznici.cz	1) stojan č. EPZ 12, mezi kolejemi 20-22, km 214,0 myčka 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel České Dráhy, a. s. OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
České Budějovice	kolej 92a	0 - 24	92a	274	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznici.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@spravazeleznici.cz	1) stojan č. EPZ 20, kolej 92a, km 212,9, výpravní budova seřadovacího nádraží 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel České Dráhy, a. s. OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
České Velenice	kolej 1	0 - 24	1	542	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan EPZ 2 u koleje 1 km 164,112 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
České Velenice	kolej 5	0 - 24	5	529	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan EPZ 3 koleje 5 km 164,112 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
České Velenice	kolej 6	0 - 24	6	332	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan EPZ 1 u koleje 6 km 164,172 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Děčín hlavní nádraží	kolej 5	0 - 24	5	425	ne	Správa železnic	Kolisko@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 5 a 103 2) stojan mezi kolejemi 5 a 7
Děčín hlavní nádraží	kolej 7	0 - 24	7	362	ne	Správa železnic	Kolisko@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 5 a 7 2) stojan mezi kolejemi 7 a 9
Děčín hlavní nádraží	kolej 9	0 - 24	9	275	ne	Správa železnic	Kolisko@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 7 a 9 2) stojan mezi kolejemi 9 a 11
Děčín hlavní nádraží	kolej 11	0 - 24	11	224	ne	Správa železnic	Kolisko@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 9 a 11 2) stojan mezi kolejemi 11 a 13
Děčín hlavní nádraží	kolej 13	0 - 24	13	174	ne	Správa železnic	Kolisko@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 11 a 13
Děčín hlavní nádraží	kolej 103	0 - 24	103	507	ne	Správa železnic	Kolisko@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 5 a 103
Františkovy Lázně	kolej 2	0 - 24	2	397	ano	Správa železnic	Jerabek@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 4 (3kV AC) mezi kolejemi 2 a 4

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Františkovy Lázně	kolej 4	0 - 24	4	376	ano	Správa železnic	Jerabek@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 4 (3kV AC) mezi kolejemi 2 a 4 2) stojan č. 3 (3kV AC) mezi kolejemi 4 a 6
Františkovy Lázně	kolej 6	0 - 24	6	354	ano	Správa železnic	Jerabek@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 3 (3kV AC) mezi kolejemi 4 a 6 2) stojan č. 2 (3kV AC) mezi kolejemi 6 a 8
Františkovy Lázně	kolej 8	0 - 24	8	357	ano	Správa železnic	Jerabek@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 2 (3kV AC) mezi kolejemi 6 a 8 2) stojan č. 1 (3kV AC) mezi kolejemi 8 a 10
Františkovy Lázně	kolej 10	0 - 24	10	264	ano	Správa železnic	Jerabek@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 1 (3kV AC) mezi kolejemi 8 a 10
Hodonín	kolej 5	0 - 24	5	559	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan Sk1 mezi kolejemi 5 a 7
Hodonín	kolej 7	0 - 24	7	236	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan Sk1 mezi kolejemi 5 a 7
Horažďovice předměstí	kolej 3	0 - 24	3	146	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	1) stojan č. EPZ 2 mezi kolejemi č. 3 a 5 u šturcu 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel České Dráhy, a. s. OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Horažďovice předměstí	kolej 5	0 - 24	5	343	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	1) stojan č. EPZ 2 mezi kolejemi č. 3 a 5 u šturcu 2) stojan č. EPZ 3 u koleje č. 5 vpravo na konci nástupiště II. 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel České Dráhy, a. s. OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Horaždovice předměstí	kolej 5a	0 - 24	5a	154	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č. EPZ 4 u koleje č. 5a 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel České Dráhy, a. s. OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Horaždovice předměstí	kolej 7	0 - 24	7	191	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č. EPZ 5 u koleje č. 7 vpravo na konci nástupiště I. 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel České Dráhy, a. s. OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Horaždovice předměstí	kolej 7	0 - 24	7	105	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č. EPZ1 u koleje č. 7 vlevo na konci nástupiště I. 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel České Dráhy, a. s. OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Hradec Králové hlavní nádraží	kolej 1	0 - 24	1	311	ne	Správa železnic	PO Hradec Králové ZSTHKRmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č.4 na 3. nástupišti, obsluhuje koleje 1 a 5a použití nezpłatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) nelze předtápět současně na obou kolejích
Hradec Králové hlavní nádraží	kolej 2	0 - 24	2	315	ne	Správa železnic	PO Hradec Králové ZSTHKRmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č.3 na 2. nástupišti, obsluhuje koleje 2 a 6 použití nezpłatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) nelze předtápět současně na obou kolejích

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Hradec Králové hlavní nádraží	kolej 5a	0 - 24	5a	191	ne	Správa železnic	PO Hradec Králové ZSTHKRmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č.4 na 3. nástupišti, obsluhuje koleje 1 a 5a použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) nelze předtápět současně na obou kolejích
Hradec Králové hlavní nádraží	kolej 6	0 - 24	6	343	ne	Správa železnic	PO Hradec Králové ZSTHKRmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č.3 na 2. nástupišti, obsluhuje koleje 2 a 6 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)nelze předtápět současně na obou kolejích
Hradec Králové hlavní nádraží	kolej 8a	0 - 24	8a	68	ne	Správa železnic	PO Hradec Králové ZSTHKRmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č.2 u koleje 10a, obsluhuje koleje 8a a 10a použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) nelze předtápět současně na obou kolejích
Hradec Králové hlavní nádraží	kolej 10a	0 - 24	10a	209	ne	Správa železnic	PO Hradec Králové ZSTHKRmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č.2 u koleje 10a, obsluhuje koleje 8a a 10a použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) nelze předtápět současně na obou kolejích
Hradec Králové hlavní nádraží	kolej 12a	0 - 24	12a	251	ne	Správa železnic	PO Hradec Králové ZSTHKRmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č.1 u koleje 14 a, obsluhuje koleje 14a a 12a použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) nelze předtápět současně na obou kolejích
Hradec Králové hlavní nádraží	kolej 14a	0 - 24	14a	174	ne	Správa železnic	PO Hradec Králové ZSTHKRmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č.1 u koleje 14 a, obsluhuje koleje 14a a 12a použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) nelze předtápět současně na obou kolejích
Cheb	kolej 3	0 - 24	3	596	ano	Správa železnic	Jerabek@spravazeleznic.cz	1) EPZ I, stojan č. 5 (3 kV AC) mezi kolejemi 5 a 3
Cheb	kolej 6	0 - 24	6	534	ano	Správa železnic	Jerabek@spravazeleznic.cz	1) EPZ I, stojan č. 4 (3kV AC) mezi kolejemi 6 a 4b
Cheb	kolej 7a	0 - 24	7a	252	ano	Správa železnic	Jerabek@spravazeleznic.cz	1) EPZ I, stojan č. 2 (3 kV AC) mezi kolejemi 9a a 7a
Cheb	kolej 7b	0 - 24	7b	193	ano	Správa železnic	Jerabek@spravazeleznic.cz	1) EPZ I, stojan č. 6 (3 kV AC) mezi kolejemi 9b a 7b
Cheb	kolej 9a	0 - 24	9a	177	ano	Správa železnic	Jerabek@spravazeleznic.cz	1) EPZ I, stojan č. 1 (3 kV AC) mezi kolejemi 11 a 9a
Cheb	kolej 9b	0 - 24	9b	127	ano	Správa železnic	Jerabek@spravazeleznic.cz	1) EPZ I, stojan č. 6 (3 kV AC) mezi kolejemi 9b a 7b
Cheb	kolej 11	0 - 24	11	393	ano	Správa železnic	Jerabek@spravazeleznic.cz	1) EPZ I, stojan č. 1 (3 kV AC) mezi kolejemi 11 a 9a
Cheb	kolej 22a	0 - 24	22a	275	ano	Správa železnic	Jerabek@spravazeleznic.cz	1) EPZ II, stojan č. 6 (3 kV AC) u koleje 22a slouží voz. elektrikářům pro odzkoušení opravených vozů, kolej obsazena správkovými vozy ČD
Cheb	kolej 303	0 - 24	303	278	ano	Správa železnic	Jerabek@spravazeleznic.cz	1) EPZ II, stojan č. 5 (3 kV AC) mezi kolejemi 303 a 305
Cheb	kolej 305	0 - 24	305	278	ano	Správa železnic	Jerabek@spravazeleznic.cz	1) EPZ II, stojan č. 5 (3 kV AC) mezi kolejemi 303 a 305 2) EPZ II, stojan č. 4 (3 kV AC) mezi kolejemi 305 a 307

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Cheb	kolej 307	0 - 24	307	310	ano	Správa železnic	Jerabek@spravazeleznic.cz	1) EPZ II, stojan č. 4 (3 kV AC) mezi kolejemi 305 a 307 2) EPZ II, stojan č. 3 (3 kV AC) mezi kolejemi 307 a 309
Cheb	kolej 309	0 - 24	309	271	ano	Správa železnic	Jerabek@spravazeleznic.cz	1) EPZ II, stojan č. 3 (3 kV AC) mezi kolejemi 307 a 309 2) EPZ II, stojan č. 2 (3 kV AC) mezi kolejemi 309 a 311
Cheb	kolej 311	0 - 24	311	238	ano	Správa železnic	Jerabek@spravazeleznic.cz	1) EPZ II, stojan č. 2 (3 kV AC) mezi kolejemi 309 a 311 2) EPZ II, stojan č. 1 (3 kV AC) mezi kolejemi 311 a 313
Cheb	kolej 313	0 - 24	313	210	ano	Správa železnic	Jerabek@spravazeleznic.cz	1) EPZ II, stojan č. 1 (3 kV AC) mezi kolejemi 311 a 313
Chlumec nad Cidlinou	kolej 1	0 - 24	1	703	ne	Správa železnic	PO Hradec Králové ZSTHKRmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan EPZ - 01 mezi kolejemi 1 a 3 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) nelze předtápět současně na obou kolejích
Chlumec nad Cidlinou	kolej 3	0 - 24	3	675	ne	Správa železnic	PO Hradec Králové ZSTHKRmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č.17 mezi kolejemi 1 a 3 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) nelze předtápět současně na obou kolejích
Choceň	kolej 8	0 - 24	8	501	ne	Správa železnic	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č.1 na konci nástupiště směr Č.T. mezi kolejemi 8 a 10 2) stojan č.2 na konci nástupiště směr Praha/Týniště n. O. mezi kolejemi 8 a 10 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Choceň	kolej 10	0 - 24	10	406	ne	Správa železnic	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č.1 na konci nástupiště směr Č.T. mezi kolejemi 8 a 10 2) stojan č.2 na konci nástupiště směr Praha/Týniště n. O. mezi kolejemi 8 a 10 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Jeseník	kolej 2	0 - 24	2	357	ne	Správa železnic	Pavel Šuráň suran@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ 1 km 129,280 2) stojan EPZ 2 km 129,280
Jeseník	kolej 7 kusá	0 - 24	7 kusá	130	ano	Správa železnic	Jaroslav Kuba kuba@spravazeleznic.cz	1) stojan 1 u kusé koleje 7 u budovy EPZ
Jihlava	kolej 7	0 - 24	7	311	ne	Správa železnic	simku@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ1 u koleje 7
Jihlava	kolej 9	0 - 24	9	253	ne	Správa železnic	simku@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ2 mezi kolejemi 9 a 11
Jihlava	kolej 11	0 - 24	11	212	ne	Správa železnic	simku@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ2 mezi kolejemi 9 a 11
Jihlava	kolej 13	0 - 24	13	248	ne	Správa železnic	simku@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ4 umístěn u koleje 13
Jihlava	kolej 15	0 - 24	15	194	ne	Správa železnic	simku@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ4 umístěn u koleje 13
Jihlava	kolej 17 kusá	0 - 24	17 kusá	90	ne	Správa železnic	simku@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ5 umístěn na konci kusé koleje 17

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Jihlava	kolej 19 kusá	0 - 24	19 kusá	153	ne	Správa železnic	simku@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ6 umístěn na konci kusé koleje 19
Jihlava	kolej 21 kusá	0 - 24	21 kusá	153	ne	Správa železnic	simku@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ7 umístěn na konci kusé koleje 21
Karlovy Vary	kolej 5	0 - 24	5	212	ano	Správa železnic	Jerabek@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 1 (3 kV AC) u koleje 5
Karlovy Vary	kolej 7	0 - 24	7	131	ano	Správa železnic	Jerabek@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 2 (3 kV AC) u koleje 7
Karlovy Vary	kolej 9	0 - 24	9	143	ano	Správa železnic	Jerabek@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 3 (3 kV AC) u koleje 9
Klatovy	kolej 1	0 - 24	1	693	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic .cz	1) stojan č.1 mezi kolejemi 1 a 3 v km 49,0 2) stojan č.7 mezi kolejem 1 a 3 km 49,260 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Klatovy	kolej 2	0 - 24	2	676	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic .cz	1) stojan č.2 mezi kolejemi 2 a 4 v km 49,0 2) stojan č.3 mezi kolejemi 2 a 4 v km 49,0 3) stojan č.6 mezi kolejemi 2 a 4 km 49,235 3x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Klatovy	kolej 3	0 - 24	3	317	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic .cz	1) stojan č.1 mezi kolejemi 1 a 3 v km 49,0 2) stojan č.7 mezi kolejem 1 a 3 km 49,260 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Klatovy	kolej 4	0 - 24	4	687	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic .cz	1) stojan č.2 mezi kolejemi 2 a 4 v km 49,0 2) stojan č.3 mezi kolejemi 2 a 4 v km 49,0 3) stojan č.6 mezi kolejemi 2 a 4 km 49,235 3x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Klatovy	kolej 10	0 - 24	10	700	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic .cz	1) stojan č.4 mezi kol. 10 a 12 km 49,08 2) stojan č.5 mezi kol. 10 a 12 km 49,15 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Klatovy	kolej 12	0 - 24	12	495	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	1) stojan č.4 mezi kol. 10 a 12 km 49,08 2) stojan č.5 mezi kol. 10 a 12 km 49,15 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednááním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Liberec	kolej 102	0 - 24	102	184	ne	Správa železnic	PO Liberec ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 102 a 104 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), kusá kolej
Liberec	kolej 104	0 - 24	104	177	ne	Správa železnic	PO Liberec ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 102 a 104 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), kusá kolej
Lichkov	kolej 5	0 - 24	5	470	ne	Správa železnic	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	1) stojan č.1 mezi kolejemi 5 a 7 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) nelze předtápět současně na obou kolejích
Lichkov	kolej 7	0 - 24	7	298	ne	Správa železnic	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	1) stojan č.1 mezi kolejemi 5 a 7 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) nelze předtápět současně na obou kolejích
Nesovice	kolej 1	0 - 24	1	565	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan 1 EPZ1 mezi kolejemi 1 a 3 2) stojan 2 EPZ1 mezi kolejemi 1 a 3
Nesovice	kolej 3	0 - 24	3	236	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan 1 EPZ1 mezi kolejemi 1 a 3 2) stojan 2 EPZ1 mezi kolejemi 1 a 3
Olomouc hlavní nádraží	kolej 2	0 - 24	2	225	ano	Správa železnic	Jaroslav Kuba kuba@spravazeleznic.cz	1) stojan 3 u nástupiště č. 2
Olomouc hlavní nádraží	kolej 3	0 - 24	3	271	ano	Správa železnic	Jaroslav Kuba kuba@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 1 mezi kolejemi 3 a 5
Olomouc hlavní nádraží	kolej 4	0 - 24	4	349	ano	Správa železnic	Jaroslav Kuba kuba@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 2 mezi kolejemi 4 a 6 2) stojan č. 7 mezi kolejemi 4 a 6
Olomouc hlavní nádraží	kolej 5	0 - 24	5	251	ano	Správa železnic	Jaroslav Kuba kuba@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 1 mezi kolejemi 3 a 5
Olomouc hlavní nádraží	kolej 5 kusá	0 - 24	5 kusá	155	ano	Správa železnic	Jaroslav Kuba kuba@spravazeleznic.cz	1) stojan 2 u kusé koleje č. 5 vpravo od VB
Olomouc hlavní nádraží	kolej 5b	0 - 24	5b	70	ano	Správa železnic	Jaroslav Kuba kuba@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 8 mezi kolejemi 5b a 7
Olomouc hlavní nádraží	kolej 6	0 - 24	6	265	ano	Správa železnic	Jaroslav Kuba kuba@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 2 mezi kolejemi 4 a 6 2) stojan č. 7 mezi kolejemi 4 a 6
Olomouc hlavní nádraží	kolej 7	0 - 24	7	182	ano	Správa železnic	Jaroslav Kuba kuba@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 8 mezi kolejemi 5b a 7
Olomouc hlavní nádraží	kolej 8	0 - 24	8	230	ano	Správa železnic	Jaroslav Kubakuba@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 3 mezi kolejemi 8 a 10 2) stojan č. 6 mezi kolejemi 8 a 10

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Olomouc hlavní nádraží	kolej 10	0 - 24	10	215	ano	Správa železnic	Jaroslav Kuba kuba@spravazeleznice.cz	1) stojan č. 3 mezi kolejemi 8 a 10 2) stojan č. 6 mezi kolejemi 8 a 10
Olomouc hlavní nádraží	kolej 12	0 - 24	12	203	ano	Správa železnic	Jaroslav Kuba kuba@spravazeleznice.cz	1) stojan č. 4 u koleje 12, 5.nástupiště
Olomouc hlavní nádraží	kolej 14	0 - 24	14	157	ano	Správa železnic	Jaroslav Kuba kuba@spravazeleznice.cz	1) stojan č. 5 za kolejí 14
Opava východ	kolej 3a	0 - 24	3a	136	ne	Správa železnic	kolej: ZSTOVAHNmankan@spravazele znice.cz školení EPZ: OROVASEE@spravazeleznice.cz	1) stojan EPZ č.4 u koleje 3a využití podléhá schválení technologem PO
Opava východ	kolej 5	0 - 24	5	48	ne	Správa železnic	kolej: ZSTOVAHNmankan@spravazele znice.cz školení EPZ: OROVASEE@spravazeleznice.cz	1) stojan EPZ č.3 mezi kolejemi 5 a 7 využití podléhá schválení technologem PO
Opava východ	kolej 7	0 - 24	7	218	ne	Správa železnic	kolej: ZSTOVAHNmankan@spravazele znice.cz školení EPZ: OROVASEE@spravazeleznice.cz	1) stojan EPZ č.3 mezi kolejemi 5 a 7 2) stojan EPZ č. 1 mezi kolejemi 7 a 9 kusou využití podléhá schválení technologem PO
Opava východ	kolej 7b	0 - 24	7b	122	ne	Správa železnic	kolej: ZSTOVAHNmankan@spravazele znice.cz školení EPZ: OROVASEE@spravazeleznice.cz	1) stojan EPZ č.2 u koleje č. 7b využití podléhá schválení technologem PO
Opava východ	kolej 9 kusá	0 - 24	9 kusá	160	ne	Správa železnic	kolej: ZSTOVAHNmankan@spravazele znice.cz školení EPZ: OROVASEE@spravazeleznice.cz	1) stojan EPZ č.1, mezi kolejí 7 a 9 kusou využití podléhá schválení technologem PO
Ostrava hlavní nádraží	kolej 801	0 - 24	801	340	ano	Správa železnic	kolej: ZSTOVAHNmankan@spravazele znice.cz školení EPZ: OROVASEE@spravazeleznice.cz	1) stojan EPZ I č.1 , u koleje 801 využití podléhá schválení technologem PO
Ostrava hlavní nádraží	kolej 802	0 - 24	802	302	ano	Správa železnic	kolej: ZSTOVAHNmankan@spravazele znice.cz školení EPZ: OROVASEE@spravazeleznice.cz	1) stojan EPZ I č.2 u koleje 802 a nástupiště IV. využití podléhá schválení technologem PO
Ostrava hlavní nádraží	kolej 803	0 - 24	803	305	ano	Správa železnic	kolej: ZSTOVAHNmankan@spravazele znice.cz školení EPZ: OROVASEE@spravazeleznice.cz	1) stojan EPZ I č.3 u koleje 803 a nástupiště V. využití podléhá schválení technologem PO

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Ostrava hlavní nádraží	kolej 804	0 - 24	804	305	ano	Správa železnic	kolej: ZSTOVAHNmankan@spravazele znic.cz školení EPZ: OROVASEE@spravazelezn.c.cz	1) stojan EPZ I č.4 u koleje 804 a nástupiště V. využití podléhá schválení technologem PO
Pardubice hlavní nádraží	kolej 3	0 - 24	3	420	ne	Správa železnic	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@spravazelezn i.c.cz	1) stojan č.4 mezi kolejemi 3 a 11 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Pardubice hlavní nádraží	kolej 11	0 - 24	11	158	ne	Správa železnic	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@spravazelezn i.c.cz	1) stojan č.4 mezi kolejemi 3 a 11 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Pardubice hlavní nádraží	kolej 400	0 - 24	400	325	ne	Správa železnic	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@spravazelezn i.c.cz	1) stojan č.2 mezi kolejemi 400 a 402 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) koleje ve vlastnictví ČD
Pardubice hlavní nádraží	kolej 402	0 - 24	402	306	ne	Správa železnic	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@spravazelezn i.c.cz	1) stojan č.2 mezi kolejemi 400 a 402 2) stojan č.5 mezi kolejemi 402 a 404 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) koleje ve vlastnictví ČD
Pardubice hlavní nádraží	kolej 404	0 - 24	404	270	ne	Správa železnic	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@spravazelezn i.c.cz	1) stojan č.5 mezi kolejemi 402 a 404 2) stojan č.3 mezi kolejemi 404 a 406 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) koleje ve vlastnictví ČD
Pardubice hlavní nádraží	kolej 406	0 - 24	406	320	ne	Správa železnic	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@spravazelezn i.c.cz	1) stojan č.3 mezi kolejemi 404 a 406 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) koleje ve vlastnictví ČD, stojan nefunkční
Pardubice hlavní nádraží	kolej 408	0 - 24	408	335	ne	Správa železnic	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@spravazelezn i.c.cz	1) stojan č.6 mezi kolejemi 408 a 410 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) koleje ve vlastnictví ČD
Pardubice hlavní nádraží	kolej 410	0 - 24	410	287	ne	Správa železnic	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@spravazelezn i.c.cz	1) stojan č.6 mezi kolejemi 408 a 410 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) koleje ve vlastnictví ČD
Plzeň hlavní nádraží	kolej 0	0 - 24	0	172	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazelezn.c.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazelezn .cz	1) stojan č.5 mezi kolejemi 0 a 1 cca 10m před návěstidlem Sc0 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Plzeň hlavní nádraží	kolej 0b	0 - 24	0b	227	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic .cz	1) stojan č.4 mezi kolejemi 0b a 1b cca 10m před návěstidlem Lc1B 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 1	0 - 24	1	183	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic .cz	1) stojan č.5 mezi kolejemi 0 a 1 cca 10m před návěstidlem Sc0 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 1b	0 - 24	1b	175	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic .cz	1) stojan č.4 mezi kolejemi 0b a 1b cca 10m před návěstidlem Lc1B 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Plzeň hlavní nádraží	kolej 3	0 - 24	3	155	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic .cz	1) stojan č.1 mezi kolejemi 3 a 5 v úrovni začátku 3. nástupiště pražské zhlaví 2) stojan č. 10 mezi kolejemi č. 3 a 5 cca 10m před zaráždlem 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 4	0 - 24	4	481	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic .cz	1) stojan č.3 mezi kolejemi 4 a 6 cca 10m před návěstidlem Sc6 2) stojan č.6 mezi kolejemi 4 a 6 v úrovni konce 2. nástupiště chebské zhlaví 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 5	0 - 24	5	149	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic .cz	1) stojan č.1 mezi kolejemi 3 a 5 v úrovni začátku 3. nástupiště pražské zhlaví 2) stojan č. 10 mezi kolejemi č. 3 a 5 cca 10m před zaráždlem 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Plzeň hlavní nádraží	kolej 6	0 - 24	6	379	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic .cz	1) stojan č.3 mezi kolejemi 4 a 6 cca 10m před návěstidlem Sc6 2) stojan č.6 mezi kolejemi 4 a 6 v úrovni konce 2. nástupiště chebské zhlaví 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 8	0 - 24	8	336	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic .cz	1) stojan č.7 mezi kolejemi 8 a 12 cca 10m před návěstidlem Lc12 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 12	0 - 24	12	167	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic .cz	1) stojan č.7 mezi kolejemi 8 a 12 cca 10m před návěstidlem Lc12 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Plzeň hlavní nádraží	kolej 101	0 - 24	101	148	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic .cz	1) stojan č.11 mezi kolejemi 101 a 102 cca 20m před návěstidlem Lc101 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 102	0 - 24	102	181	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic .cz	1) stojan č.11 mezi kolejemi 101 a 102 cca 20m před návěstidlem Lc101 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 103	0 - 24	103	263	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic .cz	1) stojan č.12 mezi kolejemi 103 a 105 cca 40m před návěstidlem Lc105 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Plzeň hlavní nádraží	kolej 104	0 - 24	104	202	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic .cz	1) stojan č.2 mezi kolejemi 104 a 106 v úrovni začátku 5. nástupiště 2) stojan č. 9 mezi kolejemi č. 104 a 106 cca 10m před zaráždlem 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 105	0 - 24	105	179	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic .cz	1) stojan č.12 mezi kolejemi 103 a 105 cca 40m před návěstidlem Lc105 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 106	0 - 24	106	192	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic .cz	1) stojan č.2 mezi kolejemi 104 a 106 v úrovni začátku 5. nástupiště 2) stojan č. 9 mezi kolejemi č. 104 a 106 cca 10m před zaráždlem 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Plzeň hlavní nádraží	kolej 107a	0 - 24	107a	232	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic .cz	1) stojan č.8 u kolejemi 107a u výhybky č.261 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 251	0 - 24	251	313	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic .cz	1) stojan č.6 mezi kolejemi 251 a 253 cca 10m od námezníku výhybky č. 254 2) stojan č. 9 mezi kolejemi č. 251 a 253 cca 10m od námezníku výhybky č. 257 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 252	0 - 24	252	209	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic .cz	1) stojan č.4 mezi kolejemi 252 a 254 cca 10m od námezníku výhybky č. 251 2) stojan č. 1 mezi kolejemi č. 252 a 254 cca 10m před zaráždlem 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Plzeň hlavní nádraží	kolej 253	0 - 24	253	246	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	1) stojan č.6 mezi kolejemi 251 a 253 cca 10m od námezničku výhybky č. 254 2) stojan č. 9 mezi kolejemi č. 251 a 253 cca 10m od námezničku výhybky č. 257 3) stojan č.7 mezi kolejemi 253 a 255 cca 10m od námezničku výhybky č.255 3x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 253	0 - 24	253	246	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	1) stojan č.7 mezi kolejemi 253 a 255 cca 10m od námezničku výhybky č. 255 2) Stojan č. 8 mezi kolejemi č. 253 a 255 cca 10m od námezničku výhybky č. 256 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Plzeň hlavní nádraží	kolej 254	0 - 24	254	209	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	1) stojan č.4 mezi kolejemi 252 a 254 cca 10m od námezníku výhybky č. 251 2) stojan č. 1 mezi kolejemi č. 252 a 254 cca 10m před zarážedlem 3) stojan č.5 mezi kolejemi 254 a 256 cca 10m od námezníku výhybky č. 252 4) Stojan č. 2 mezi kolejemi č. 254 a 256 cca 10m před zarážedlem 4x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 255	0 - 24	255	240	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	1) stojan č.7 mezi kolejemi 253 a 255 cca 10m od námezníku výhybky č. 255 2) Stojan č. 8 mezi kolejemi č. 253 a 255 cca 10m od námezníku výhybky č. 256 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 256	0 - 24	256	253	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: JilekK@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	1) stojan č.5 mezi kolejemi 254 a 256 cca 10m od námezníku výhybky č. 252 2) Stojan č. 2 mezi kolejemi č. 254 a 256 cca 10m před zarážedlem 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Praha-Holešovice	kolej 101	0 - 24	101	224	ne	Správa železnic	Prchal Zdeněk tel. 972 241 443 PrchalZ@spravazeleznic.cz	1) stojan T1 mezi kolejemi 101 a vlečkou přístav 2) stojan T2 mezi kolejemi 101 a 102 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha. Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP.
Praha-Holešovice	kolej 102	0 - 24	102	203	ne	Správa železnic	Prchal Zdeněk tel. 972 241 443 PrchalZ@spravazeleznic.cz	1) stojan T2 mezi kolejemi 101 a 102 2) stojan T3 mezi kolejemi 102 a 103 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha. Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP.
Praha-Holešovice	kolej 103	0 - 24	103	203	ne	Správa železnic	Prchal Zdeněk tel. 972 241 443 PrchalZ@spravazeleznic.cz	1) stojan T3 mezi kolejemi 102 a 103 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha. Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP.
Praha-Smíchov	kolej 12b	0 - 24	12b	260	ne	Správa železnic	Černý Jan tel. 972 251 150 CernyJa@spravazeleznic.cz	1) stojan T1A mezi kolejemi 12 a 12b (12b - kusá kolej) 2) stojan T3B mezi kolejemi 10 a 12 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha, RegioJet a.s. Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP, kusá kolej.
Praha-Smíchov	kolej 12b	0 - 24	13	263	ne	Správa železnic	Černý Jan tel. 972 251 150 CernyJa@spravazeleznic.cz	1) stojan T5A u koleje 13 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha, RegioJet a.s. Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Kusá kolej, TV jen mezi výh. č. 33 a 39
Praha-Smíchov	kolej 12b	0 - 24	15	284	ne	Správa železnic	Černý Jan tel. 972 251 150 CernyJa@spravazeleznic.cz	1) stojan T5AB u koleje 15 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha, RegioJet a.s. Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP, kusá kolej.
Praha-Smíchov	kolej 16	0 - 24	16	380	ne	Správa železnic	Černý Jan tel. 972 251 150 CernyJa@spravazeleznic.cz	1) stojan T1B mezi kolejemi 16 a 18 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha, RegioJet a.s. Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP, kusá kolej, TV jen mezi výh. č. 29 k výh. č. 45

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Praha-Smíchov	kolej 17	0 - 24	17	124	ne	Správa železnic	Černý Jan tel.972 251 150 CernyJa@spravazeleznic.cz	1) stojan T8 mezi kolejemi 17 a 19 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha, RegioJet a.s. Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP, kusá kolej.
Praha-Smíchov	kolej 18	0 - 24	18	488	ne	Správa železnic	Černý Jan tel. 972 251 150 CernyJa@spravazeleznic.cz	1) stojan T1B mezi kolejemi 16 a 18 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha, RegioJet a.s. Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP, kusá kolej, TV jen mezi výh. č. 33 a 39
Praha-Smíchov	kolej 19	0 - 24	19	119	ne	Správa železnic	Černý Jan tel. 972 251 150 CernyJa@spravazeleznic.cz	1) stojan T8 mezi kolejemi 17 a 19 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha, RegioJet a.s. Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP, kusá kolej.
Protivín	5a	0 - 24	5a	83	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTCBemankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č. EPZ 1 u koleje č. 5a směr ČB u St.1 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel České Dráhy, a. s. OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Protivín	kolej 7	0 - 24	7	271	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTCBemankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č. EPZ 2 u koleje č. 7 směr Plzeň před EPZ 2) stojan č. EPZ 3 u koleje č. 7 směr Plzeň u váhy 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel České Dráhy, a. s. OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Přerov	kolej 5	0 - 24	5	182	ne	Správa železnic	Černoch Karel CernochK@spravazeleznic.cz	1) stojan 4 u koleje 5 provozovatel ČD, a.s., OCP východ
Přerov	kolej 6	0 - 24	6	457	ne	Správa železnic	Černoch Karel CernochK@spravazeleznic.cz	1) stojan 5 u koleje 6 2) stojan 10 u koleje 6 provozovatel ČD, a.s., OCP východ

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Přerov	kolej 7	0 - 24	7	174	ne	Správa železnic	Černoch Karel CernochK@spravazeleznic.cz	1) stojan 3 u koleje 7 provozovatel ČD, a.s., OCP východ
Přerov	kolej 8	0 - 24	8	462	ne	Správa železnic	Černoch Karel CernochK@spravazeleznic.cz	1) stojan 6 u koleje 8 2) stojan 11 u koleje 8 provozovatel ČD, a.s., OCP východ
Přerov	kolej 10	0 - 24	10	475	ne	Správa železnic	Černoch Karel CernochK@spravazeleznic.cz	1) stojan 7 u koleje 10 2) stojan 11 u koleje 10 3) stojan 12 u koleje 10 provozovatel ČD, a.s., OCP východ
Přerov	kolej 11	0 - 24	11	175	ne	Správa železnic	Černoch KarelCernochK@spravazeleznic. cz	1) stojan 2 u koleje 11 provozovatel ČD, a.s., OCP východ, kolej vyloučena z provozu
Přerov	kolej 11	0 - 24	11	310	ano	Správa železnic	Jaroslav Kuba kuba@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 9 mezi kolejemi 11 a 13
Přerov	kolej 12	0 - 24	12	129	ne	Správa železnic	Černoch Karel CernochK@spravazeleznic.cz	1) stojan 8 u koleje 12 2) stojan 13 u koleje 12 provozovatel ČD, a.s., OCP východ
Přerov	kolej 13	0 - 24	13	157	ne	Správa železnic	Černoch Karel CernochK@spravazeleznic.cz	1) stojan 1 u koleje 13 provozovatel ČD, a.s., OCP východ, kolej vyloučena z provozu
Přerov	kolej 13	0 - 24	13	189	ano	Správa železnic	Jaroslav Kuba kuba@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 9 mezi kolejemi 11 a 13
Přerov	kolej 14	0 - 24	14	129	ne	Správa železnic	Černoch Karel CernochK@spravazeleznic.cz	1) stojan 9 u koleje 14 2) stojan 14 u koleje 14 provozovatel ČD, a.s., OCP východ
Strakonice	kolej 4	0 - 24	4	241	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTCBemankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č. EPZ 1 u koleje č. 4, km 272,262 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel České Dráhy, a. s. OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Strakonice	kolej 5	0 - 24	5	259	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTCBemankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č. EPZ 2 u koleje č. 5, km 272,327 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel České Dráhy, a. s. OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Šumperk	kolej 2b	0 - 24	2b	234	ne	Správa železnic	Jaroslav Kuba kuba@spravazeleznic.cz	1) stojan PS 2 na konci nástupiště u koleje 2b
Šumperk	kolej 3b	0 - 24	3b	63	ne	Správa železnic	Jaroslav Kuba kuba@spravazeleznic.cz	1) stojan PS 1 u zarážedla koleje 3b
Šumperk	kolej 4	0 - 24	4	390	ne	Správa železnic	Jaroslav Kuba kuba@spravazeleznic.cz	1) stojan PS 3 na konci nástupiště 3A u koleje 4
Šumperk	kolej 4	0 - 24	4	390	ne	Správa železnic	Jaroslav Kuba kuba@spravazeleznic.cz	1) stojan PS 3 u koleje 4 konec nástupiště 3A 2) stojan PS 4 u koleje 4 konec nástupiště 3B
Tábor	kolej 3	0 - 24	3	210	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTTAR@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ 3 mezi kolejemi 3 a 5, km 81,888 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Tábor	kolej 4	0 - 24	4	246	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTTAR@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ 2 mezi kolejemi 4 a 6, km 81,737 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Tábor	kolej 5	0 - 24	5	111	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTTAR@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ 3 mezi kolejemi 3 a 5, km 81,888 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Tábor	kolej 6	0 - 24	6	235	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTTAR@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ 2 mezi kolejemi 4 a 6, km 81,737 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Tábor	kolej 9	0 - 24	9	227	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTTAR@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ 1 mezi kolejemi 9 a 11, km 81,61 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Tábor	kolej 11	0 - 24	11	160	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTTAR@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ 1 mezi kolejemi 9 a 11, km 81,61 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Týniště nad Orlicí	kolej 2	0 - 24	2	623	ne	Správa železnic	PO Hradec Králové ZSTHKRmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č.1 u koleje 2 a 4c použití nezpłatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) Ize předtápět současně pouze na jedné koleji
Týniště nad Orlicí	kolej 4c	0 - 24	4c	283	ne	Správa železnic	PO Hradec Králové ZSTHKRmankan@spravazelezni c.cz	1) stojan č.1 u koleje 2 a 4c použití nezpłatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) Ize předtápět současně pouze na jedné koleji
Uničov	kolej 2	0 - 24	2	125	ne	Správa železnic	Jaroslav Kuba kuba@spravazeleznic.cz	Předtápěcí stojan pro soupravy o třech vozech. NESMÍ SE POUŽÍVAT SOUBĚŽNĚ SE ZÁSUVKOVÝMI STOJANY ZS2 - ZS5.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Uničov	kolej 4a	0 - 24	4a	125	ne	Správa železnic	Jaroslav Kuba kuba@spravazeleznice.cz	Předtápěcí stojan pro soupravy o třech vozech. NESMÍ SE POUŽÍVAT SOUBĚŽNĚ SE ZÁSUVKOVÝMI STOJANY ZS2 - ZS5.
Ústí nad Labem sever	kolej 211	0 - 24	211	498	ano	Správa železnic	Kolisko@spravazeleznice.cz	2x stojan u koleje 211 zatím neprovozované - nebyl zájem, uvedení do provozu během 168 hodin
Ústí nad Labem západ	kolej 5a	0 - 24	5a	208	ne	Správa železnic	Kolisko@spravazeleznice.cz	1) stojan u koleje 5a
Ústí nad Labem západ	kolej 127	0 - 24	127	289	ne	Správa železnic	Kolisko@spravazeleznice.cz	1) stojan u koleje 127
Valašské Meziříčí	kolej 4	0 - 24	4	542	ano	Správa železnic	Suška Alexandr suska@spravazeleznice.cz	1) stojan PS 2 mezi kolejemi 4 a 6 km 24,950 2) stojan PS 3 mezi kolejemi 4 a 6 km 25,179
Valašské Meziříčí	kolej 6	0 - 24	6	552	ano	Správa železnic	Suška Alexandr suska@spravazeleznice.cz	1) stojan PS 1 mezi kolejemi 6 a 8 km 24,950 2) stojan PS 2 mezi kolejemi 4 a 6 km 24,950 3) stojan PS 3 mezi kolejemi 4 a 6 km 25,179
Valašské Meziříčí	kolej 6	0 - 24	6	189	ano	Správa železnic	Suška Alexandr suska@spravazeleznice.cz	1) stojan PS 1 mezi kolejemi 6 a 8 km 24,950
Veselí nad Lužnicí	kolej 3a	0 - 24	3a	114	kabel předán ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznice.cz obsazení koleje: ZSTTAR@spravazeleznice.cz	1) stojan č.5 u koleje 3a 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Veselí nad Lužnicí	kolej 4	0 - 24	4	398	kabel předán ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznice.cz obsazení koleje: ZSTTAR@spravazeleznice.cz	1) stojan č.1 mezi kolejemi 4 a 8 III. nást. jih 2) stojan č. 2 mezi kolejemi 4 a 8 III. nást. jih 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Veselí nad Lužnicí	kolej 4a	0 - 24	4a	271	kabel předán ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTTAR@spravazeleznic.cz	1) stojan č.4 mezi kolejemi 4a a 6 III. nást. sever 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Veselí nad Lužnicí	kolej 6	0 - 24	6	82	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTTAR@spravazeleznic.cz	1) stojan č.3 mezi kolejemi 6 a 8a III. nást. sever 2) stojan č.4 mezi kolejemi 4a a 6 III. nást. sever 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Veselí nad Lužnicí	kolej 8	0 - 24	8	352	kabel předán ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTTAR@spravazeleznic.cz	1) stojan č.1 mezi kolejemi 4 a 8 III. nást. jih 2) stojan č. 2 mezi kolejemi 4 a 8 III. nást. jih 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Veselí nad Lužnicí	kolej 8a	0 - 24	8a	188	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznic.cz obsazení koleje: ZSTTAR@spravazeleznic.cz	1) stojan č.3 mezi kolejemi 6 a 8a III. nást. sever 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)				
Veselí nad Moravou	kolej 2	0 - 24	2	469	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ 1 mezi kolejemi 2 a 4 na konci 1. nástupiště 2) stojan EPZ 2 mezi kolejemi 2 a 4 na konci 2. nástupiště
Veselí nad Moravou	kolej 4	0 - 24	4	106	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ 1 mezi kolejemi 2 a 4 na konci 1. nástupiště 2) stojan EPZ 2 mezi kolejemi 2 a 4 na konci 2. nástupiště
Vsetín	kolej 4	0 - 24	4	397	ano	Správa železnic	Suška Alexandr suska@spravazeleznic.cz	1) stojan PS 2 mezi kolejemi 4 a 6 km 37,795
Vsetín	kolej 4a	0 - 24	4a	170	ano	Správa železnic	Suška Alexandr suska@spravazeleznic.cz	1) stojan PS 1 mezi kolejemi 4a a 6b km 38,115
Vsetín	kolej 6	0 - 24	6	362	ano	Správa železnic	Suška Alexandr suska@spravazeleznic.cz	1) stojan PS 2 mezi kolejemi 4 a 6 km 37,795
Vsetín	kolej 6b	0 - 24	6b	54	ano	Správa železnic	Suška Alexandr suska@spravazeleznic.cz	1) stojan PS 1 mezi kolejemi 4a a 6b km 38,115
Vsetín	kolej 9	0 - 24	9	448	ano	Správa železnic	Suška Alexandr suska@spravazeleznic.cz	1) stojan PS 3 mezi kolejemi 9 a 11 km 37,740
Vsetín	kolej 11	0 - 24	11	432	ano	Správa železnic	Suška Alexandr suska@spravazeleznic.cz	1) stojan PS 3 mezi kolejemi 9 a 11 km 37,740 2) stojan PS 4 mezi kolejemi 11 a 15 km 37,740
Vsetín	kolej 15	0 - 24	15	404	ano	Správa železnic	Suška Alexandr suska@spravazeleznic.cz	1) stojan PS 4 mezi kolejemi 11 a 15 km 37,740
Zdice	kolej 3	0 - 24	3	494	ne	Správa železnic	Jan Hlavinka tel: 972 245 490 hlavinka@spravazeleznic.cz	1) EPZ stojan s ovládací skříňí MA 2 mezi kolejemi 3 a 5 obsluhuje kolej 3
Zdice	kolej 5	0 - 24	5	373	ne	Správa železnic	Jan Hlavinka tel: 972 245 490 hlavinka@spravazeleznic.cz	1) EPZ stojan s ovládací skříňí MA 1 mezi kolejemi 3 a 5 obsluhuje kolej 5
Zlín střed	kolej 6	0 - 24	6	198	ne	Správa železnic	Radim Kočí koci@spravazeleznic.cz	1) EPZ u koleje 6 v km 10,086

1. Kapitola 3.2 – aktualizace seznamu instalací zásuvkových stojanů

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Adamov	kolej 8	0 - 24	8	95	Správa železnic	alexaJ@spravazeleznic.cz	1 stojan zásuvky 1x400V/32A, 2x230V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Batelov	kolej 3	0 - 24	3	786	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.c z	ZS 1-zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u skladiště ZS 2-zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A prostor vykládky ZS 3-zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A jhlavské zhlaví připojeny trvale
Bečváry	kolej 2	0 - 24	2	189	Správa železnic	janskyM@spravazeleznic. cz	1) zásuvka 400V/32A , u koleje 2, útulek TD 2) zásuvka 400V/32A , u koleje 2, útulek TD 3) zásuvka 400V/32A , u koleje 2, útulek TD 4) zásuvka 400V/32A , u koleje 2, útulek TD pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Beroun	kolej 11a	0-24	11a	340	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	ZS na 400V, 230V a 24 V
Blansko	kolej 7	0 - 24	7	313	Správa železnic	alexaJ@spravazeleznic.cz	1 stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Blansko	kolej 8	0 - 24	8	133	Správa železnic	alexaJ@spravazeleznic.cz	1 stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Blatec	kolej 2	0 - 24	2	576	Správa železnic	Radek Ondrouch ondrouchr@spravazelezni c.cz	1) ZS 2 - 1x230V/16A, 400V/32A u koleje 2 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bohuňovice	kolej 3	0 - 24	3	577	Správa železnic	Stanislav Marek mareks@spravazeleznic.c z	1) ZS1 - 1x400V/32A, 230V/10A u koleje 3 v km 109,875 2) ZS 2 - 1x400V/32A u koleje 3 v km 109,595 3) ZS 3 - 1x400V/32A u koleje 3 v km 109,382 ruční zapnutí ZS v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bojkovice	kolej 1	0 - 24	1	380	Správa železnic	Pavel Šuráň suran@spravazeleznic.cz	1) ZST1 - 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 1 ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Bojkovice	kolej 2	0 - 24	2	357	Správa železnic	Pavel Šuráň suran@spravazeleznic.cz	1) ZST2 - 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 2 ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Bojkovice	kolej 3	0 - 24	3	264	Správa železnic	Pavel Šuráň suran@spravazeleznic.cz	1) ZST2 - 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 3 ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice 1) ZST3 - 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 3 ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Bojkovice	kolej 5	0 - 24	5	241	Správa železnic	Pavel Šuráňsuran@spravazelez nic.cz	1) ZST3 - 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 1ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice2) ZS 3 - 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 5ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Božice u Znojma	kolej 4	0 - 24	4	209	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.c z	ZS 1 - FI, 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Branná	kolej 4	0 - 24	4	70	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS1 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 4 v km 12,3 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bransouze	kolej 3	0 - 24	3	64	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.c z	1) ZS 1 - zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A (směr Okříšky) 2) ZS 2 - zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A (plocha vykládky) 3) ZS 3 - zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A (plocha vykládky) 4) ZS 4 - zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A (zhlaví směr Jihlava) pro aktivaci zásuvkových stojanů nutno požádat tři dny předem
Brno dolní nádraží	kolej 2	0 - 24	2	329	Správa železnic	polcar@spravazeleznic.cz	1) stojan 1x230V/16A, 1x400V/32A mezi kolejemi 2 a 94 u OV pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brno dolní nádraží	kolej 20a	0 - 24	20a	156	Správa železnic	polcar@spravazeleznic.cz	KS 8 - 1 stojan 1x230V/16A, 1x400V/63A (u řeky) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, připojeno trvale
Brno dolní nádraží	kolej 34	0 - 24	34	315	Správa železnic	polcar@spravazeleznic.cz	1 stojan 1x230V/16A, 1x400V/32A (u OV5) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, připojeno trvale
Brno dolní nádraží	kolej 94	0 - 24	94	163	Správa železnic	polcar@spravazeleznic.cz	1) stojan 1x230V/16A, 1x400V/32A mezi kolejemi 2 a 94 u OV1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brno hlavní nádraží	kolej 13	0 - 24	13	266	Správa železnic	cesar@spravazeleznic.cz	zásuvka 2x 230V 400V/32A (nástupiště č.6) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brno hlavní nádraží	kolej 603	0 - 24	603	380	Správa železnic	cesar@spravazeleznic.cz	1) 1x stojan 1x 230V 400V/32A 2) 1x stojan 1x 230V 400V/32A 3) 1x stojan 1x 230V 400V/32A 4) 1x stojan 1x 230V 400V/32A pro aktivaci zásuvkových stojanů nutno požádat tři dny předem
Brno hlavní nádraží	kolej 611	0 - 24	611	130	Správa železnic	cesar@spravazeleznic.cz	1x stojan 2x230V, 1x400V/32A, 1x400V/16A (6 posunovací záloha) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brno hlavní nádraží	kolej 701	0 - 24	701	118	Správa železnic	cesar@spravazeleznic.cz	zásuvka 2x 230V 400V/32A (nástupiště č.1) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brno-Horní Heršpice	kolej 2	0 - 24	2	438	Správa železnic	polcar@spravazeleznic.cz	1 stojan 1x230V/16A, 1x400V/32A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brno-Horní Heršpice	kolej 424	0 - 24	424	268	Správa železnic	polcar@spravazeleznic.cz	1) stojan 2x230V/16A, 2x400V/32A pro aktivaci nutno požádat čtyři dny předem
Brno-Horní Heršpice	kolej 428	0 - 24	428	268	Správa železnic	polcar@spravazeleznic.cz	1) stojan 2x230V/16A, 2x400V/32A pro aktivaci nutno požádat čtyři dny předem
Brno-Horní Heršpice	kolej 436a	0 - 24	436a	156	Správa železnic	polcar@spravazeleznic.cz	2 stojany 2x230V/16A, 2x400V/32A pro aktivaci nutno požádat čtyři dny předem
Brno-Horní Heršpice	kolej 711b	0 - 24	711b	93	Správa železnic	polcar@spravazeleznic.cz	1 stojan 1x230V/16A, 1x400V/32A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brno-Královo Pole	kolej 11	0 - 24	11	210	Správa železnic	cesar@spravazeleznic.cz	1) stojan - zásuvky 3x230V, 1x 400V/32A (nákladiště u garáží) 2) stojan - zásuvky 3x230V, 1x 400V/32A (nákladiště u garáží) 3) stojan - zásuvky 3x230V, 1x 400V/32A (nákladiště u garáží) 4) stojan - zásuvky 3x230V, 1x 400V/32A (nákladiště u garáží) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, není měřeno
Brno-Maloměřice	kolej 3	0 - 24	3	859	Správa železnic	cesar@spravazeleznic.cz	1) stojan - zásuvky 1x230V, 1x400V/32A (u TO sever) 2) stojan - zásuvky 1x230V, 1x400V/32A (u TO sever) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, měřeno v rozvodně

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Brno-Slatina	kolej 6	0 - 24	6	680	Správa železnic	polcar@spravazeleznic.cz	1) 1 x zásuvka 400V/32A na stěně VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, není měřeno
Brno-Židenice	kolej 1	0 - 24	1	955	Správa železnic	cesar@spravazeleznic.cz	1) stojan zásuvky 1x230V, 1x400V/32A u budovy žst pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, ve stojanech elektroměr
Brno-Židenice	kolej 2	0 - 24	2	889	Správa železnic	cesar@spravazeleznic.cz	1) 1 stojany zásuvky 1x230V, 1x400V/32A u budovy žst pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, ve stojanech elektroměr
Brodek u Přerova	kolej 5a	0 - 24	5a	86	Správa železnic	Stanislav Marek mareks@spravazeleznic.cz	1) ZS5 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 5a pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) km 192,845 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brodek u Přerova	kolej 6	0 - 24	6	654	Správa železnic	Stanislav Marek mareks@spravazeleznic.cz	1) ZS2 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 6 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) km 192,248 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Břeclav	kolej 6	0 - 24	6	246	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P6/h kolejiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Břeclav	kolej 6 kusá	0 - 24	6 kusá	246	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	1) napojeno z RSO 10 - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h zapíná dálkově výpravní žst Třebíč, měřeno DDTS
Břeclav	kolej 7	0 - 24	7	253	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P6/h kolejiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Břeclav	kolej 11	0 - 24	11	285	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	1) napojeno z RSO 9 - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h kolejiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, není měřeno
Břeclav	kolej 12 kusá	0 - 24	12 kusá	214	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	1) napojeno z RSO 10 - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, není měřeno
Břeclav	kolej 15 kusá	0 - 24	15 kusá	232	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	1) napojeno z RSO 10 - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, měřeno v rozvodně
Břeclav	kolej 16	0 - 24	16	502	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P6/h kolejiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Břeclav	kolej 21	0 - 24	21	236	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	1) RMS 3 - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h překladiště za šturcem pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, ve stojanech elektroměr
Břeclav	kolej 23	0 - 24	23	269	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 1x 400V/63A/4P/6h, 1x230V/16A, 1x24DC překladiště 2) zásuvky 1x 400V/63A/4P/6h, 1x230V/16A, 1x24DC překladiště 3) zásuvky 1x 400V/63A/4P/6h, 1x230V/16A, 1x24DC překladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Břeclav	kolej 25	0 - 24	25	250	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 1x 400V/63A/4P/6h, 1x230V/16A překladiště zapíná dálkově výpravní žst Třebíč, měřeno DDTS

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Břeclav	kolej 27	0 - 24	27	213	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.c z	1) RMS 4 - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h překladiště u rampy 2) RMS 5 - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h plocha překladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, není měřeno
Břeclav	kolej 29	0 - 24	29	57	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.c z	1) RMS 2 - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h plocha za šturcem pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, není měřeno
Břeclav	kolej 204	0 - 24	204	800	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.c z	1) zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolejiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Břeclav	kolej 207 kusá	0 - 24	207 kusá	764	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.c z	1) napojeno z RSO 13 - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h zapíná dálkově výpravní žst Třebíč, měřeno DDTS
Břeclav	kolej 420	0 - 24	420	610	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.c z	1) RSO 7 - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolejiště seřadiště napojeno 2) napojeno z RSO 13 - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h pohorek pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, není měřeno
Břeclav	kolej 430	0 - 24	430	603	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.c z	1) zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolejiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Břeclav	kolej 438	0 - 24	438	610	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.c z	1) RSO 1 - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolejiště seřadiště 2) RSO 2 - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolejiště seřadiště 3) RSO 3 - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolejiště seřadiště 4) RSO 4 - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolejiště seřadiště 5) RSO 5 - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolejiště seřadiště 6) RSO 6 - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolejiště seřadiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, není měřeno
Břeclav	kolej 444	0 - 24	444	622	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.c z	1) RSO 8 - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolejiště seřadiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, není měřeno
Břeclav	kolej 513	0 - 24	513	125	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.c z	1) napojeno z RSO 9 - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h kolejiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, měření ve stojanech
Březová nad Svitavou	kolej 5	0 - 24	5	241	Správa železnic	alexaj@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/16A mezi kolejemi 5 a 7 u přechodu přes koleje, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Březová nad Svitavou	kolej 7	0 - 24	7	424	Správa železnic	alexaj@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/16A mezi kolejemi 5 a 7 u přechodu přes koleje, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Březová nad Svitavou	kolej 101	0 - 24	101	65	Správa železnic	alexaj@spravazeleznic.cz	1) stojan zásuvky 1x400V/32A kolej 101 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bučovice	kolej 1	0 - 24	1	512	Správa železnic	slimar@spravazeleznic.cz	1) zásuvkový stojan 400V/25A, 230V/16A kolej 1 u stavědla 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Budišov u Třebíče	kolej 1	0 - 24	1	225	Správa železnic	sticha@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A kolej 1 naproti služební místnosti pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bylnice	kolej 1	0 - 24	1	572	Správa železnic	Pavel Šuráň suran@spravazeleznic.cz	1) ZS3 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 1 ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Bylnice	kolej 3	0 - 24	3	583	Správa železnic	Pavel Šuráň suran@spravazeleznic.cz	1) ZST3 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 3 ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Bylnice	kolej 4	0 - 24	4	224	Správa železnic	Pavel Šuráň suran@spravazeleznic.cz	1) ZS2 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 4 ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Bylnice	kolej 6	0 - 24	6	218	Správa železnic	Pavel Šuráň suran@spravazeleznic.cz	1) ZST4 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 6 ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Bylnice	kolej 8	0 - 24	8	246	Správa železnic	Pavel Šuráň suran@spravazeleznic.cz	1) ZST4 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 8 ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Bystrčice nad Pernštejnem	kolej 1	0 - 24	1	591	Správa železnic	sticha@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A vlevo od koleje 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bystrčice pod Hostýnem	kolej 7	0 - 24	7	211	Správa železnic	Radim Kočí koci@spravazeleznic.cz	1) ZP 1 - 1x400V/25A 1x230V/16A u koleje 7 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec	kolej 1	0 - 24	1	601	Správa železnic	cechmanek@spravazelez nic.cz	1) ZS 1 - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 1 u stavědla č. 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec	kolej 2	0 - 24	2	643	Správa železnic	cechmanek@spravazelez nic.cz	1) ZS 9 - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 2 u stavědla č. 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec	kolej 3	0 - 24	3	568	Správa železnic	cechmanek@spravazelez nic.cz	1) ZS 4 - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 3 nákladiště naproti VB2) ZS 5 - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 3 nákladiště naproti VBpro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec	kolej 4	0 - 24	4	572	Správa železnic	cechmanek@spravazelez nic.cz	1) ZS 2 - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 u TO 2) ZS 3 - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 u TO pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec	kolej 8	0 - 24	8	134	Správa železnic	cechmanek@spravazelez nic.cz	1) ZS 6 - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 8 u bývalých nabíječek pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec	kolej 10	0 - 24	10	223	Správa železnic	cechmanek@spravazelez nic.cz	1) ZS 7 - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 10 nákladiště za rampou 2) ZS 8 - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 10 nákladiště za rampou pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec přívoz	kolej 3	0 - 24	3	800	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.c z	1) RSO5 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 3 u VB 2) RSO6 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 3 3) RSO7 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 3 4) RSO8 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 3 5) RSO9 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 3 zhlaví Břeclav 6) RSO9 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 3 zhlaví Břeclav pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec přívoz	kolej 4a	0 - 24	4a	123	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.c z	1) RSO1 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P mezi kolejemi 4a - 8a (zhlaví Přerov) 2) RSO2 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P mezi kolejemi 4a - 8a (zhlaví Přerov) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Bzenec přívoz	kolej 5	0 - 24	5	152	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) RSO3 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 5 zhlaví Přerov 2) RSO4 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 5 u TS pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec přívoz	kolej 8a	0 - 24	8a	185	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) RSO1 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P mezi kolejemi 4a - 8a (zhlaví Přerov) 2) RSO2 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P mezi kolejemi 4a - 8a (zhlaví Přerov) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Čáslav	kolej 7	0 - 24	7	122	Správa železnic	janskyM@spravazeleznic.cz	1) ZS 3 zásuvka 1X400V/32A, 1X230V/16A u koleje 7, nákladová rampa boční pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Čáslav	kolej 7	0 - 24	7	122	Správa železnic	janskyM@spravazeleznic.cz	1) ZS 3 zásuvka 1X400V/32A, 1X230V/16A u koleje 7, nákladová rampa boční pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Čáslav n. m.	kolej 105a	0-24	105a	219	Správa železnic	janskyM@spravazeleznic.cz	1) ZS 16 zásuvka 1X400V/32A, 1X230V/16A u koleje 105a, u trafostanice ČEZ pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Čáslav n. m.	kolej 105a	0-24	105a	219	Správa železnic	janskyM@spravazeleznic.cz	1) ZS 17 zásuvka 1X400V/32A, 1X230V/16A u koleje 105a, vlečka letiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Červenka	kolej 5	0 - 24	5	195	Správa železnic	Stanislav Marek mareks@spravazeleznic.cz	1) ZP2 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 5 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) km 65,5 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Česká Lípa hlavní nádraží	kolej 1	0 - 24	1	257	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	ZS 4 (OV 6) a) 3× 230V/16A, 1× 400V/32A POUZE pro připojení dopravce Landerbahnb) 3× 230V/16A, 1× 400V/32A zálohapoužití nezploplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Česká Lípa hlavní nádraží	kolej 4	0 - 24	4	463	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	POUZE pro připojení dopravce Arriva 1) ZS2 - 2 x 230V/16A2) ROV8 - 2 x 230V/16A, 1 x 400V/16A použití nezploplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Česká Lípa hlavní nádraží	kolej 5	0 - 24	5	580	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	ZS 5 (OV 7) a) 3× 230V/16A, 1× 400V/32A POUZE pro připojení dopravce Landerbahn b) 3× 230V/16A, 1× 400V/32A záloha použití nezploplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Česká Třebová	kolej 1	0 - 24	1	538	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz kontakt SEE: snitil@spravazeleznic.cz	1) ZS 6 - zásuvka 400V/32A 2) ZS 7 - zásuvka 400V/32A ZS mezi kolejemi 1 a 5 na 4. nástupišti, připojeny trvale
Česká Třebová	kolej 2	0 - 24	2	434	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz kontakt SEE: snitil@spravazeleznic.cz	1) ZS 4 - zásuvka 400V/32A 2) ZS 5 - zásuvka 400V/32A ZS mezi kolejemi 2 a 6 na 3. nástupišti, připojeny trvale

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Česká Třebová	kolej 5	0 - 24	5	458	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravaz eleznic.cz kontakt SEE: snitil@spravazeleznic.cz	1) ZS 6 - zásuvka 400V/32A 2) ZS 7 - zásuvka 400V/32A ZS mezi kolejemi 1 a 5 na 4. nástupišti, připojeny trvale
Česká Třebová	kolej 6	0 - 24	6	397	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravaz eleznic.cz kontakt SEE: snitil@spravazeleznic.cz	1) ZS 4 - zásuvka 400V/32A 2) ZS 5 - zásuvka 400V/32A ZS mezi kolejemi 2 a 6 na 3. nástupišti, připojeny trvale
Česká Třebová	kolej 8	0 - 24	8	366	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravaz eleznic.cz kontakt SEE: snitil@spravazeleznic.cz	1) ZS 206 1x400V/32A, 2x230V/16A 2) ZS 207 1x400V/32A, 2x230V/16A 3) ZS 208 1x400V/32A, 2x230V/16A ZS mezi kolejemi 8 a 12 16 na 2. nástupišti, připojeny trvale
Česká Třebová	kolej 12	0 - 24	12	368	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravaz eleznic.cz kontakt SEE: snitil@spravazeleznic.cz	1) ZS 206 1x400V/32A, 2x230V/16A 2) ZS 207 1x400V/32A, 2x230V/16A 3) ZS 208 1x400V/32A, 2x230V/16A ZS mezi kolejemi 8 a 12 16 na 2. nástupišti, připojeny trvale
Česká Třebová	kolej 16	0 - 24	16	443	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravaz eleznic.cz kontakt SEE: snitil@spravazeleznic.cz	1) ZS 106 1x400V/32A, 2x230V/16A 2) ZS 107 1x400V/32A, 2x230V/16A 3) ZS 108 1x400V/32A, 2x230V/16A stojany u koleje 16 na 1. nástupišti, připojeny trvale
Česká Třebová	kolej 18	0 - 24	18	89	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravaz eleznic.cz kontakt SEE: snitil@spravazeleznic.cz	1) ZS - zásuvka 400V/63A, 400V/32A u koleje 18 (R24) připojen trvale
České Budějovice	kolej 3a	0 - 24	2a	44	Správa železnic	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer ČB tel. 972 086 651orplzeldispcebe@sprav azeleznic.cz obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTCBemankan@spravaz eleznic.cz	Stojan č. ZS02 u koleje č. 2a 1x400V/32A, 1x230V/16A Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem. 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy SŽ (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
České Budějovice	kolej 8	0 - 24	8	69	Správa železnic	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer ČB tel. 972 086 651 orplzeldispbe@spravazel eznic.cz obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTCBEmankan@spravaz eleznic.cz	ZS 1A u koleje č. 8, 2x230V/16A, maximální hodnota zátěže pro tento ZS je 4kW Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem. 1.Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy SŽ (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2.Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednááním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.
České Budějovice	kolej 9a	0 - 24	9a	212	Správa železnic	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer ČB tel. 972 086 651 orplzeldispbe@spravazel eznic.cz obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTCBEmankan@spravaz eleznic.cz	ZS 1 u koleje 9a, 1x400V/32A, 1x230V/16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav. Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem. 1.Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy SŽ (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2.Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednááním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.
České Budějovice	kolej 22	0 - 24	22	75	Správa železnic	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer ČB tel. 972 086 651 orplzeldispbe@spravazel eznic.cz obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTCBEmankan@spravaz eleznic.cz	ZS 2A u koleje č. 22, 4x230V/16A Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem. 1.Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy SŽ (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2.Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednááním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.
České Velenice	kolej 16	0 - 24	16	123	Správa železnic	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer ČB tel. 972 086 651 orplzeldispbe@spravazel eznic.cz obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTCBEmankan@spravaz eleznic.cz	Stojan č. ZS 1 u koleje č.16 1x400V/32A, 1x230V/16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav. Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem. 1.Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy SŽ (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2.Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednááním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Doksy	kolej 2	0 - 24	2	664	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@spravaz eleznic.cz	ZS 1: a) 3× 230V/16A, 1× 400V/32A POUZE pro připojení dopravce Landerbahn b) 3× 230V/16A, 1× 400V/32A záloha použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Dolní Lipka	kolej 1	0 - 24	1	338	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravaz eleznic.cz pro aktivaci ZS: gajdosik@spravazeleznic. cz	1) ZS 1 - zásuvky 2x400V/32A, 63A, zásuvka 1x230V/16A u koleje 1 - u OV1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Dolní Lipka	kolej 4	0 - 24	4	310	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravaz eleznic.czpro aktivaci ZS: gajdosik@spravazeleznic. cz	1) ZS 5 - zásuvka 2x400V/32A, 16A, zásuvka 230V/16A u koleje 4 - u plechové halypro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Dolní Lipka	kolej 5	0 - 24	5	215	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravaz eleznic.cz pro aktivaci ZS: gajdosik@spravazeleznic. cz	1) ZS 6 - zásuvka 400V/32A, 2x230V/16A u koleje 5 a VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Dolní Lipka	kolej 5a	0 - 24	5a	72	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravaz eleznic.cz pro aktivaci ZS: gajdosik@spravazeleznic. cz	1) ZS 2 - zásuvky 2x400V/32A, 63A u koleje 5 a u OV2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Drahotuše	kolej 5	0 - 24	5	150	Správa železnic	Pavel Tábořský taborskyp@spravazelezni c.cz	1) ZS KSO2 - 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 5 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) km 207,36 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Dvůr Králové nad Labem	kolej 2a	0 - 24	2a	203	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTTUVmankan@spravaz eleznic.cz pro aktivaci ZS: Brádle Jaroslav tel.724 985 015 bradle@spravazeleznic.cz	1) ZS - RVO-2 zásuvka 1x400V/32A, 20A, zásuvka 230V/16A/16 u koleje 2a, u OV3 pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem
Dzbel	kolej 4	0 - 24	4	40	Správa železnic	Radek Ondrouch ondrouchr@spravazelezni c.cz	1) ZS1 - 1x230V/16A, 400V/32A u koleje 4 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Frýdlant v Čechách	kolej 5	0 - 24	5	317	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@spravaz eleznic.cz	1) ZS 1 - 4 x 230V/16A POUZE pro připojení dopravce České dráhy 2) ZS 2 - 3 x 230V/16A, 1 x 400V/32A POUZE pro připojení dopravce České dráhy 3) ZS 3 - 4 x 230V/16A POUZE pro připojení dopravce České dráhy použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Frýdlant v Čechách	kolej 7	0 - 24	7	163	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@spravaz eleznic.cz	1) ZS 1 - 4 x 230V/16A POUZE pro připojení dopravce České dráhy 2) ZS 2 - 3 x 230V/16A, 1 x 400V/32A POUZE pro připojení dopravce České dráhy 3) ZS 3 - 4 x 230V/16A POUZE pro připojení dopravce České dráhy použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Grešlové Mýto	kolej 4	0 - 24	4	472	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.c z	1) ZS 1 - FI, 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolej 4 2) ZS 2 - FI, 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolej 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Grygov	kolej 1	0 - 24	1	712	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS KS4 1x400V/32A,230V/16A u koleje 1 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) km 199,430 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Grygov	kolej 2	0 - 24	2	739	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS KS1 1x400V/32A,230V/16A u koleje 2 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) km 198,460 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Grygov	kolej 6	0 - 24	6	151	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS ZS2 1x400V/32A,230V/16A u koleje 6pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) km 199,305ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Halenkov	kolej 3	0 - 24	3	125	Správa železnic	Zdeněk Kapusta kapusta@spravazeleznic.c z	1) ZS KS1 - 2x230V/16A, 2x 400V/32A u koleje 3 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hanušovice	kolej 2	0 - 24	2	62	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS2 1x400V/32A, 3x230V/16A u koleje 2 v km 70,050 dálkové ovládání z žst. Hanušovice
Hanušovice	kolej 3	0 - 24	3	202	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS1 1x400V/32A, 3x230V/16A u koleje 3 v km 69,900 dálkové ovládání z žst. Hanušovice
Hanušovice	kolej 3b	0 - 24	3b	193	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS3 1x400V/32A, 3x230V/16A u koleje 3b v km 70,250 dálkové ovládání z žst. Hanušovice
Hanušovice	kolej 4	0 - 24	4	178	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS2 1x400V/32A, 3x230V/16A u koleje 4 v km 70,050 dálkové ovládání z žst. Hanušovice
Hanušovice	kolej 5	0 - 24	5	136	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS ROV 3 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 5 v km 70,280 dálkové ovládání z žst. Hanušovice
Hanušovice	kolej 7	0 - 24	7	70	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS3 1x400V/32A, 3x230V/16A u koleje 7 v km 70,250 dálkové ovládání z žst. Hanušovice
Hanušovice	kolej 12	0 - 24	12	121	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1)ZS ROV 2 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 12 v km 70,100 dálkové ovládání z žst. Hanušovice
Hodonice	kolej 1	0 - 24	1	672	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.c z	1) ZS 1 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolej 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	kolej 2	0 - 24	2	1167	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.c z	1) ZS RSO6A - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P ostrovni nástupiště mezi kolejemi 2 a 8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Hodonín	kolej 3a	0 - 24	3a	297	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS RSO2 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 3a zhlaví Přerov pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	kolej 5b	0 - 24	5b	100	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS RSO4 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 5b u sociálky pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	kolej 7	0 - 24	7	500	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS RSO6 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 7 nástupiště Holíč pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	kolej 8	0 - 24	8	323	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS RSO6A - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P ostrovní nástupiště mezi kolejemi 2 a 8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	kolej 9	0 - 24	9	447	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS RSO8 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P mezi kolejemi 9 a 11 u Charity pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	kolej 10	0 - 24	10	619	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS RSO11 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 10 zhlaví Břeclav pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	kolej 11	0 - 24	11	402	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS RSO8 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P mezi kolejemi 9 a 11 u Charity pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	kolej 13	0 - 24	13	391	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS RSO12 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 13 zhlaví Břeclav pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	kolej 14	0 - 24	14	550	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS RSO5 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 14 u TO pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	kolej 18	0 - 24	18	565	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS RSO7 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolejíště mezi kolejemi 18 a 20 2) ZS RSO9 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P nákladiště mezi kolejemi 18 a 20 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	kolej 20	0 - 24	20	236	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS RSO7 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolejíště mezi kolejemi 18 a 20 2) ZS RSO9 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P nákladiště mezi kolejemi 18 a 20 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	kolej 24	0 - 24	24	111	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS RSO10 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 24 u vodárenské věže pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Holešov	kolej 4	0 - 24	4	85	Správa železnic	Radim Kočí koci@spravazeleznic.cz	1) ZS1 (u trafostanice - OV3) 1x400V/32A 2x230V/16A u koleje 4 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat 3 dny předem
Holešov	kolej 5	0 - 24	5	125	Správa železnic	Radim Kočí koci@spravazeleznic.cz	1) ZS2 (u OV4) 1x400/32A 2x230/16A u koleje 5 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Holešov	kolej 5a	0 - 24	5a	50	Správa železnic	Radim Kočí koci@spravazeleznic.cz	1) ZS ZP 3 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 5a ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Holubice	kolej 5	0 - 24	5	438	Správa železnic	slimar@spravazeleznic.cz	1) zásuvkový stojan 400V/25A, 230V/16A u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Holubice	kolej 6	0 - 24	6	324	Správa železnic	slimar@spravazeleznic.cz	1) zásuvkový stojan 400V/25A, 230V/16A u koleje 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Horažďovice předměstí	kolej 3	0 - 24	3	146	Správa železnic	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer ČB, tel. 972 086 651orplzeldispce@sprav azeleznic.cz obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTCBEmankan@spravaz eleznic.cz	Stojan č. ZS 2 u 2. nástupiště vedle koleje č. 3 1x zásuvkový stojan 400V/32A, 230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav. Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem. 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy SŽ (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.
Horažďovice předměstí	kolej 9	0 - 24	9	290	Správa železnic	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer ČB tel. 972 086 651 orplzeldispce@spravazel eznic.cz obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTCBEmankan@spravaz eleznic.cz	Stojan č. ZS 1 u koleje č. 9 1x zásuvkový stojan 400V/32A, 230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav. Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem. 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy SŽ (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.
Horka nad Moravou	kolej 3	0 - 24	3	70	Správa železnic	Stanislav Marek mareks@spravazeleznic.c z	1) ZS1 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 3 v km 9,620 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Horní Cerekev	kolej 6	0 - 24	6	57	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.c z	1) 1 stojan zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 6 u příjezdu ke stavědlu 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Horní Lipová	kolej 3	0 - 24	3	106	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS1 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 3 v km 26,6 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hoštejn	kolej 6	0 - 24	6	202	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS3 1x400V/32A/5P, 1x400V/16A/5P, 2x230V/16A u koleje 6 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2) km 31,56 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hradčovice	kolej 3	0 - 24	3	163	Správa železnic	Pavel Šuráň suran@spravazeleznic.cz	1) ZS1 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 3 ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Hranice na Moravě	kolej 5a	0 - 24	5a	184	Správa železnic	Pavel Tábořský taborskyp@spravazelezni c.cz	1) ZS2 1x400V/32A/5P, 1x400V/16A/5P, 2x230V/16A u koleje 5a pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2) km 212,2 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Hranice na Moravě	kolej 8	0 - 24	8	295	Správa železnic	Pavel Tábořský taborskyp@spravazelezni.cz	1) ZS KSO16 1x400V/32A/5P, 1x400V/16A/5P, 2x230V/16A u koleje 8 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2) km 212,15 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hranice na Moravě	kolej 15	0 - 24	15	193	Správa železnic	Pavel Tábořský taborskyp@spravazelezni.cz	1) ZS KSO11 1x400V/32A/5P, 1x400V/16A/5P, 2x230V/16A u koleje 15 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2) km 211,9 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hranice na Moravě	kolej 15a	0 - 24	15a	47	Správa železnic	Pavel Tábořský taborskyp@spravazelezni.cz	1) ZS KSO9 1x400V/32A/5P, 1x400V/16A/5P, 2x230V/16A u koleje 15a pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2) km 211,8 pouze pro předtápění ČD Cargo
Hranice na Moravě	kolej 17	0 - 24	17	32	Správa železnic	Pavel Tábořský taborskyp@spravazelezni.cz	1) ZS KSO15 1x400V/32A/5P, 1x400V/16A/5P, 2x230V/16A u koleje 17 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2) pouze pro předtápění MVTV OŘ Olomouc
Hranice na Moravě	kolej 19	0 - 24	19	161	Správa železnic	Pavel Tábořský taborskyp@spravazelezni.cz	1) ZS11 1x400V/32A, 1x230V/16A km 212,0 u koleje 19 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hranice na Moravě město	kolej 5	0 - 24	5	412	Správa železnic	Pavel Tábořský taborskyp@spravazelezni.cz	1) ZS3 1x400V/32A u koleje 5 v km 4,4 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hrochův Týnec	kolej 4a	0 - 24	4a	40	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravazelezni.cz pro aktivaci ZS: hledikm@spravazelezni.cz	1) ZS1 - 1x400V/16A, 1x400V/32A u koleje 4a pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat tři dny předem
Hrušky	kolej 3	0 - 24	3	669	Správa železnic	FiserJo@spravazelezni.cz	1) ZS KSO 1 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 3 zhlaví Přerov 2) ZS KSO 3 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolejiště mezi kolejemi 3 a 5 3) ZS KSO 5 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolejiště mezi kolejemi 3 a 5 4) ZS KSO 7 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 3 zhlaví Břeclav 5) ZS KSO 9 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 3 zhlaví Břeclav pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hrušky	kolej 4	0 - 24	4	669	Správa železnic	FiserJo@spravazelezni.cz	1) ZS KSO 4 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 4 u VB 2) ZS KSO 6 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 4 u OV6 3) ZS KSO 8 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 4 u OV8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hrušky	kolej 5	0 - 24	5	669	Správa železnic	FiserJo@spravazelezni.cz	1) ZS KSO 3 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolejiště mezi kolejemi 3 a 5 2) ZS KSO 5 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolejiště mezi kolejemi 3 a 5 3) ZS KSO 7 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 3 zhlaví Břeclav pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hrušky	kolej 6 kusá	0 - 24	6 kusá	123	Správa železnic	FiserJo@spravazelezni.cz	1) ZS KSO 2 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 6 kusá pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hrušovany nad Jevišovkou - Šanov	kolej 4	0 - 24	4	386	Správa železnic	rihacek@spravazelezni.cz	1) ZS 4 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Hrušovany nad Jevišovkou - Šanov	kolej 8a	0 - 24	8a	198	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.cz	1) ZS 3 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 8a pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hulín	kolej 5	0 - 24	5	114	Správa železnic	Radim Kočí koci@spravazeleznic.cz	1) ZS KSO6 1x400V/32A/5P, 1x400V/16A/5P, 2x230V/16A u koleje 5pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2)ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hýskov	kolej 2	dle potřeby	2	254	Správa železnic	polakj@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A, 230V/10A 2) zásuvka 400V/32A, 230V/10A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Cheb	kolej 2	0 - 24	2	484	Správa železnic	Luděk Dušek DusekL@spravazeleznic.cz	1) ZS 5 mezi kolejemi 2 a 4a nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Cheb	kolej 3	0 - 24	3	618	Správa železnic	Luděk Dušek DusekL@spravazeleznic.cz	1) ZS 2 mezi kolejemi 3 a 5 nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Cheb	kolej 6	0 - 24	6	591	Správa železnic	Luděk Dušek DusekL@spravazeleznic.cz	1) ZS 3 mezi kolejemi 4b a 6 nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Cheb	kolej 11	0 - 24	11	457	Správa železnic	Luděk Dušek DusekL@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 mezi kolejemi 9b a 11 nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Cheb	kolej 11	0 - 24	11	457	Správa železnic	Luděk Dušek DusekL@spravazeleznic.cz	1) ZS 4 mezi kolejemi 9a a 11 nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Choceň	kolej 8g	0 - 24	8g	240	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz pro aktivaci ZS: hlavkaj@spravazeleznic.cz	1) ZS6 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A 2) ZS - stojan 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 8g (výhybka č. 57) pro aktivaci nutno po schválení SŽE žádat tři dny předem
Chomutov	7	0 - 24	7	371	Správa železnic	Herer Radek herer@spravazeleznic.cz	1) ZS 7.1 u koleje 7 nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Chomutov	9	0 - 24	9	139	Správa železnic	Herer Radek herer@spravazeleznic.cz	1) ZS 7.2 u koleje 9 nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Chornice	kolej 1	0 - 24	1	323	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz pro aktivaci ZS: snitil@spravazeleznic.cz	1) ZS1 - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 1 (u stožáru JŽ 3) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Chornice	kolej 7	0 - 24	7	210	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravaz eleznic.cz pro aktivaci ZS: snitil@spravazeleznic.cz	1) ZS2 - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7 (naproti STO) 2) ZS3 - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7 (naproti bývalé vodárně) 3) ZS4 - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7 (naproti stavědlu) 4) ZS5 - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7 (naproti dřevěnému skladišti) pro aktivaci ZS požádat tři dny předem
Chrast u Chrudimi	kolej 1	0 - 24	1	339	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravaz eleznic.cz pro aktivaci ZS: snitil@spravazeleznic.cz	1) ZS04 1x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A mezi kolejemi 1 a 3 pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat tři dny předem
Chrast u Chrudimi	kolej 3	0 - 24	3	313	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravaz eleznic.cz pro aktivaci ZS: snitil@spravazeleznic.cz	1) ZS04 1x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A mezi kolejemi 1 a 3 pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat tři dny předem
Chrlice	kolej 4	0 - 24	4	294	Správa železnic	slimar@spravazeleznic.cz	1) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A mezi kolejemi 4 a 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, ve stojanech elektroměr
Chrlice	kolej 6	0 - 24	6	207	Správa železnic	slimar@spravazeleznic.cz	1) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A mezi kolejemi 4 a 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, ve stojanech elektroměr
Chropyně	kolej 7b	0 - 24	7b	61	Správa železnic	Radek Ondrouch ondrouchr@spravazelezni c.cz	1) ZS2 2x230V/16A, 1x 400V/32A u koleje 7b pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Chrudim	kolej 4a	0 - 24	4a	196	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravaz eleznic.cz pro aktivaci ZS: snitil@spravazeleznic.cz	1) ZS ROV6 3x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A u koleje 4a (OV4) aktivace DDTS 2) ZS ROV6 3x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A u koleje 4a (OV5) aktivace DDTS
Chrudim	kolej 7	0 - 24	7	93	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravaz eleznic.cz pro aktivaci ZS: snitil@spravazeleznic.cz	1) ZS ROV6 3x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A u koleje 7 (OV7) aktivace DDTS
Ivančice	kolej 1	0 - 24	1	327	Správa železnic	cesar@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 1x 400V/32A, 1x230V kolej 1 u rampy 2) zásuvky 1x400V/32A, 1x230V, 1x24V kolej 1 naproti VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Ivanovice na Hané	kolej 4	0 - 24	4	250	Správa železnic	slimar@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 1x400V/32A, 1x230V, 1x24V kolej 4 u OV5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jablonec nad Nisou	kolej 3	0 - 24	3	163	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@spravaz eleznic.cz	ZS 1 - 2x 230V/16A POUZE pro připojení dopravce České dráhy použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Jablonné nad Orlicí	kolej 2	0 - 24	2	234	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz pro aktivaci ZS: gajdosik@spravazeleznic.cz	1) ZS - zásuvka 400V/32A na skříni KSO3 u koleje 2 (OV3) 2) ZS - zásuvka 400V/32A na skříni KSO4 u koleje 2 (OV4) pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Jablonné nad Orlicí	kolej 3	0 - 24	3	698	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz pro aktivaci ZS: gajdosik@spravazeleznic.cz	1) ZS - zásuvka 400V/32A na skříni KSO5 u koleje 3 (OV5) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jablůnka	kolej 6	0 - 24	6	523	Správa železnic	Zdeněk Kapusta kapusta@spravazeleznic.cz	1) ZS1 2x230V/16A, 1x 400V/32A u koleje 6 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jaroměřice nad Rokytnou	kolej 4	0 - 24	4	396	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.cz	1) 2 stojany zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Javorník ve Slezsku	kolej 2	0 - 24	2	96	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS1 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 2 v km 5,070 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jesenice	kolej 4	dle potřeby	4	252	Správa železnic	polakj@spravazeleznic.cz	1) 2x400V/32A, 2x230V/10A u koleje 4 2) 1x400V/32A, 2x230V/10A, 400V/63A u koleje 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jesenice	kolej 8	dle potřeby	8	160	Správa železnic	polakj@spravazeleznic.cz	1) 1x400V/32A u koleje 8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jeseník	kolej 1	0 - 24	1	174	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS1 1x400V/63A, 3x230V/32A u koleje 1 v km 35,550 dálkové ovládání z žst. Jeseník
Jeseník	kolej 2	0 - 24	2	225	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS2 1x400V/63A, 3x230V/32A u koleje 2 v km 35,640 dálkové ovládání z žst. Jeseník
Jeseník	kolej 3	0 - 24	3	174	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS1 1x400V/63A, 3x230V/32A u koleje 3 v km 35,550 dálkové ovládání z žst. Jeseník
Jeseník	kolej 4	0 - 24	4	394	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS2 1x400V/63A, 3x230V/32A u koleje 4 v km 35,640 dálkové ovládání z žst. Jeseník
Jeseník	kolej 5	0 - 24	5	134	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS4 1x400V/63A, 3x230V/32A u koleje 5 v km 35,812 dálkové ovládání z žst. Jeseník
Jeseník	kolej 6	0 - 24	6	211	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS OV1 - 2x230V/16A u koleje 6 v km 35,600 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Jičín	kolej 9	0 - 24	9	253	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTTUVmankan@spravaz eleznic.cz pro aktivaci ZS: Brádle Jaroslav tel. 724 985 015 bradle@spravazeleznic.cz	1) ZS MS 20 - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A samostatný stojan u koleje 9 pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem
Jičín	kolej 9a	0 - 24	9a	44	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTTUVmankan@spravaz eleznic.cz pro aktivaci ZS: Brádle Jaroslav tel. 724 985 015 bradle@spravazeleznic.cz	1) ZS 12 - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A samostatný stojan u koleje 9a pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem
Jihlava	kolej 6A	0 - 24	6A	100	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.c z	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A rampa u TO pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jihlava	kolej 13	0 - 24	13	248	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.c z	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A mezi kolejemi 13 a 15 střed 3. nástupiště, prostor úklidu, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jihlava	kolej 15	0 - 24	15	194	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.c z	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A mezi kolejemi 13 a 15 střed 3. nástupiště, prostor úklidu, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jihlava	kolej 20	0 - 24	20	249	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.c z	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A prostor u 20. koleje pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jihlava město	kolej 4	0 - 24	4	50	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.c z	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u OV 2 stavědlo 1 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u OV3 skladiště 3) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u OV4 skladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jihlava město	kolej 4c	0 - 24	4c	100	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.c z	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4c u OV1, u vodárny pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jihlávka	kolej 2	0 - 24	2	425	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.c z	1) zásuvky 2x400V/32A kolej 2 před přejezdem 2) zásuvky 2x400V/32A kolej 2 plocha vykládky 3) zásuvky 2x400V/32A kolej 2 plocha vykládky 4) zásuvky 2x400V/32A kolej 2 u skladiště 5) zásuvky 2x400V/32A kolej 2 budova TO pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jindřichov na Moravě	kolej 3	0 - 24	3	164	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS5 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 3 v km 6,000 kolej neizolovaná ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jindřichov na Moravě	kolej 3a	0 - 24	3a	50	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	ROV1, 1x400V/32A 1x230V/16A u koleje 3a v km 6,060, kolej neizolovaná ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kadaň	kolej 1	0 - 24	1	378	Správa železnic	Svoboda Pavel svobodap@spravazeleznic .cz	1) ZS 2.1 u koleje 1 nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Kadaň	kolej 3	0 - 24	3	249	Správa železnic	Herer Radek herer@spravazeleznic.cz	1) ZS 2.2 u koleje 3 nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Kadaň	kolej 3a	0 - 24	3a	95	Správa železnic	Herer Radek herer@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 u koleje 3a nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Karlovy Vary	kolej 9	0 - 24	9	143	Správa železnic	Vladimír Cigánek ciganekv@spravazeleznic.cz	1) ZS u koleje 9 pro aktivaci nutno požádat předem
Kojetice na Moravě	kolej 3	0 - 24	3	411	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 2x400V/32A kolej 3 plocha vykládky pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kojetín	kolej 8	0 - 24	8	148	Správa železnic	Radek Ondrouch ondrouchr@spravazeleznic.cz	1) ZS2 1x230V/16A, 400V/32A/63A u koleje 8 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kolín	kolej 8A	0 - 24	8A	47	Správa železnic	janskyM@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8a pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kolín	kolej 26a	0 - 24	26a	105	Správa železnic	janskyM@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kolín	kolej 32	0 - 24	32	107	Správa železnic	janskyM@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kolín	kolej 44	0 - 24	44	733	Správa železnic	janskyM@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kolín	kolej 120a	0 - 24	120a	200	Správa železnic	janskyM@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 120a, nocležny pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kolín	kolej 301	0 - 24	301	183	Správa železnic	janskyM@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A kolej 301 nákladové nádraží rampa vzadu pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kolín	kolej 303	0 - 24	303	360	Správa železnic	janskyM@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 303 nákladové nádraží portálová kolej pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kolín	kolej 309	0 - 24	309	310	Správa železnic	janskyM@spravazeleznic.cz	zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A kolej 309 nákladové nádraží pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Komořany u Vyškova	kolej 1	0 - 24	1	0	Správa železnic	slimar@spravazeleznic.cz	1) zásuvkový stojan 400V/25A, 230V/16A kolej 1 vedle VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Koryčany	kolej 102	0 - 24	102	175	Správa železnic	cechmanek@spravazeleznic.cz	1) zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 102 nákladové pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kořenov	kolej 2a	0 - 24	2a	44	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz pro aktivaci ZS: filo@spravazeleznic.cz mob.724357081	1) ZS 1 - zásuvka 2 x 400V/16A, zásuvka 2 x 230V u koleje 2a pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kostelec u Jihlavy	kolej 5	0 - 24	5	677	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 2x400V/32A kolej 5 u rybníka trvale zapnuto 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 5 u budovy TO trvale zapnuto 3) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 5 u budovy TO trvale zapnuto 4) zásuvky 2x400V/32A kolej 5 prostor vykládky trvale zapnuto 5) zásuvky 2x400V/32A kolej 5 rampa trvale zapnuto 6) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 5 u skladiště trvale zapnuto 7) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 5 u bývalé elektrodlíny pro aktivaci nutno požádat tři pracovní dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Krahulov	kolej 3	0 - 24	3	561	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 3 prostor v kolejišti 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 3 prostor v kolejišti aktivace DDTS - výpravčí žst. Třebíč
Kralice nad Oslavou	kolej 2	0 - 24	2	70	Správa železnic	cesar@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 1x230V, 1x400V/32 kolej 2 u skladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kralice nad Oslavou	kolej 5	0 - 24	5	200	Správa železnic	cesar@spravazeleznic.cz	1) stojany zásuvky 1x230V, 1x400V/32A kolej 5 na nákladíšti 2) 1 stojany zásuvky 1x230V, 1x400V/32A kolej 5 na nákladíšti pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kroměříž	kolej 8	0 - 24	8	416	Správa železnic	Radim Kočí koci@spravazeleznic.cz	1) ZS ROV 3 - 1x400/32A 1x230/16A kolej 8 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kroměříž	kolej 13	0 - 24	13	218	Správa železnic	Radim Kočí koci@spravazeleznic.cz	1) ZS KS 4 - 1x400/32A, 1x230/16A u koleje 13 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Křenovice horní nádraží	kolej 1	0 - 24	1	404	Správa železnic	slimar@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 1x400V/32A kolej 1 u osvětlovací věže 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Křenovice horní nádraží	kolej 3	0 - 24	3	490	Správa železnic	slimar@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 1x400V/32A kolej 3 u osvětlovací věže 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Křenovice horní nádraží	kolej 4	0 - 24	4	243	Správa železnic	slimar@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 1x400V/32A kolej 4 u osvětlovací věže 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Křenovice horní nádraží	kolej 6	0 - 24	6	211	Správa železnic	slimar@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 1x400V/32A kolej 6 u osvětlovací věže pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Křižanov	kolej 6	0 - 24	6	581	Správa železnic	sticha@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A vpravo od koleje 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Křižanov	kolej 7	0 - 24	7	636	Správa železnic	sticha@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A vlevo od koleje 7 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Křižanov	kolej 8	0 - 24	8	268	Správa železnic	sticha@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A vlevo od koleje 8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kunovice	kolej 5	0 - 24	5	506	Správa železnic	Pavel Šuráň suran@spravazeleznic.cz	1) ZS1 1x400V/63A u koleje 5 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kuřim	kolej 5	0 - 24	5	667	Správa železnic	stach@spravazeleznic.cz	1) ZS1 zásuvky 1x400V/32A, 3x230V/16A na nákladíšti 3 m od koleje 5 2) ZSN1 zásuvky 1x400V/32A, 3x230V/16A na nákladíšti kolmo 25m od koleje 5 3) ZSN2 zásuvky 1x400V/32A, 3x230V/16A na nákladíšti kolmo 25m od koleje 5 4) ZSN3 zásuvky 1x400V/32A, 3x230V/16A na nákladíšti kolmo 25m od koleje 5 5) ZSN4 zásuvky 1x400V/32A, 3x230V/16A na nákladíšti kolmo 25m od koleje 5 aktivace DDTS - výpravčí žst Kuřim
Kutná Hora město	kolej 2	0 - 24	2	278	Správa železnic	janskyM@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 2 hradlo 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kutná Hora město	kolej 4	0 - 24	4	197	Správa železnic	janskyM@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A kolej 4 nákladová rampa pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kyjov	kolej 1	0 - 24	1	733	Správa železnic	cechmanek@spravazeleznic.cz	1) ZS 8 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V mezi kolejemi 1 a 5 u OV3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Kyjov	kolej 2	0 - 24	2	748	Správa železnic	cechmanek@spravazeleznic.cz	1) ZS 6 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V mezi kolejemi 2 a 4 u OV2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kyjov	kolej 4	0 - 24	4	627	Správa železnic	cechmanek@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 zhlaví Veselí 2) ZS 2 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 zhlaví Veselí 3) ZS 6 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V mezi kolejemi 2 a 4 u OV2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kyjov	kolej 5	0 - 24	5	594	Správa železnic	cechmanek@spravazeleznic.cz	1) ZS 8 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V mezi kolejemi 1 a 5 u OV3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kyjov	kolej 12	0 - 24	12	188	Správa železnic	cechmanek@spravazeleznic.cz	1) ZS 3 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 12 u OV1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kyjov	kolej 14	0 - 24	14	185	Správa železnic	cechmanek@spravazeleznic.cz	1) ZS 4 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 14 nákladíště 2) ZS 5 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 14 nákladíště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lanškroun	kolej 3	0 - 24	3	100	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz pro aktivaci ZS: snitil@spravazeleznic.cz	1) ZS - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 3 na rozvaděči OV1 2) ZS - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 3 na rozvaděči OV2 pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Lanžhot	kolej 5	0 - 24	5	529	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	1) ROV 3 - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h kolej 5 za šturcem pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Ledečko	kolej 3	0 - 24	3	240	Správa železnic	janskyM@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 3 u kolejové váhy pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, obsluhující zaměstnanec dopravce musí být k této činnosti zdravotně a odborně způsobilý
Lednice	kolej 2	0 - 24	2	130	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 1x 400V/32A/4P/6h kolej 2 u skladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lednice	kolej 3	0 - 24	3	214	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 1x 400V/32A/4P/6h kolej 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Letovice	kolej 3b	0 - 24	3b	193	Správa železnic	alexaJ@spravazeleznic.cz	1) stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/63A, 2x230V/16A kolej 3b pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Letovice	kolej 5	0 - 24	5	246	Správa železnic	alexaJ@spravazeleznic.cz	1) stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/63A, 2x230V/16A kolej 5 nákladíště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Liberec	kolej 10b	0 - 24	10b	85	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	1) ZS 17b - 3x 230V/16A POUZE pro připojení dopravce Arriva použití nezpoplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)2) kusá kolej
Liberec	kolej 102	0 - 24	102	184	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	1) ZS 3 - 3 x 230V/16A, 1 x 400V/16A POUZE pro připojení dopravce Arriva 2) ZS 4 - 3 x 230V/16A, 1 x 400V/16A POUZE pro připojení dopravce Arriva použití nezpoplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)3) kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Liberec	kolej 104	0 - 24	104	185	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	1) ZS 3 - 3 x 230V/16A, 1 x 400V/16A POUZE pro připojení dopravce Arriva 2) ZS 4 - 3 x 230V/16A, 1 x 400V/16A POUZE pro připojení dopravce Arriva použití nezpłatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)3), kusá kolej
Liberec	kolej 110	0 - 24	110	51	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	1) POUZE pro připojení dopravce Arriva ZS 5 - 2 x 230V/16A použití nezpłatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), kusá kolej
Libina	kolej 3	0 - 24	3	424	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS1 1x400V/32A, 1x400V/16A, 1x230V/16A u koleje 3, km 29,200 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lichkov	kolej 5	0 - 24	5	470	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz pro aktivaci ZS: gajdosik@spravazeleznic.cz	1) ZS - zásuvka 400V/32A na skříni KSO4 (OV4) u koleje 5 2) ZS - zásuvka 400V/32A na skříni KSO5 (OV5) u koleje 5 pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Lichkov	kolej 7	0 - 24	7	298	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz pro aktivaci ZS: gajdosik@spravazeleznic.cz	1) ZS - zásuvka 400V/32A na skříni KSO2 (OV2) mezi kolejemi 7 a 9 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lípa nad Dřevnicí	kolej 3	0 - 24	3	253	Správa železnic	Radim Kočí koci@spravazeleznic.cz	1) ZS ZP1 1x400V/25A, 1x230V/16A u koleje 3 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lipník nad Bečvou	kolej 5a	0 - 24	5a	139	Správa železnic	Pavel Tábořský taborskyp@spravazelezni.cz	1) ZS KSO9 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 5a v km 198,7 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lipov	kolej 5	0 - 24	5	228	Správa železnic	cechmanek@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 5 zhlaví Veselí 2) ZS 2 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 5 zhlaví Veselí pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lipová Lázně	kolej 5	0 - 24	5	319	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS8 1x400V/25A u koleje 5 v km 31,200 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Litice nad Orlicí	kolej 1	0 - 24	1	393	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz pro aktivaci ZS: gajdosik@spravazeleznic.cz	1) ZS 3 - zásuvka 2x400V/32A zásuvka 230V/16A mezi kolejemi 1 a 4 u VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Litoměřice horní nádraží	kolej 2	0 - 24	2	97	Správa železnic	Kolman@spravazeleznic.cz	1) ZS u koleje 2 pro aktivaci nutno požádat předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Louny	kolej 7b	0 - 24	7b	248	Správa železnic	Svoboda Pavel svobodap@spravazeleznic.cz	1) ZS 3.1 u koleje 7b nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Louny	kolej 7b	0 - 24	7b	248	Správa železnic	Svoboda Pavel svobodap@spravazeleznic.cz	1) ZS 3.2 u koleje 7b nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Lovosice	kolej 53	0 - 24	53	182	Správa železnic	Luboš Dráha Draha@spravazeleznic.cz	umístěn mezi kolejemi 52-53 - využívá AŽD Praha doprava, nové
Luhačovice	kolej 3	0 - 24	3	60	Správa železnic	Pavel Šuráň suran@spravazeleznic.cz	1) ZS1 1x400V/32 A, 2x230V/16A u koleje3ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Luka nad Jihlavou	kolej 3	0 - 24	3	654	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 3 zhlaví směr Bransouze 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 3 u přejezdu pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Luka nad Jihlavou	kolej 4	0 - 24	4	405	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 prostor uhláře 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 prostor uhláře 3) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u skladiště 4) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u rampy 5) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u vjezdu na nákladiště 6) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 zhlaví směr Jihlava pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Luleč	kolej 5	0 - 24	5	515	Správa železnic	slimar@spravazeleznic.cz	1) zásuvkový stojan 400V/25A, 230V/16A u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lužice	kolej 4	0 - 24	4	767	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS KSO 1 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 4 zhlaví Přerov 2) ZS KSO 10 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 4 zhlaví Břeclav pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lužice	kolej 5	0 - 24	5	801	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS KSO 2 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 5 u OV2 2) ZS KSO 4 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 5 u OV4 3) ZS KSO 6 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 5 naproti VB 4) ZS KSO 8 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 5 u ostrovního nástupiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lužice	kolej 6	0 - 24	6	380	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS KSO 3 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 6 u OV3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lužice	kolej 8 kusá	0 - 24	8 kusá	148	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS KSO 5 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 8 kusá pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lužice	kolej 10	0 - 24	10	151	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS KSO 7 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 10 u TP 2) ZS KSO 9 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 10 u OV9 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lužná u Rakovníka	kolej 7	0 - 24	7	0	Správa železnic	Šíbrava Kamil	ZS 380V
Martinice v Krkonoších	kolej 5	0 - 24	5	306	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTTUVmankan@spravazeleznic.cz pro aktivaci ZS: Brádle Jaroslav tel. 724 985 015 bradle@spravazeleznic.cz	1) NAD KS 8 - zásuvka 1x400V/25A u koleje 5 na budově vodárny pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Mělník	kolej 5	0 - 24	5	500	Správa železnic	Zdeněk Ulrych ulrych@spravazeleznic.cz	ZS u 5. koleje před staniční budovou vpravo u nocležny (ZS1.1 a ZS1.2 slouží pro ČD, a.s.)
Městec Králové	kolej 5	0 - 24	5	69	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTTUVmankan@spravazeleznic.cz pro aktivaci ZS: Brádle Jaroslav tel. 724 985 015 bradle@spravazeleznic.cz	1) RV5 - zásuvka 1x400/32A, 1x230/16A samostatný stojan u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem
Městečko Trnávka	kolej 1	0 - 24	1	194	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz pro aktivaci ZS: snitil@spravazeleznic.cz	1) ZS2 - zásuvka 1x400V/16A, 1x230V/16A u koleje 1 vpravo od VB 2) ZS3 - zásuvka 1x400V/16A, 1x230V/16A u koleje 1 vlevo od VB 3) ZS4 - zásuvka 1x400V/16A, 1x230V/16A u koleje 1 vlevo od VB pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Městečko Trnávka	kolej 4	0 - 24	4	130	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz pro aktivaci ZS: snitil@spravazeleznic.cz	1) ZS1 - zásuvka 1x400V/16A, 1x230V/16A u koleje 4 vpravo od VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Mikulov na Moravě	kolej 3	0 - 24	3	983	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 - 1x 400V/32A/5P/6h, 3x230V/16A/3P/6h kolej 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Mikulov na Moravě	kolej 4	0 - 24	4	165	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.cz	1) ZS 2 - 1x 400V/32A/5P/6h, 3x230V/16A/3P/6h kolej 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Mirotslav	kolej 2	0 - 24	2	444	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Mladějov na Moravě	kolej 2	0 - 24	2	258	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz pro aktivaci ZS: snitil@spravazeleznic.cz	1) ZS1 - zásuvka - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 2 u nového stožáru pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Modřice	kolej 1	0 - 24	1	766	Správa železnic	polcar@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 - 1 stojan 2x230V/16A, 2x400V/32A u koleje 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Modřice	kolej 8	0 - 24	8	115	Správa železnic	polcar@spravazeleznic.cz	1) ZS 2 - 1 stojan 2x230V/16A, 2x400V/32A mezi kolejemi 8 a 10 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Modřice	kolej 10	0 - 24	10	117	Správa železnic	polcar@spravazeleznic.cz	1) ZS 2 - 1 stojan 2x230V/16A, 2x400V/32A mezi kolejemi 8 a 10 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Mohelnice	kolej 5	0 - 24	5	747	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS ZP1 2x400V/63A/5P, 2x400V/32A/5P, 2x400V/16A/5P, 1x230V/16A u koleje 5 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) km 53,35 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Moravská Nová Ves	kolej 1	0 - 24	1	703	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS KSO 1 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 1 zhlaví Břeclav 2) ZS KSO 2 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 1 zhlaví Břeclav 3) ZS KSO 5 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 1 konec nástupiště 4) ZS KSO 6 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 1 u nástupiště 5) ZS KSO 12 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 1 zhlaví Přerov pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravská Nová Ves	kolej 3	0 - 24	3	257	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS KSO 10 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 3 za protihlukovou zdí 2) ZS KSO 11 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 3 zhlaví Přerov pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravská Nová Ves	kolej 4	0 - 24	4	640	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS KSO 3 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 4 u OV3 2) ZS KSO 4 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 4 u OV4 3) ZS KSO 7 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P nástupiště u koleje 4 4) ZS KSO 9 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 4 u VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravské Bránice	kolej 3	0 - 24	3	385	Správa železnic	cesar@spravazeleznic.cz	1) 1 x stojan 2x230V, 1x400V/32A kolej 3 u strážního domku 2) 2 x stojan 2x230V, 1x400V/32A kolej 3 zhlaví Moravský Krumlov pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravské Bránice	kolej 9	0 - 24	9	172	Správa železnic	cesar@spravazeleznic.cz	1) 1x400V/32A, 2x230V nákladiště u koleje 9 2) 2xstojan 2x230V, 1x400V/32A kolej 9 u skladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravské Budějovice	kolej 1	0 - 24	1	735	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolej 1 u stavědla 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravské Budějovice	kolej 2	0 - 24	2	735	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.cz	1) ZS 12 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolej 2 u stavědla 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravské Budějovice	kolej 4	0 - 24	4	724	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.cz	1) ZS OV1 RM 111x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 4 2) ZS OV1 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 4 3) ZS OV2 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 4 4) ZS OV3 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 4 5) ZS OV4 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 4 6) ZS OV5 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 4 7) ZS OV5.1 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 4 8) ZS OV6 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravské Budějovice	kolej 7	0 - 24	7	531	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.cz	1) ZS 2 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 7 2) ZS 3 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 7 3) ZS 4 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 7 4) ZS 5 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 7 5) ZS 6 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 7 6) ZS 7 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 7 7) ZS 8 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 7 8) ZS 9 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 7 9) ZS 10 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 7 10) ZS 11 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 7 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravský Písek	kolej 3	0 - 24	3	694	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS 5 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P u koleje 3 u OV 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Moravský Písek	kolej 6	0 - 24	6	239	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 KS 2 TO 1x400V/32A/4P, 1x230V/16A/3P kolej 6 u TO 2) ZS 8 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 6 u OV3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravský Písek	kolej 8	0 - 24	8	209	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS 3 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P u koleje 8 a 10 u OV 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravský Písek	kolej 10	0 - 24	10	209	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS 3 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P u koleje 8 a 10 u OV 1 2) ZS 7 KS 5 1x400V/32A/4P, 1x230V/16A/3P kolej 10 u skladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Most	kolej 15	0 - 24	15	197	Správa železnic	Píštěk Josef pistek@spravazeleznic.cz	1) ZS 10.1 u koleje 15 nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Most	kolej 17	0 - 24	17	197	Správa železnic	Píštěk Josef pistek@spravazeleznic.cz	1) ZS 10.2 u koleje 17 nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Most	kolej 19	0 - 24	19	177	Správa železnic	Píštěk Josef pistek@spravazeleznic.cz	1) ZS 11.1 u koleje 19 nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Most	kolej 21	0 - 24	21	225	Správa železnic	Píštěk Josef pistek@spravazeleznic.cz	1) ZS 11.2 u koleje 21 nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Most	kolej 23	0 - 24	23	239	Správa železnic	Píštěk Josef pistek@spravazeleznic.cz	1) ZS 12.1 u koleje 23 nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Most	kolej 23	0 - 24	23	239	Správa železnic	Píštěk Josef pistek@spravazeleznic.cz	1) ZS 12.2 u koleje 23 vlečka ČD nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Náměšť nad Oslavou	kolej 4	0 - 24	4	320	Správa železnic	cesar@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 1x400V/32A, 3x230V u koleje 4 na nákladisti pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nesovice	kolej 1	0 - 24	1	565	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 - zásuvkový stojan 400V/230V mezi kolejemi 1 a 3 2) ZS 2 - zásuvkový stojan 400V/230V mezi kolejemi 1 a 3 3) ZS 4 - zásuvkový stojan 400V/230V mezi kolejemi 1 a 3 4) 1 stojan zásuvka 1x230V/16A u koleje 1 zhlaví Veselí pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nesovice	kolej 3	0 - 24	3	236	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 - zásuvkový stojan 400V/230V mezi kolejemi 1 a 3 2) ZS 2 - zásuvkový stojan 400V/230V mezi kolejemi 1 a 3 3) ZS 4 - zásuvkový stojan 400V/230V mezi kolejemi 1 a 3 4) ZS 3 - zásuvkový stojan 400V/230V mezi kolejemi 3 a 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nesovice	kolej 5	0 - 24	5	236	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	1) ZS 3 - zásuvkový stojan 400V/230V mezi kolejemi 3 a 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nezamyslice	kolej 8	0 - 24	8	259	Správa železnic	Radek Ondrouch ondrouchr@spravazelezni c.cz	1) ZS4 1x230V/16A, 400V/32A u koleje 8 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nezamyslice	kolej 9	0 - 24	9	442	Správa železnic	Radek Ondrouch ondrouchr@spravazelezni c.cz	1) ZS6 1x230V/16A, 400V/32A u koleje 9 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Nová Cerekev	kolej 3	0 - 24	3	338	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.c z	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 3 u výpravní budovy 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 3 prostor vykládky 3) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 3 prostor vykládky pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nové Město na Moravě	kolej 3	0 - 24	3	192	Správa železnic	sticha@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A vpravo od koleje 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nový Bydžov	kolej 5	0 - 24	5	123	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTTUVmankan@spravaz eleznic.cz pro aktivaci ZS: Brádle Jaroslav tel. 724 985 015 bradle@spravazeleznic.cz	1) ZS 5 - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A samostatný stojan u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem
Nymburk hlavní nádraží	kolej 5a	0 - 24	5a	85	Správa železnic	MarsalekJ@spravazelezn ic.cz	1) 1x400V/32A/4, 1x400V/16A/4 u koleje 5a u TS 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nymburk město	kolej 8	0 - 24	8	90	Správa železnic	MarsalekJ@spravazelezn ic.cz	1) 1x400V/32A/4, 1x400V/25A/4 u koleje 8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Obrataň	kolej 4	0 - 24	4	386	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.c z	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u zahrádek vedle VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Okrouhlice	kolej 2	0 - 24	2	603	Správa železnic	krejsa@spravazeleznic.cz	1) ZS 01 1x400V/16A, 1x230V/16A vpravo od koleje 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Okrouhlice	kolej 4	0 - 24	4	603	Správa železnic	krejsa@spravazeleznic.cz	1) ZS 07 1x230V/16A vpravo od koleje 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Okrouhlice	kolej 5	0 - 24	5	277	Správa železnic	krejsa@spravazeleznic.cz	1) ZS 02 1x230V/10A, 1x400V/32A vlevo od koleje 5 2) ZS 03 1x230V/10A, 1x400V/25A vlevo od koleje 5 3) ZS 04 2x230V/10A, 1x400V/25A vlevo od koleje 5 4) ZS 05 2x230V/10A, 1x400V/25A vlevo od koleje 5 5) ZS 06 1x230V/10A, 1x400V/16A vlevo od koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Okříšky	kolej 7	0 - 24	7	300	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.c z	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A, prostor nakládky u koleje č.7 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A, prostor nakládky u koleje č.7 3) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A, prostor nakládky u koleje č.7 4) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A, prostor nakládky u koleje č.7 5) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A, prostor nakládky u koleje č.7 6) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A, u OV3 u koleje č.7 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Okříšky	kolej 10	0 - 24	10	322	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.c z	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 10 u OV2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Olomouc hlavní nádraží	kolej 108	0 - 24	108	480	Správa železnic	Stanislav Marek mareks@spravazeleznic.c z	1) ZS101 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 108 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 102,395, ovládáno z CDP Přerov
Olomouc hlavní nádraží	kolej 211	0 - 24	211	523	Správa železnic	Stanislav Marek mareks@spravazeleznic.c z	1) ZS OV17 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 211 v km 85,725 ovládáno z CDP Přerov
Olomouc hlavní nádraží	kolej 211b	0 - 24	211b	41	Správa železnic	Stanislav Marek mareks@spravazeleznic.c z	ZS 3 1x 400V/63A, u koleje 211b v km 85,700 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Olomouc hlavní nádraží	kolej 307	0 - 24	307	340	Správa železnic	Stanislav Marek mareks@spravazeleznic.cz	ZS OV2B, OV3B, OV4B, OV5B 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 1
Olomouc hlavní nádraží	kolej 307a	0 - 24	307a	37	Správa železnic	Stanislav Marek mareks@spravazeleznic.cz	ZS OV1B 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 307a
Opatov	kolej 5	0 - 24	5	624	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz pro aktivaci ZS: snitil@spravazeleznic.cz	1) OV2 - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 5 na rozvaděči OV2 pro aktivaci nutno požádat 3 dny předem
Osek město	2. kolej	0 - 24	2	178	Správa železnic	Zmrzlý Pavel zmrzly@spravazeleznic.cz	1) ZS 1.1 u koleje 2 nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Osek město	2. kolej	0 - 24	2	178	Správa železnic	Zmrzlý Pavel zmrzly@spravazeleznic.cz	1) ZS 1.2 u koleje 2 nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Osíčko	kolej 2	0 - 24	2	223	Správa železnic	Marek Janošek janosek@spravazeleznic.cz	1) ZS1 2x400V/32A, 2 x 230V/16A u koleje 2 v km 42,190 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Ostrov nad Oslavou	kolej 1	0 - 24	1	659	Správa železnic	sticha@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A 2) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Ostrov nad Oslavou	kolej 4	0 - 24	4	659	Správa železnic	sticha@spravazeleznic.cz	1) 2x zásuvka 400V/32A + 2x zásuvka 400V/63A + zásuvka 230V/10A u koleje 4 vpravo, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Ostrov nad Oslavou	kolej 5	0 - 24	5	659	Správa železnic	sticha@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A u koleje 5 vlevo pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Ostružná	kolej 5	0 - 24	5	133	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS1 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 5 v km 18,120 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Otrokovice	kolej 6b	0 - 24	6b	108	Správa železnic	Radim Kočí koci@spravazeleznic.cz	1) ZS KSO1 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 6b pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122 1,ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Otrokovice	kolej 9	0 - 24	9	91	Správa železnic	Radim Kočí koci@spravazeleznic.cz	1) ZS KSO8 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 9 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Otrokovice	kolej 9a	0 - 24	9a	136	Správa železnic	Radim Kočí koci@spravazeleznic.cz	1) ZS KSO4 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 9a ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Pacov	kolej 4	0 - 24	4	334	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A 3) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Pelhřimov	kolej 4	0 - 24	4	133	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 2x400V/32A u koleje 4 za skladištní rampou 2) zásuvky 2x400V/32A u koleje 4 proti vodárně pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Písečná	kolej 4	0 - 24	4	308	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS7 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 4 v km 43,700 ručně zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Písek	kolej 5	0 - 24	5	270	Správa železnic	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer ČB, tel. 972 086 651 orplzeldispcebe@spravazel eznic.cz obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTTARmankan@spravaz eleznic.cz	ZS 1A u koleje 5, 1x400V/32A, 1x230V/16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav. Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem. 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy Správy železnic (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan. 3. Kolej pro odstavování možno využívat v km 12,500 (od námezníku výh. č. 11) - 12,778 (náv. Se9). Přes 5. kolej pomocí výhybky č. 11 se provádí obsluha kol. č. 7, námezník musí zůstat volný. Nad kolejí v km 12,430 - 12,470 jsou trvale převěsy TV, trvale pod napětím.
Písek	kolej 5	0 - 24	5	270	Správa železnic	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer ČB, tel. 972 086 651 orplzeldispcebe@spravazel eznic.cz obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTTARmankan@spravaz eleznic.cz	ZS 2A u koleje 5, 1x400V/32A, 1x230V/16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav. Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem. 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy Správy železnic (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan. 3. Kolej pro odstavování možno využívat v km 12,500 (od námezníku výh. č. 11) - 12,778 (náv. Se9). Přes 5. kolej pomocí výhybky č. 11 se provádí obsluha kol. č. 7, námezník musí zůstat volný. Nad kolejí v km 12,430 - 12,470 jsou trvale převěsy TV, trvale pod napětím.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Plzeň hlavní nádraží	kolej 251	0 - 24	251	313	Správa železnic	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer PLZ, tel. 972 524 109 Orplzeldisplz@spravazel eznic.czobsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTPLZmankan@spravaz eleznic.cz	1) Stojan č. 11 Plzeň Lobzy u koleje 251 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A , zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 2) Stojan č. 13 Plzeň Lobzy u koleje 251 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A , zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 3) Stojan č. 15 Plzeň Lobzy u koleje 251zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A , zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 4) Stojan č.17 Plzeň Lobzy u koleje 251 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A , zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 5) Stojan č. 19 Plzeň Lobzy u koleje 251 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A , zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 6) Stojan č. 20 Plzeň Lobzy u koleje 251 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A , zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav. Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy Správy železnic (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 252	0 - 24	252	209	Správa železnic	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer PLZ, tel. 972 524 109 Orplzeldisplz@spravazel eznic.cz obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTPLZmankan@spravaz eleznic.cz	1) Stojan č. 1 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 252 a 254 zásuvkový stojan - 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A , zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 2) Stojan č. 3 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 252 a 254 zásuvkový stojan - 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A , zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 3) Stojan č. 5 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 252 a 254 zásuvkový stojan - 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A , zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 4) Stojan č. 7 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 252 a 254 zásuvkový stojan - 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A , zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem. 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy Správy železnic (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Plzeň hlavní nádraží	kolej 253	0 - 24	253	246	Správa železnic	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer PLZ, tel. 972 524 109 Orplzeldisplz@spravazel eznic.czobsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTPLZmankan@spravaz eleznic.cz	1) Stojan č. 10 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 253 a 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A , zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 2) Stojan č. 12 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 253 a 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A , zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 3) Stojan č. 14 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 253 a 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A , zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 4) Stojan č.16 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 253 a 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A , zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 5) Stojan č.18 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 253 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A , zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem. 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy Správy železnic (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednááním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 254	0 - 24	254	209	Správa železnic	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer PLZ, tel. 972 524 109 Orplzeldisplz@spravazel eznic.cz obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTPLZmankan@spravaz eleznic.cz	1) Stojan č. 1 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 252 a 254 zásuvkový stojan - 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A , zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 2) Stojan č. 3 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 252 a 254 zásuvkový stojan - 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 3) Stojan č. 5 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 252 a 254 zásuvkový stojan - 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A , zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 4) Stojan č. 7 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 252 a 254 zásuvkový stojan - 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem. 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy Správy železnic (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednááním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Plzeň hlavní nádraží	kolej 255	0 - 24	255	240	Správa železnic	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer PLZ, tel. 972 524 109 Orplzeldispplz@spravazel eznic.cz obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTPLZmankan@spravaz eleznic.cz	1) Stojan č. 10 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 253 a 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 2) Stojan č. 12 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 253 a 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 3) Stojan č. 14 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 253 a 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 4) Stojan č.16 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 253 a 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 5) Stojan č.18 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 253 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem. 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy Správy železnic (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednááním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 256	0 - 24	256	253	Správa železnic	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer PLZ, tel. 972 524 109 Orplzeldispplz@spravazel eznic.czobsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTPLZmankan@spravaz eleznic.cz	1) Stojan č. 2 Plzeň Lobzy, zásuvkový stojan u koleje 256 - 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 2) Stojan č. 4 Plzeň Lobzy, zásuvkový stojan u koleje 256 - 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 3) Stojan č. 6 Plzeň Lobzy zásuvkový stojan u koleje 256 - 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 4) Stojan č. 8 Plzeň Lobzy, zásuvkový stojan u koleje 256 - 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 5) Stojan č. 9 Plzeň Lobzy, zásuvkový stojan u koleje 256 - 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem. 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy Správy železnic (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednááním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Počátky-Žirovnice	kolej 3	0 - 24	3	211	Správa železnic	použití zásuvkového stojanu: Zdeněk Michálek tel. 972 552 881 Michalek@spravazeleznic. cz obsazení koleje, příp. nástupiště: Vaňák Jiří tel. 972 552 958 Vanak@spravazeleznic.cz Karásek Antonín Bc.tel. 972 543 563 KarasekA@spravazeleznic .cz	ZS 1 u koleje 3 (u rampy) - 1x400V/32A, 1x230V/16A zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav. Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem. 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy Správy železnic (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.
Podivín	kolej 9	0 - 24	9	439	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz Balgad@spravazeleznic.c z	1) ROV 3 - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h kolej 9 u výhybky na přecladiště 2) ROV 4 - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h kolej 9 přecladiště 3) ROV 5 - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h kolej 9 přecladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Pohled	kolej 6	0 - 24	6	580	Správa železnic	krejsa@spravazeleznic.cz	1) 2 stojany 1x400V/63A, 2x400V/32A, 3x230V/10A, 1x24V/6A u koleje 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Polička	kolej 1	0 - 24	1	384	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravaz eleznic.cz pro aktivaci ZS: snitil@spravazeleznic.cz	1) ZS21 - zásuvka 1x400V/32A mezi kolejemi 1 a 3 naproti OV1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Polička	kolej 6a	0 - 24	6a	77	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravaz eleznic.cz pro aktivaci ZS: snitil@spravazeleznic.cz	1) ZS01 - zásuvka 1x400V/32A, 1x400V/16A u koleje 6a (KS101 u výhybky č.1) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Potštejn	kolej 1	0 - 24	1	360	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravaz eleznic.cz pro aktivaci ZS: gajdosik@spravazeleznic. cz	1) ZS 1 - zásuvka 400V/25A, zásuvka 2x230V/16A u koleje 1 zhlaví směr Litice n. O. 2) ZS 1 - zásuvka 400V/25A, zásuvka 2x230V/16A u koleje 1 zhlaví směr Záměl pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Prosenice	kolej 8	0 - 24	8	167	Správa železnic	Pavel Tábořský taborskyp@spravazelezni c.cz	1) ZS KSO3 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 191,5ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Prostějov hlavní nádraží	kolej 8	0 - 24	8	270	Správa železnic	Radek Ondrouch ondrouchr@spravazelezni c.cz	1) ZS4 1x230V/16A, 400V/32A u koleje 8 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Prostějov hlavní nádraží	kolej 8a	0 - 24	8a	155	Správa železnic	Radek Ondrouch ondrouchr@spravazelezni c.cz	1) ZS1 2x400V/32A u koleje 8a 2) ZS2 1x230V/16A, 400V/32A u koleje 8a 3) ZS3a 400V/32A u koleje 8a pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Prostějov místní nádraží	kolej 3	0 - 24	3	300	Správa železnic	Radek Ondrouch ondrouchr@spravazelezni c.cz	1) ZS1 1x230V/16A, 400V/63A u koleje 3 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Přelouč	kolej 8	0 - 24	8	122	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravaz eleznic.cz pro aktivaci ZS: hledikm@spravazeleznic.c z	1) ZS ROV21 1x230V/10A, 1x400V/32A u koleje 8 (OV21) aktivace DDTS
Přelouč	kolej 11	0 - 24	11	177	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravaz eleznic.cz pro aktivaci ZS: hledikm@spravazeleznic.c z	1) ZS ROV18 1x230V/10A, 1x400V/32A u koleje 11 (OV18) aktivace DDTS 2) ZS ROV19 1x230V/10A, 1x400V/32A u koleje 11 (OV19) aktivace DDTS
Přerov	kolej 5a	0 - 24	5a	67	Správa železnic	René Havlík havlikr@spravazeleznic.cz	1) ZS 105 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 5a pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 103,8 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Přerov	kolej 7	0 - 24	7	174	Správa železnic	René Havlík havlikr@spravazeleznic.cz	1) ZS1 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 7 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) trafostanice TS3, km 183,3 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Přibyslav	kolej 5	0 - 24	5	582	Správa železnic	sticha@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A u koleje 5 vlevo pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Přibyslav	kolej 6	0 - 24	6	514	Správa železnic	sticha@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A vpravo u koleje 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Ptení	kolej 3a	0 - 24	3a	210	Správa železnic	Radek Ondrouch ondrouchr@spravazelezni c.cz	1) ZS2 1x230V/16A, 400V/32A u koleje 3a ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rájec-Jestřebí	kolej 4	0 - 24	4	414	Správa železnic	alexaJ@spravazeleznic.cz	1) 2 stojany zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rakovník	kolej 7	dle potřeby	7	614	Správa železnic	polakj@spravazeleznic.cz	1) 1x400V/32A, 1x230V/10A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, obsluhující zaměstnanec dopravce musí být k této činnosti zdravotně a odborně způsobilý
Rakovník	kolej 9a	dle potřeby	9a	203	Správa železnic	polakj@spravazeleznic.cz	1) 1x400V/32A, 1x230V/10A, 1x400V/63A u koleje 9a pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Rakšice	kolej 3	0 - 24	3	545	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.cz	1) ZS 3 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolej 3 skladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rakšice	kolej 4	0 - 24	4	355	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.cz	1) ZS 4 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolej 4 skladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rantířov	kolej 2	0 - 24	2	772	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, u koleje 2, pod mostem směr Kostelec pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rantířov	kolej 4	0 - 24	4	250	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u sila pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rohatec	kolej 2	0 - 24	2	843	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS OV4 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P ostrovní nástupiště mezi kolejemi 2 a 4 2) ZS OV5 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P ostrovní nástupiště mezi kolejemi 2 a 4 3) ZS OV6 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P mezi kolejemi 2 a 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rohatec	kolej 4	0 - 24	4	728	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS OV4 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P ostrovní nástupiště mezi kolejemi 2 a 4 2) ZS OV5 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P ostrovní nástupiště mezi kolejemi 2 a 4 3) ZS OV6 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P mezi kolejemi 2 a 4 4) ZS OV7 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P mezi kolejemi 4 a 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rohatec	kolej 5	0 - 24	5	452	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS OV1 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P nástupiště směr Veselí u koleje 5 2) ZS OV2 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P nástupiště směr Veselí u koleje 5 3) ZS KS6 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P nástupiště u koleje 5 4) ZS OV3 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P mezi RZZ a VB u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rohatec	kolej 6	0 - 24	6	301	Správa železnic	stach@spravazeleznic.cz	1) ZS1, zásuvky 1x400V/32A, 3x230V/16A mezi kolejemi 4 a 6 (od nákladiště 5m) aktivace DDTS - výpravčí žst Říkonín
Rohatec	kolej 6	0 - 24	6	457	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS OV7 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P mezi kolejemi 4 a 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rohatec	kolej 9	0 - 24	9	144	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS OV1 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P nástupiště směr Veselí u koleje 5 2) ZS OV2 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P nástupiště směr Veselí u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rousínov	kolej 1	0 - 24	1	422	Správa železnic	slimar@spravazeleznic.cz	1) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A, 24V u koleje 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rousínov	kolej 2	0 - 24	2	392	Správa železnic	slimar@spravazeleznic.cz	1) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A, 24V kolej 2 u zahrádek 2) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A, 24V kolej 2 u OV2 3) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A, 24V kolej 2 před VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rousínov	kolej 3	0 - 24	3	427	Správa železnic	slimar@spravazeleznic.cz	1) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A, 24V u koleje 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rousínov	kolej 5	0 - 24	5	324	Správa železnic	slimar@spravazeleznic.cz	1) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A, 24V kolej 5 u PZS 2) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A, 24V u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rousínov	kolej 7	0 - 24	7	279	Správa železnic	slimar@spravazeleznic.cz	1) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A, 24V kolej 7 bývalé skladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Rozsochatec	kolej 3	0 - 24	3	638	Správa železnic	krejsa@spravazeleznic.cz	1) ZS 01 1x400V/32A, 1x400V/25A, 1x230V/10A vpravo od koleje 3 2) ZS 02 1x400V/32A, 1x400V/25A, 1x230V/10A vpravo od koleje 3 3) ZS 03 1x400V/32A, 1x400V/25A, 1x230V/10A vpravo od koleje 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Roztoky u Křivoklátu	kolej 2	dle potřeby	2	190	Správa železnic	polakj@spravazeleznic.cz	1) 230V/10A, 400V/32A, 63A u koleje 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, obsluhující zaměstnanec dopravce musí být k této činnosti zdravotně a odborně způsobilý
Rožná	kolej 5	0 - 24	5	250	Správa železnic	sticha@spravazeleznic.cz	1) 1x400V/32A, 1x230V/16A vlevo od koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rožnov pod Radhoštěm	kolej 2	0 - 24	2	238	Správa železnic	Marek Janošek janosek@spravazeleznic.c z	1) ZS1 1 x 400V/32A 2 x 230V/16A u koleje 1, km 13,065 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, dálkové ovládání z žst. Šumperk
Rudíkov	kolej 3	0 - 24	3	85	Správa železnic	sticha@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A u koleje 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rudoltice v Čechách	kolej 5	0 - 24	5	130	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravaz eleznic.cz pro aktivaci ZS: snitil@spravazeleznic.cz	1) ZS - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 5 typ IZN na kabelové skříni KS10 (OV7), pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rumburk	kolej 5	0 - 24	5	420	Správa železnic	Blazek@spravazeleznic.cz	1) ZS2 mezi kolejemi 3 -5 1/2 pronajata - ARRIVA ZS2.2 mezi kolejemi 3-5 pronajata - Die Länderbahn CZ s.r.o
Řečany nad Labem	kolej 15	0 - 24	15	487	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravaz eleznic.cz pro aktivaci ZS: hledikm@spravazeleznic.c z	1) ZS03 - 2x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A u koleje 15 pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat tři dny předem
Řevničov	kolej 2A	dle potřeby	2A	435	Správa železnic	polakj@spravazeleznic.cz	1) 400V/32A u koleje 2A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Říkonín	kolej 4	0 - 24	4	718	Správa železnic	stach@spravazeleznic.cz	1) ZS1, zásuvky 1x400V/32A, 3x230V/16A mezi kolejemi 4 a 6 (od nákladiště 5m) aktivace DDTS - výpravčí žst. Říkonín
Sázava u Žďáru	kolej 5	0 - 24	5	562	Správa železnic	sticha@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Senice na Hané	kolej 1	0 - 24	1	183	Správa železnic	Stanislav Marek mareks@spravazeleznic.c z	1) ZS 5 - 1x400V/32A u koleje 1 v km 17,687 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Skalice nad Svitavou	kolej 4	0 - 24	4	560	Správa železnic	alexaJ@spravazeleznic.cz	1) stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 4 a 6 2) zásuvka 1x400V/32A (na OV2) mezi kolejemi 4 a 6 3) zásuvka 1x400V/32A (na OV2) mezi kolejemi 4 a 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Skalice nad Svitavou	kolej 5c	0 - 24	5c	312	Správa železnic	alexaJ@spravazeleznic.cz	1) stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 5c pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Skalice nad Svitavou	kolej 6	0 - 24	6	233	Správa železnic	alexaJ@spravazeleznic.cz	1) stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 4 a 6 2) zásuvka 1x400V/32A (na OV2) mezi kolejemi 4 a 6 3) zásuvka 1x400V/32A (na OV2) mezi kolejemi 4 a 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Skalice nad Svitavou	kolej 14a	0 - 24	14a	72	Správa železnic	alexaj@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 1x400V/32A (na OV3) u koleje 14a 2) zásuvka 1x400V/32A (na OV3) u koleje 14a pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Sklené nad Oslavou	kolej 6	0 - 24	6	576	Správa železnic	sticha@spravazeleznic.cz	1) 2x zásuvka 400V/32A + 2x zásuvka 400V/63A vlevo u koleje 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Slavičín	kolej 4	0 - 24	4	100	Správa železnic	Pavel Šuráň suran@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 - 1x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u rampy ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Slavkov u Brna	kolej 5	0 - 24	5	407	Správa železnic	slimar@spravazeleznic.cz	1) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A u koleje 5 2) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A u koleje 5 3) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A u koleje 5 4) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Smidary	kolej 4	0 - 24	4	434	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTHKRmankan@spravaz eleznic.cz pro aktivaci ZS: Brádle Jaroslav tel.724 985 015 bradle@spravazeleznic.cz	1) ZS 01- zásuvka1x400/32A, 1X230/16A samostatný stojan u koleje 4 pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem
Smržovka	kolej 3	0 - 24	3	47	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@spravaz eleznic.cz	2x 230V/16A POUZE pro připojení dopravce České dráhy použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Stará Paka	kolej 2	0 - 24	2	355	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTTUVmankan@spravaz eleznic.cz	ROV 2 - 6x zásuvka 230V/16A POUZE pro připojení dopravce Arriva ROV 3 - 6x zásuvka 230V/16A POUZE pro připojení dopravce Arriva použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Stará Paka	kolej 8a	0 - 24	8a	90	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTTUVmankan@spravaz eleznic.cz	ROV 8 - 1x zásuvka 400V/32A , 1x zásuvka 230V/16A, vypnutopro aktivaci nutno požádat pět dní předem použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Staré Město u Uherského Hradiště	kolej 7	0 - 24	7	200	Správa železnic	Radim Kočí koci@spravazeleznic.cz	1) ZS KSO 4 - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Staré Město u Uherského Hradiště	kolej 12	0 - 24	12	183	Správa železnic	Radim Kočí koci@spravazeleznic.cz	1) ZS KSO 7 - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 12 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Staré Město u Uherského Hradiště	kolej 115	0 - 24	115	199	Správa železnic	Radim Kočí koci@spravazeleznic.cz	1) ZS KSO 14 - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 115 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Stařeč	u rampy	0 - 24	u rampy	200	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.c z	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 2 u rampy 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 2 u rampy pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Stařeč	kolej 3	0 - 24	3	485	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A bývalá základna dočasně odpojeno 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A bývalá základna dočasně odpojeno 3) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A bývalá základna dočasně odpojeno 4) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A bývalá základna dočasně odpojeno 5) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A bývalá základna dočasně odpojeno 6) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A bývalá základna dočasně odpojeno
Středokluky	kolej 2	dle potřeby	2	658	Správa železnic	polakj@spravazeleznic.cz	1) 400V/16A, 230V/16A u koleje 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Středokluky	kolej 4	dle potřeby	4	581	Správa železnic	polakj@spravazeleznic.cz	1) 400V/16A, 230V/16A u koleje 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Studenec	kolej 3a	0 - 24	3a	155	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 3a prostor vykládky 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 3a prostor vykládky aktivace DDTS - výpravčí žst Třebíč
Sudoměřice nad Moravou	kolej 2	0 - 24	2	207	Správa železnic	cechmanek@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V u koleje 2 2) ZS 2 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V u koleje 2 3) ZS 3 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V u koleje 2 4) ZS 4 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V u koleje 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Světlá nad Sázavou	kolej 1	0 - 24	1	762	Správa železnic	krejsa@spravazeleznic.cz	1) ZS 01 1x400V/60A, 1x230V/10A mezi kolejemi 1 a 3 2) ZS 08 1x230V/16A, 1x400V/32A vlevo od koleje 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Světlá nad Sázavou	kolej 3	0 - 24	3	630	Správa železnic	krejsa@spravazeleznic.cz	1) ZS 01 1x400V/60A, 1x230V/10A mezi kolejemi 1 a 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Svitavy	kolej 8	0 - 24	8	357	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz pro aktivaci ZS: snitil@spravazeleznic.cz	1) ZS-zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8 na rozvaděči OV3 2) ZS-zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8 na rozvaděči OV4 naproti GSM-R 3) ZS- zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8 na rozvaděči OV5 naproti podchodu 4) ZS- zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8 na rozvaděči OV6 naproti vykládce SNV, pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Šakvice	kolej 6a	0 - 24	6a	606	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	1) ROV 3 - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h kolej 6a u překladiště 2) ROV 4 - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h kolej 6a u překladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šatov	kolej 1	0 - 24	1	555	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 - 2x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h u koleje 1 2) ZS 2 - 2x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h u koleje 1 3) ZS 3 - 2x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h u koleje 1 přejezd 4) ZS 4 - 2x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h u koleje 1 přejezd pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šebetov	kolej 2	0 - 24	2	169	Správa železnic	alexaj@spravazeleznic.cz	1) 1 stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní dobu	číslo koleje	délka koleje (m)			
Ševětín	kolej 5	0 - 24	5	173	Správa železnic	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer ČB tel. 972 086 651 orplzeldispce@spravazel eznic.cz obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTTARmankan@spravaz eleznic.cz	ZS 1 u koleje 5, 2x400V/32A, 2x230V/16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav. Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem. 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy Správy železnic (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednááním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.
Šlapanice	kolej 2	0 - 24	2	648	Správa železnic	slimar@spravazeleznic.cz	1) stojan 400V/32A, 230V/16A u OV kolej 2 2) stojan 400V/32A, 230V/16A u OV kolej 2 3) stojan 400V/32A, 230V/16A u OV kolej 2 4) stojan 400V/32A, 230V/16A u OV kolej 2 5) stojan 400V/32A, 230V/16A u OV kolej 2 6) stojan 400V/32A, 230V/16A u OV kolej 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šlapanov	kolej 4	0 - 24	4	60	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.c z	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u rampy 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A prostor vykládky u koleje 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Štěpánov	kolej 7	0 - 24	7	256	Správa železnic	Stanislav Marek mareks@spravazeleznic.c z	1) ZS 1 - 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 7 v km 76,500 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šternberk	kolej 5a	0 - 24	5a	57	Správa železnic	Stanislav Marek mareks@spravazeleznic.c z	1) ZS 2 - 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 5a v km 116,050 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šternberk	kolej 6	0 - 24	6	242	Správa železnic	Stanislav Marek mareks@spravazeleznic.c z	1) ZS 3 - 1x400V/230V/10A u koleje 6 v km 116,00 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šumná	kolej 3	0 - 24	3	504	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.c z	1) ZS 1 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 1 2) ZS 3 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 1 3) ZS 4 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šumná	kolej 5	0 - 24	5	140	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.c z	1) ZS 1 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 1 2) ZS 3 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 1 3) ZS 4 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šumperk	kolej 7a	0 - 24	7a	125	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS 2 - 2x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 7a v km 44,280 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šumperk	kolej 7b	0 - 24	7b	262	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS 3 - 2x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 7b, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 44,190 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Tanvald	kolej 1	0 - 24	1	138	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@spravaz eleznic.cz	1) ZS 1 - 2 x 230V/16A POUZE pro připojení dopravce Arriva 2) ZS 3 - 2 x 230V/16A vypnuto, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem 3) ZS 4 - 2 x 230V/16A POUZE pro připojení dopravce České dráhy 4) ZS 5 - 3 x 230V/16A POUZE pro připojení dopravce České dráhy použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Tanvald	kolej 1a	0 - 24	1a	89	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@spravaz eleznic.cz	1) ZS 8 - 2 x 230V/16A POUZE pro připojení dopravce Arriva použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Tanvald	kolej 2	0 - 24	2	184	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@spravaz eleznic.cz	1) ZS 1 - 2 x 230V/16A POUZE pro připojení dopravce Arriva 2) ZS 3 - 2 x 230V/16A vypnuto, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem 3) ZS 6 - 2 x 230V/16A POUZE pro připojení dopravce Arriva 4) ZS 9 - 2 x 230V/16A POUZE pro připojení dopravce Arriva použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Tanvald	kolej 3	0 - 24	3	153	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@spravaz eleznic.cz	1) ZS 2 - 2 x 230V/16A POUZE pro připojení dopravce České dráhy 2) ZS 4 - 2 x 230V/16A POUZE pro připojení dopravce České dráhy 3) ZS 5 - 3 x 230V/16A POUZE pro připojení dopravce České dráhy použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Tanvald	kolej 3a	0 - 24	3a	78	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@spravaz eleznic.cz	1) ZS 7 - 2 x 230V/16A POUZE pro připojení dopravce České dráhy 2) ZS 8 - 2 x 230V/16A POUZE pro připojení dopravce České dráhy použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Tanvald	kolej 5a	0 - 24	5a	107	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@spravaz eleznic.cz	1) ZS 2 - 2 x 230V/16A POUZE pro připojení dopravce České dráhy použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Tanvald	kolej 5b	0 - 24	5b	107	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@spravaz eleznic.cz	1) ZS 7 - 2 x 230V/16A POUZE pro připojení dopravce České dráhy použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Telč	kolej 6b	0 - 24	6b	200	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.c z	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 6b u rampy pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Telč	kolej 12	0 - 24	12	130	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.c z	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 12 u trafostanice pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Tišnov	kolej 9	0 - 24	9	397	Správa železnic	stach@spravazeleznic.cz	1) ZS 16 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11 2) ZS 17 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11 3) ZS 18 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11 4) ZS 19 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11 5) ZS 20 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11 6) ZS 21 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11 7) ZS 22 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Tišnov	kolej 11	0 - 24	11	340	Správa železnic	stach@spravazeleznic.cz	1) ZS 16 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11 2) ZS 17 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11 3) ZS 18 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11 4) ZS 19 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11 5) ZS 20 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11 6) ZS 21 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11 7) ZS 22 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11
Tišnov	kolej 14	0 - 24	14	129	Správa železnic	stach@spravazeleznic.cz	1) zásuvkový stojan ZS 9 zásuvky 1x400V/63A, 1x230V/16A kolej 14 u OV6 nákladiště kolej
Tišnov	kolej 15	0 - 24	15	105	Správa železnic	stach@spravazeleznic.cz	1) zásuvkový stojan ZS 5 zásuvky 1x400V/63A, 1x230V/16A kolej 15 u OV5 2) zásuvkový stojan ZS 6 zásuvky 1x400V/63A, 1x230V/16A kolej 15 u OV5
Tlumačov	kolej 6	0 - 24	6	547	Správa železnic	Radim Kočí koci@spravazeleznic.cz	1) ZS KSO 2 - 1x400/32A 1x230/16A u koleje 6 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Troubelice	kolej 4	0 - 24	4	210	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 - 1x400V/32A,4x230V/16A u koleje 4 v km 19,500 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Trutnov hl. n.	kolej 5	0 - 24	5	299	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz pro aktivaci ZS: Podolník Tomáš tel. 724 757 680 podolnik@spravazeleznic.cz	1) MS7 - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A samostatný stojan u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem
Třebčín	kolej 2	0 - 24	2	0	Správa železnic	Radek Ondrouch ondrouchr@spravazelezni c.cz	1) ZS 2 - 1x230V/16A, 400V/32A u koleje 2 u výhybky č. 4 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Třebčín	kolej 3	0 - 24	3	245	Správa železnic	Radek Ondrouch ondrouchr@spravazelezni c.cz	1) ZS 3 - 400V/32A u koleje 3 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Třebíč	kolej 2	0 - 24	2	252	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.c z	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u výpravní budovy 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u výpravní budovy aktivace DDTS - výpravčí žst Třebíč
Třebíč	kolej 2a kusá	0 - 24	2a kusá	252	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.c z	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 2a kusá 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 2a kusá aktivace DDTS - výpravčí žst. Třebíč

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Třebíč	kolej 5	0 - 24	5	317	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 5 nákladní plocha 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 5 nákladní plocha 3) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 5, osvětlovací věž aktivace DDTS - výpravčí žst. Třebíč
Třeboň	kolej 5c	0 - 24	5c	98	Správa železnic	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer ČB tel. 972 086 651 orplzeldispcbe@spravazeleznic.cz obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	ZS 1 u koleje 5c (u skladiště) - 1x400V/32A, 1x230V/16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav. Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem. 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy Správy železnic (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednávkou zásuvkového stojanu i objednávka použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.
Třebovice v Čechách	kolej 7	0 - 24	7	313	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTMankan@spravazeleznic.cz pro aktivaci ZS: snitil@spravazeleznic.cz	1) ZS - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7 OV1 na rozvaděči pro aktivaci nutno požádat tři dny předem 2) ZS - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7 KS02 před VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Třebovice v Čechách	kolej 7a	0 - 24	7a	80	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTMankan@spravazeleznic.cz pro aktivaci ZS: snitil@spravazeleznic.cz	1) ZS - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7a, KS01 u kovárný pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Třešť	kolej 4	0 - 24	4	146	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u osvětlovací věže pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Uherské Hradiště	kolej 2	0 - 24	2	309	Správa železnic	Pavel Šuráň suran@spravazeleznic.cz	1) ZS ZP 1 - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 2 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Uherský Brod	kolej 6	0 - 24	6	155	Správa železnic	Pavel Šuráň suran@spravazeleznic.cz	1) ZS 13 - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 6 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Uherský Brod	kolej 7	0 - 24	7	579	Správa železnic	Pavel Šuráň suran@spravazeleznic.cz	1) ZS 7 - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Uherský Ostroh	kolej 4	0 - 24	4	431	Správa železnic	Pavel Šuráň suran@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 - 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 4 u rampy ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Uherský Ostroh	kolej 6	0 - 24	6	194	Správa železnic	Pavel Šuráň suran@spravazeleznic.cz	1) ZS 2 - 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 6 u OV2 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Újezdec u Luhačovic	kolej 4	0 - 24	4	182	Správa železnic	Pavel Šuráň suran@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 - 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 4 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Uničov	kolej 4	0 - 24	4	115	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	ZS 6 - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 4 v km 14,934 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Uničov	kolej 6	0 - 24	6	160	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 - x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 6 v km 15,230 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Ústí nad Labem hlavní nádraží	kolej 125	0 - 24	125	46	Správa železnic	Jirout Josef Jirout@spravazeleznic.cz	umístěn u koleje 125 (ZS 1.1 - pronajato REGIOJET)
Ústí nad Labem hlavní nádraží	kolej 125	0 - 24	125	46	Správa železnic	Jirout Josef Jirout@spravazeleznic.cz	umístěn u koleje 125 (ZS 1.2 volná k pronájmu) - pro aktivaci zažádat předem
Ústí nad Labem hlavní nádraží	kolej 125	0 - 24	125	46	Správa železnic	Jirout Josef Jirout@spravazeleznic.cz	umístěn u koleje 125 (ZS 2.1 - pronajato REGIOJET)
Ústí nad Labem hlavní nádraží	kolej 125	0 - 24	125	46	Správa železnic	Jirout Josef Jirout@spravazeleznic.cz	umístěn u koleje 125 (ZS 2.2 volná k pronájmu) - pro aktivaci zažádat předem
Úštěk	kolej 4	0 - 24	4	342	Správa železnic	Jirout Josef Jirout@spravazeleznic.cz	1) ZS 3 - 2 x 230V/16A použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Valašské Klobouky	kolej 5	0 - 24	5	316	Správa železnic	Pavel Šuráň suran@spravazeleznic.cz	1) ZS2 1x400V/32A, 1x400V/16A, 1x230V/16A u koleje 5 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Klobouky	kolej 5	0 - 24	5	316	Správa železnic	Pavel Šuráň suran@spravazeleznic.cz	1) ZS3 1x400V/32A, 1x400V/16A, 1x230V/16A u koleje 5 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Klobouky	kolej 5	0 - 24	5	316	Správa železnic	Pavel Šuráň suran@spravazeleznic.cz	1) ZS4 1x400V/32A, 1x400V/16A, 1x230V/16A u koleje 5 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Klobouky	kolej 5	0 - 24	5	316	Správa železnic	Pavel Šuráň suran@spravazeleznic.cz	1) ZS6 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 5 ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Valašské Klobouky	kolej 5	0 - 24	5	316	Správa železnic	Pavel Šuráň suran@spravazeleznic.cz	1) ZS7 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 5 ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Valašské Meziříčí	kolej 8	0 - 24	8	189	Správa železnic	Marek Janošek janosek@spravazeleznic.c z	1) ZS13 1 x 400V/63A, 1 x 400V/32A, 1 x 230V/16A u koleje 8 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 25,464 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	kolej 8a	0 - 24	8a	88	Správa železnic	Marek Janošek janosek@spravazeleznic.c z	1) ZS23 1 x 400V/63A, 1 x 400V/32A, 1 x 230V/16A u koleje 8a pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 24,734 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	kolej 10a	0 - 24	10a	96	Správa železnic	Marek Janošek janosek@spravazeleznic.c z	1) ZS 1 - 1 x 400V/32A, 1 x 230V/16A u koleje 10a v km 24,577 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Valašské Meziříčí	kolej 33	0 - 24	33	482	Správa železnic	Marek Janošek janosek@spravazeleznic.cz	1) ZS11 3 x 400V/32A, 1 x 230V/16A u koleje 33 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 24,129 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	kolej 33a	0 - 24	33a	29	Správa železnic	Marek Janošek janosek@spravazeleznic.cz	1) ZS12 1 x 400V/63A, 1 x 400V/32A, 1 x 230V/16A u koleje 33a pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 23,315 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	kolej 35	0 - 24	35	0	Správa železnic	Marek Janošek janosek@spravazeleznic.cz	1) ZS22 3 x 400V/32A kolej 35 v km 24,990 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	kolej 35a	0 - 24	35a	93	Správa železnic	Marek Janošek janosek@spravazeleznic.cz	1) ZS22 3 x 400V/32A u koleje 35a v km 24,990 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	kolej 37	0 - 24	37	0	Správa železnic	Marek Janošek janosek@spravazeleznic.cz	ZS16 1 x 400V/63A, 1 x 400V/32A, 1 x 230V/16A u koleje 37 v km 25,385 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	kolej 43a	0 - 24	43a	135	Správa železnic	Marek Janošek janosek@spravazeleznic.cz	1) ZS16 1 x 400V/63A, 1 x 400V/32A, 1 x 230V/16A u koleje 43a v km 25,385 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valtice	kolej 1	0 - 24	1	473	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h mezi kolejemi 1 a 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valtice	kolej 2	0 - 24	2	500	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h mezi kolejemi 1 a 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Varnsdorf	kolej 2	0 - 24	2	397	Správa železnic	Blazek@spravazeleznic.cz	1) ZS u koleje 2 pro aktivaci nutno požádat předem 2) ZS u koleje 2 pro aktivaci nutno požádat předem
Varnsdorf	kolej 3	0 - 24	3	102	Správa železnic	Blazek@spravazeleznic.cz	1) ZS u koleje 3 pro aktivaci nutno požádat předem
Varnsdorf	kolej 3a	0 - 24	3a	196	Správa železnic	Blazek@spravazeleznic.cz	1) ZS u koleje 3a pro aktivaci nutno požádat předem
Varnsdorf	kolej 4	0 - 24	4	397	Správa železnic	Blazek@spravazeleznic.cz	1) ZS u koleje 4 pro aktivaci nutno požádat předem 2) ZS u koleje 4 pro aktivaci nutno požádat předem
Velká Bystřice	kolej 7	0 - 24	7	135	Správa železnic	Stanislav Marek mareks@spravazeleznic.cz	1) ZS3 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 7 v km 6,650 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Velká Kraš	kolej 4	0 - 24	4	137	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS2 1x400V/32A, 2X230V/16A u koleje 4 v km 20,000 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Velká nad Veličkou	kolej 4	0 - 24	4	459	Správa železnic	cechmanek@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 - zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 nákladíště směr Myjava 2) ZS 2 - zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 nákladíště směr Myjava 3) zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 nákladíště směr Veselí 4) zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 nákladíště směr Veselí pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Velké Karlovice	na dřevěném skladišti	0 - 24	na dřevěném skladišti	0	Správa železnic	Zdeněk Kapusta kapusta@spravazeleznic.cz	1) ZS 2x400V/32A, 2x230V/16A na dřevěném skladišti ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Velké Meziříčí	kolej 5	0 - 24	5	424	Správa železnic	sticha@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Velké Opatovice	kolej 2	0 - 24	2	168	Správa železnic	FiserJo@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 - KS 2 1x400V/32A/4P, 1x230V/16A/3P kolej 2 směr Hodonín 2) ZS 2 - KS 2 1x400V/32A/4P, 1x230V/16A/3P kolej 2 u rampy pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Velké Opatovice	kolej 4a	0 - 24	4a	169	Správa železnic	alexaJ@spravazeleznic.cz	1) stojany zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 4a pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Veselí nad Moravou	kolej 1	0 - 24	1	705	Správa železnic	cechmanek@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 - 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 1 a 2 u nástupiště 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Veselí nad Moravou	kolej 2	0 - 24	2	469	Správa železnic	cechmanek@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 - 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 1 a 2 u nástupiště 2 2) RO10 - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Veselí nad Moravou	kolej 3	0 - 24	3	620	Správa železnic	cechmanek@spravazeleznic.cz	1) ZS 2 - 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 3 a 5 u nástupiště 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Veselí nad Moravou	kolej 5	0 - 24	5	581	Správa železnic	cechmanek@spravazeleznic.cz	1) ZS 2 - 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 3 a 5 u nástupiště 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Veselí nad Moravou	kolej 7	0 - 24	7	551	Správa železnic	cechmanek@spravazeleznic.cz	1) RO2 - 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 7 a 9 2) RO4 - 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 7 a 9 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Veselí nad Moravou	kolej 8	0 - 24	8	257	Správa železnic	cechmanek@spravazeleznic.cz	1) RO5 - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8 2) RO6 - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8 3) RO8 - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Veselí nad Moravou	kolej 9	0 - 24	9	576	Správa železnic	cechmanek@spravazeleznic.cz	1) RO2 - 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 7 a 9 2) RO4 - 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 7 a 9 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vizovice	kolej 2	0 - 24	2	195	Správa železnic	Radim Kočí koci@spravazeleznic.cz	1) ZS ZP1 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 2 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vladislav	kolej 4	0 - 24	4	120	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 příjezd ke stanici 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u výpravní budovy aktivace DDTS - výpravčí žst. Třebíč
Vlkaneč	kolej 5	0 - 24	5	303	Správa železnic	krejsa@spravazeleznic.cz	1) ZS 01 1x230V/10A, 1x400V/25A, 1x400V/32A vlevo od koleje 5 2) ZS 02 1x230V/10A, 1x400V/25A vlevo od koleje 5 3) ZS 03 1x230V/16A, 1x400V/32A vlevo od koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Vlkoš	kolej 5	0 - 24	5	579	Správa železnic	cechmanek@spravazelez nic.cz	1) ZS 1 - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 5 zhlaví Veselí 2) ZS 2 - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 5 zhlaví Veselí 3) ZS 3 - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 5 naproti VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vlkoš	kolej 6	0 - 24	6	362	Správa železnic	cechmanek@spravazelez nic.cz	1) ZS 4 - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V u koleje 6 rampa nákladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vlkov u Tišnova	kolej 3	0 - 24	3	607	Správa železnic	stach@spravazeleznic.cz	1) R EO V 1 zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A (pro ohřev výměn) mezi kolejemi 3 a 5a pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vlkov u Tišnova	kolej 5	0 - 24	5	543	Správa železnic	stach@spravazeleznic.cz	1) zásuvkový stojan ZS 1 zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 5 2) zásuvkový stojan ZS 2 zásuvky 2x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 5 3) zásuvkový stojan ZS 3 zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vlkov u Tišnova	kolej 5a	0 - 24	5a	75	Správa železnic	stach@spravazeleznic.cz	1) R EO V 1 zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A (pro ohřev výměn) mezi kolejemi 3 a 5a pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vracov	kolej 2	0 - 24	2	0	Správa železnic	cechmanek@spravazelez nic.cz	1) ZS 1 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V nákladiště u koleje 2 2) ZS 2 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V nákladiště u koleje 2
Vranovice	kolej 5	0 - 24	5	160	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.c z	1) ROV 8 - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vranovice	kolej 8	0 - 24	8	161	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.c z	1) ROV 6 - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h plocha u skladiště kolej 8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vrbátky	kolej 7	0 - 24	7	232	Správa železnic	Radek Ondrouch ondrouchr@spravazelezni c.cz	1) ZS2 1x230V/16A, 400V/32A u koleje 7pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2)ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vsetín	kolej 8	0 - 24	8	165	Správa železnic	Zdeněk Kapusta kapusta@spravazeleznic.c z	1) ZS 400V/32A, 230V/16A u koleje 8 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vsetín	kolej 11	0 - 24	11	432	Správa železnic	Zdeněk Kapusta kapusta@spravazeleznic.c z	1) ZS 400V/32A, 230V/16A u koleje 11 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vsetín	kolej 12	0 - 24	12	234	Správa železnic	Zdeněk Kapusta kapusta@spravazeleznic.c z	1) ZS 400V/32A, 230V/16A u koleje 12 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vsetín	kolej 16	0 - 24	16	193	Správa železnic	Zdeněk Kapusta kapusta@spravazeleznic.c z	1) ZS 400V/32A, 230V/16A u koleje 16 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Vysoké Mýto	kolej 2	0 - 24	2	188	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravaz eleznic.cz pro aktivaci ZS: hlavkaj@spravazeleznic.c z	1) ZS - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 2 2) ZS - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 2 pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat tři dny předem
Vyškov na Moravě	kolej 5a	0 - 24	5a	28	Správa železnic	slimar@spravazeleznic.cz	1) ZS 400V/32A, 230V/16A kolej 5a u st.2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vyškov na Moravě	kolej 12	0 - 24	12	183	Správa železnic	slimar@spravazeleznic.cz	1) ZS 400V/32A, 230V/16A u koleje 12 2) ZS 400V/32A, 230V/16A u koleje 12 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Záboří nad Labem	kolej 5	0 - 24	5	566	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravaz eleznic.cz pro aktivaci ZS: hledikm@spravazeleznic.c z	1) ZS - 1x230V/10A, 1x400V/32A u koleje 5 (OV2) aktivace DDTS
Záboří nad Labem	kolej 6	0 - 24	6	650	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravaz eleznic.cz pro aktivaci ZS: hledikm@spravazeleznic.c z	1) ZS2 - 2x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A u koleje 6 pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat tři dny předem
Zábřeh na Moravě	kolej 10	0 - 24	10	63	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS RS5 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A u koleje 10 v km 40,15 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zábřeh na Moravě	kolej 12	0 - 24	12	206	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS RS6 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A u koleje 12 v km 40,05 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zábřeh na Moravě	kolej 13	0 - 24	13	409	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS RS 4 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A u koleje 13 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1, ed.2) km 40,25 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zábřeh na Moravě	kolej 13a	0 - 24	13a	181	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS RS8 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A u koleje 13a v km 39,55 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zábřeh na Moravě	kolej 15	0 - 24	15	125	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS KS15 - 1x400V/63A/4P, 1x400V/32A/4P u koleje 15 v km 39,6 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zaječí	kolej 1	0 - 24	1	738	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.c z	1) zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zaječí	kolej 3	0 - 24	3	707	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.c z	1) zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h u koleje 3 2) ROV 2 - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h mezi kolejemi 3 a 5 3) zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h mezi kolejemi 3 a 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Zaječí	kolej 5	0 - 24	5	181	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.c z	1) ROV 2 - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h mezi kolejemi 3 a 5 2) zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h mezi kolejemi 3 a 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zaječí	kolej 8	0 - 24	8	272	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.c z	1) ROV 3 - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h mezi kolejemi 8 a 10 2) ROV 5 - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h u koleje 8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zaječí	kolej 10	0 - 24	10	159	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.c z	1) ROV 3 - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h mezi kolejemi 8 a 10 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zbečno	kolej 3	dle potřeby	3	636	Správa železnic	polakj@spravazeleznic.cz	1) 400V/32A u koleje 3 vodárna pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zdounky	kolej 2	0 - 24	2	250	Správa železnic	Radim Kočí koci@spravazeleznic.cz	1) ZS ZP 1 - 1x400V/25A, 1x230V/16A u koleje 2 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zlín střed	kolej 2a	0 - 24	2a	180	Správa železnic	Radim Kočí koci@spravazeleznic.cz	1) ZS ZP 1 - 1x400V/25A, 1x230V/16A u koleje 2a ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zlín střed	kolej 5	0 - 24	5	279	Správa železnic	Radim Kočí koci@spravazeleznic.cz	1) ZS ZP 3 - 1x400V/25A, 1x230V/16A u koleje 5 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zlín střed	kolej 6a	0 - 24	6a	74	Správa železnic	Radim Kočí koci@spravazeleznic.cz	1) ZS EPZ 1x400V/32A, 1x230V/16A, 400V (km 10,250) u koleje 6a ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zlín střed	kolej 6a	0 - 24	6a	74	Správa železnic	Radim Kočí koci@spravazeleznic.cz	1) ZS ZP 5 - 1x400V/25A 1x230V/16A u koleje 6a ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zlín střed	kolej 7	0 - 24	7	262	Správa železnic	Radim Kočí koci@spravazeleznic.cz	1) ZS ZP 9 - 1x400V/25A, 1x230V/16A u koleje 7 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zlín-Malenovice	kolej 2	0 - 24	2	326	Správa železnic	Radim Kočí koci@spravazeleznic.cz	1) ZS ZP 1 - 1x400V/25A, 1x230V/16A u koleje 2 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Znojmo	kolej 1	0 - 24	1	233	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.c z	1) ZS F1 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h OV1 2) ZS 35 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h TO 3) ZS 34 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h TO 4) ZS 31 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h TO 5) ZS 39 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h TO 6) ZS 1 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h TO 7) ZS 1 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h garáž MUV 8) ZS 39 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h garáž MUV pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Znojmo	kolej 1a	0 - 24	1a	274	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.c z	1) FI, 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h OV2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Znojmo	kolej 5	0 - 24	5	216	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.c z	1) FI, 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h OV4 2) FI, 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h OV5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Znojmo	kolej 6b	0 - 24	6b	100	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.c z	1) FI, 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 6b OV6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Znojmo	kolej 16	0 - 24	16	668	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.cz	1) ZS 65 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h 2) ZS 57 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h 3) ZS 53 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h 4) ZS 52 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h 5) ZS 47 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Znojmo	kolej 18	0 - 24	18	230	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.cz	1) FI, 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h OV3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zruč nad Sázavou	kolej 4	0 - 24	4	230	Správa železnic	janskyM@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 1X400V/32A u koleje 4 u JŽ 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, obsluhující zaměstnanec dopravce musí být k této činnosti zdravotně a odborně způsobilý
Zruč nad Sázavou	kolej 5	0 - 24	5	142	Správa železnic	janskyM@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 1X400V/32A u koleje 5 u JŽ 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, obsluhující zaměstnanec dopravce musí být k této činnosti zdravotně a odborně způsobilý
Žamberk	kolej 4	0 - 24	4	232	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz pro aktivaci ZS: gajdosik@spravazeleznic.cz	1) ZS - zásuvka 400V/32A, zásuvka 2x230V/16A u koleje 4 (OV3) 2) ZS - zásuvka 2x230V/16A u koleje 4 (OV5) pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Žatec	kolej 3	0 - 24	3	223	Správa železnic	Svoboda Pavel svobodap@spravazeleznic.cz	1) ZS 2.2 u koleje 3 nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Žatec	kolej 3	0 - 24	3	223	Správa železnic	Svoboda Pavel svobodap@spravazeleznic.cz	1) ZS 2.3 u koleje 3 nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Žďár nad Sázavou	kolej 10a	0 - 24	10a	206	Správa železnic	sticha@spravazeleznic.cz	1) 2x zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A u koleje 10a na budově TO pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Žďár nad Sázavou	kolej 12	0 - 24	12	88	Správa železnic	sticha@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A komerční obvod kolej 12 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Žďár nad Sázavou	kolej 17	0 - 24	17	220	Správa železnic	sticha@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A kolej 17 + zásuvka 230V/10A pouze elměr a hlavní vypínač pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Žďárec u Skutče	kolej 2a	0 - 24	2a	90	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz pro aktivaci ZS: hledikm@spravazeleznic.cz	1) ZS03 - 1x230V/10A, 1x400V/32A u koleje 2a pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Žďárec u Skutče	kolej 5	0 - 24	5	330	Správa železnic	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz pro aktivaci ZS: hledikm@spravazeleznic.cz	1) ZS02 - 1x230V/10A u koleje 5 pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Ždírec nad Doubravou	kolej 4	0 - 24	4	313	Správa železnic	krejsa@spravazeleznic.cz	1) ZS 01 1x230V/16A, 1x400V/16A vpravo od koleje 4 2) ZS 02 1x230V/16A, 1x400V/32A vpravo od koleje 4 3) ZS 03 2x230V/16A, 1x400V/32A vpravo od koleje 4 4) ZS 04 1x230V/10A, 1x400V/32A vpravo od koleje 4 5) ZS 05 2x400V/32A vpravo od koleje 4 6) ZS 06 2x400V/32A vpravo od koleje 4 7) ZS 07 1x230V/10A, 1x400V/25A vpravo od koleje 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Židlochovice	kolej 5	0 - 24	5	277	Správa železnic	cechmanek@spravazelez nic.cz	1) ZS 1 - zásuvky, 1x400V/60A, 1x230V/16A, 1x24V nákladiště u koleje 5 2) ZS 2 - zásuvky, 1x400V/60A, 1x230V/16A, 1x24V nákladiště u koleje 5 3) ZS 3 - zásuvky, 1x400V/60A, 1x230V/16A, 1x24V nákladiště u koleje 5 4) ZS 4 - zásuvky, 1x400V/60A, 1x230V/16A, 1x24V nákladiště u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Žulová	kolej 2	0 - 24	2	247	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	1) ZS 2 - 1x400V/25A, 1x230V/16A u koleje 2 v km 13,100 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

V Praze dne 10. 10. 2022

JUDr. Hana Honzáková

ředitelka odboru obchodních a smluvních vztahů

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3063170

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6c6aecf8-4857-480d-820c-62fd2e119efe

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Robert HONZÁK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.10.2022 11:11:12



e2183949-c953-46fd-b0a2-d9683edd97b0