

Změna č. 13 Popisu zařízení služeb Odstavné koleje

č.j. 27570/2022-SŽDC-GŘ-O5

Správa železnic, státní organizace, IČO 70 99 42 34, se sídlem Praha 1, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, jako osoba, která podle Článku 4 Prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177 ze dne 22. listopadu 2017 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou, zpracovává Popis zařízení služeb, oznamuje vydání změny č. 13 Popisu zařízení služeb Odstavné koleje, účinné od 11. 4. 2022.

Ve výše uvedeném Popisu zařízení služeb se mění následující:

1. Kapitola 3.1 – aktualizace seznamu instalací zařízení služeb

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Balkova Lhota	0 - 24	3	630	ne	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	
Balkova Lhota	0 - 24	8	300	ne	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	
Batelov	0 - 24	2	354	ano	ZSTJHLMankan@spravazeleznic.cz	
Bedihošť	0 - 24	5	98	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Bechyně	0 - 24	4	69	ano	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	nad kolejí TV
Bělá nad Radbuzou	0 - 24	5	125	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	k využití jen 75 m (výjezd HV)
Bezděz	0 - 24	5	257	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 140 m
Blansko	0 - 24	6	133	ano	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	
Blansko	0 - 24	8	133	ano	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	
Blížešov	0 - 24	4a	72	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení vozů k využití 54 m
Blovice	0 - 24	5	385	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	k využití jen 350 m (výjezd MUV)
Bohumín	0 - 24	419	761	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	
Bohumín	0 - 24	421	671	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	
Bohumín	0 - 24	423	597	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	
Bohumín	0 - 24	427	451	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	
Bohumín	0 - 24	429	374	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	
Bohumín	0 - 24	512	212	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Bohumín	0 - 24	514	165	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Bohumín	0 - 24	516	123	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Bohušovice nad Ohří	0 - 24	6	78	ne	ZSTUNLMankan@spravazeleznic.cz	vlastník ČD, a.s., kusá
Bohušovice nad Ohří	0 - 24	6b	195	ne	ZSTUNLMankan@spravazeleznic.cz	kusá
Bor	0 - 24	6	119	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	k využití jen 70 m (výjezd MUV)
Borohrádek	0 - 24	4	348	ano	ZSTHKRMankan@spravazeleznic.cz	
Branná	0 - 24	4	70	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Brno dolní nádraží	0 - 24	20	470	ne	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	vlastník Správa železnic, s.o. Manipulace je možná pouze v pracovní dny v době od 6:00 do 16:00 hod.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Brno dolní nádraží	0 - 24	26	358	ne	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	Manipulace je možná pouze v pracovní dny v době od 6:00 do 16:00 hod.
Brno dolní nádraží	0 - 24	28	337	ne	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	Manipulace je možná pouze v pracovní dny v době od 6:00 do 16:00 hod.
Brno dolní nádraží	0 - 24	30	291	ne	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	Manipulace je možná pouze v pracovní dny v době od 6:00 do 16:00 hod.
Brno dolní nádraží	0 - 24	32	267	ne	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	Manipulace je možná pouze v pracovní dny v době od 6:00 do 16:00 hod.
Brno-Královo Pole	0 - 24	11	210	ano	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	
Brno-Královo Pole	0 - 24	105	407	ne	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	
Brno-Slatina	0 - 24	12	132	ne	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	
Brodek u Přerova	0 - 24	5	830	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Břeclav	0 - 24	15	232	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	lze odstavit vozy v maximální délce 190 m od zarážedla
Břeclav	0 - 24	17	79	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Břeclav	0 - 24	31	32	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Březno u Chomutova	0 - 24	6a	102	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Březno u Chomutova	0 - 24	11	565	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	
Březno u Chomutova	0 - 24	13	488	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	
Březno u Chomutova	0 - 24	15	256	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Březno u Chomutova	0 - 24	15a	260	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá, kolej z části s TV
Břvany	0 - 24	2b	29	ne	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá, deponovací
Bučovice	0 - 24	5b	60	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	občasná manipulace AČR
Budišov u Třebíče	0 - 24	5	68	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Bystřice pod Hostýnem	0 - 24	4	272	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	před VB a ke StI nutno zachovat 70 m volných
Bystřice pod Hostýnem	0 - 24	7	211	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Čejč	0 - 24	6	163	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Čejč	0 - 24	8b	88	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Červenka	0 - 24	7a	63	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Červenka	0 - 24	7b	215	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Červenka	0 - 24	9	156	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Červenka	0 - 24	11	150	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Česká Kamenice	0 - 24	4	213	ne	ZSTDNCmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Česká Kamenice	0 - 24	5	333	ne	ZSTDNCmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Česká Skalice	0 - 24	5a	50	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
České Budějovice	0 - 24	111a	83	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
České Budějovice	0 - 24	213	292	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Český Těšín	0 - 24	10	52	ano	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Český Těšín	0 - 24	130	370	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	
Číčenice	0 - 24	13	345	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Číčenice	0 - 24	15	160	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Dalovice	0 - 24	5	510	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá, kolej pro odstavování vozů, DOZ (Karlovy Vary)
Děčín východ	0 - 24	19	257	ne	ZSTDNCmankan@spravazeleznic.cz	kusá, trakční vedení v délce 126 m
Děčín východ	0 - 24	21	195	ne	ZSTDNCmankan@spravazeleznic.cz	kusá, trakční vedení v délce 41 m
Děčín-Prostřední Žleb	0 - 24	12	148	ne	ZSTDNCmankan@spravazeleznic.cz	odstavná kolej, bez trakčního vedení, kusá
Děčín-Prostřední Žleb	0 - 24	14	128	ne	ZSTDNCmankan@spravazeleznic.cz	odstavná kolej, bez trakčního vedení, kusá
Děčín-Prostřední Žleb	0 - 24	16	128	ne	ZSTDNCmankan@spravazeleznic.cz	odstavná kolej, bez trakčního vedení, kusá

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Dívčice	0 - 24	8	262	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	TV v délce 30 m
Dívčice	0 - 24	10	255	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Dobřichovice	0 - 24	4a	200	ano	ZSTBRNmankan@spravazeleznic.cz	
Dobřichovice	0 - 24	4b	100	ano	ZSTBRNmankan@spravazeleznic.cz	
Dobšice nad Cidlinou	0 - 24	5	287	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá, pro odstavení 230 m
Dobšice nad Cidlinou	0 - 24	7	157	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Dolní Beřkovice	0 - 24	3	461	ano	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Dolní Žandov	0 - 24	6	85	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Domašov nad Bystřicí	0 - 24	4	138	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Domažlice	0 - 24	17a	223	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Dřísy	0 - 24	5	218	ano	ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz	kusá, TV v celé délce
Ejpovice	0 - 24	4a	48	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Františkovy Lázně	0 - 24	8	357	ano	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	TV
Frýdek-Místek	0 - 24	1b	87	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	
Frýdek-Místek	0 - 24	18	258	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	
Frýdlant v Čechách	0 - 24	7	163	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	kusá, pro odstavení 150 m
Golčův Jeníkov	0 - 24	5	320	ano	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	!! TV v délce 150 m !!
Golčův Jeníkov	0 - 24	5a	23	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Háj ve Slezsku	0 - 24	4	371	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Hanušovice	0 - 24	12	121	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Havlíčkův Brod	0 - 24	A1	30	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Havlíčkův Brod	0 - 24	E1	48	ano	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Havlíčkův Brod	0 - 24	E2	130	ano	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Havlíčkův Brod	0 - 24	E2a	39	ano	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Havlíčkův Brod	0 - 24	E3	100	ano	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Havlíčkův Brod	0 - 24	25c	70	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Havlíčkův Brod	0 - 24	36c	73	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Havlíčkův Brod	0 - 24	42	290	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Heřmanův Městec	0 - 24	11	506	ne	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	
Hněvice	0 - 24	8	209	ano	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hněvice	0 - 24	10	200	ano	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Holkov	0 - 24	6a	81	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Holýšov	0 - 24	2a	353	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Holýšov	0 - 24	5	561	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	k využití jen 250 m, zbylá část KNV
Horažďovice	0 - 24	4	100	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	užitečná délka = 321 m
Horažďovice	0 - 24	5	531	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Horažďovice předměstí	0 - 24	11	20	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Horní Bříza	0 - 24	4	289	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá, odstav vozů, DOZ (Blatno u Jesenice)
Horní Dvořiště	0 - 24	5a	96	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Horní Dvořiště	0 - 24	18	214	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Horní Dvořiště	0 - 24	100	125	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Horní Dvořiště	0 - 24	103	136	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Horní Lideč	0 - 24	5c	103	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Horní Lideč	0 - 24	7b	177	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Hostašovice	0 - 24	3	583	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	
Hostinné	0 - 24	7b	166	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 80 m

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	10b	151	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	12b	149	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	14b	168	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	16b	168	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	18b	184	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	20b	207	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	24b	268	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	26b	239	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	28b	238	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	30b	155	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hradec Králové-Slezské Předměstí	0 - 24	3a	93	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hrádek nad Nisou	0 - 24	8	229	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, pro odstavení 220 m
Hranice na Moravě	0 - 24	5a	184	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Hranice na Moravě	0 - 24	8	295	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Hranice na Moravě	0 - 24	15a	47	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Hranice na Moravě	0 - 24	27	153	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Hranice na Moravě	0 - 24	49	315	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Hranice na Moravě	0 - 24	51	415	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Hranice na Moravě	0 - 24	53	222	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Hrobce	0 - 24	4a	249	ano	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hrobce	0 - 24	5b	65	ano	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hrobce	0 - 24	7	122	ano	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Hrušky	0 - 24	6	133	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Hulín	0 - 24	5	114	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Cheb	0 - 24	1.spouštěcí	404	ano	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá, TV do km 456,285
Cheb	0 - 24	602	167	ano	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	TV, směrová kolej severního třídicího kolejiště
Chlumec nad Cidlinou	0 - 24	12	415	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	
Chlumec nad Cidlinou	0 - 24	14	170	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Choceň	0 - 24	8d	131	ano	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	
Choceň	0 - 24	9a	17	ne	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	
Choceň	0 - 24	9b	189	ne	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	
Choceň	0 - 24	11	92	ne	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Choceň	0 - 24	11a	166	ne	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	
Chornice	0 - 24	13	101	ne	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	
Chrást u Plzně	0 - 24	5	755	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	k využití jen 560 m, při odstavení je nutné nechat volný přístup k nástupištním hranám u první a třetí koleje
Chrášťany	0 - 24	3	418	ne	ZSTBRNmankan@spravazeleznic.cz	vyločená kolej
Ivanovice na Hané	0 - 24	5	143	ano	ZSTBNOHmankan@spravazeleznic.cz	
Jestřebí	0 - 24	5a	61	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	kusá, 50 m pro odstavení
Jilemnice	0 - 24	2	100	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 100 m od Martinic (z důvodu jízdy do DKV)
Jínce	0 - 24	5	382	ne	ZSTBRNmankan@spravazeleznic.cz	
Jindřichov na Moravě	0 - 24	3a	50	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Jindřichův Hradec	0 - 24	2	124	ne	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	
Jindřichův Hradec	0 - 24	9	237	ano	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	
Jindřichův Hradec	0 - 24	11	220	ano	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Jindřichův Hradec	0 - 24	201	355	ano	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	
Jindřichův Hradec	0 - 24	202	311	ne	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	
Jindřichův Hradec	0 - 24	203	330	ano	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	
Kájov	0 - 24	7	395	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	k využití jen 300 m (nutno zachovat místo pro posun)
Kájov	0 - 24	9	111	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Kájov	0 - 24	9a	79	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Kaplice	0 - 24	4a	61	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Kaplice	0 - 24	4b	34	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Kaplice	0 - 24	5	568	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	od km 86,436 do km 86,456 zastřešení, nad kolejí přechází v km 86,524 napájecí převěsy trakčního vedení - nutno považovat za kolej s trvale zapnutým trakčním vedením
Kardašova Řečice	0 - 24	2a	129	ne	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	
Kardašova Řečice	0 - 24	5	300	ne	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	
Karlovy vary	0 - 24	7	131	ano	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá, vlastník Správa železnic, s.o.
Karlovy vary	0 - 24	9	143	ano	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá, vlastník Správa železnic, s.o.
Kaštice	0 - 24	4	491	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	odstav vozů, DOZ (Blatno u Jesenice)
Kaštice	0 - 24	5	168	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá, odstav vozů, DOZ (Blatno u Jesenice)
Katovice	0 - 24	4a	30	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Kaznějov	0 - 24	6	403	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	odstav vozů, zátěž k odvozu pro Mn vlaky, DOZ (Blatno u Jesenice)
Klatovy	0 - 24	5a	77	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Klatovy	0 - 24	12	495	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Klatovy	0 - 24	16	159	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Klatovy	0 - 24	16a	159	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Klatovy	0 - 24	20	146	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Kojetín	0 - 24	8	148	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Kojetín	0 - 24	11	205	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Kolín	0 - 24	111	245	ne	ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz	
Kolín	0 - 24	113	245	ne	ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz	
Kopřivnice n.n.	0 - 24	8	184	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Kostelec nad Orlicí	0 - 24	4	102	ne	ZSTHKRMankan@spravazeleznic.cz	kusá
Krnov	0 - 24	11	328	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 170 m od Opavy (km 87,660 - 87,490)
Krnov	0 - 24	16	502	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Krnov	0 - 24	20	408	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Krnov	0 - 24	22	275	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Kroměříž	0 - 24	11	14	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Kroměříž	0 - 24	17	186	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Křtiny	0 - 24	2	100	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá, DOZ (Blatno u Jesenice)
Křinec	0 - 24	4a	232	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	
Křinec	0 - 24	5	185	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 100 m (od VKS1 po přejezd)
Křižanov	0 - 24	6	290	ano	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení využitelná část koleje ve směru Vlkov u Tišnova
Křižany	0 - 24	5	229	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 220 m
Kubova Huť	0 - 24	2a	35	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Kunovice	0 - 24	8a	97	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Kutná Hora hlavní nádraží	0 - 24	7	401	ne	ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz	
Kutná Hora město	0 - 24	3	253	ne	ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz	
Lázně Kynžvart	0 - 24	101	84	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Lázně Kynžvart	0 - 24	102	71	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Lednice	0 - 24	2a	91	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Lhotka nad Bečvou	0 - 24	5	521	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	délka koleje pro manipulaci 482 m, TV v délce 154 m (od zarážedla 35 m bez TV)
Lhotka nad Bečvou	0 - 24	7	274	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	délka koleje pro manipulaci 236 m
Liberec	0 - 24	124	206	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Liberec dolní nádraží	0 - 24	605	153	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 150 m
Liberec-Horní Růžodol	0 - 24	5	275	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 270 m
Liberec-Horní Růžodol	0 - 24	6	155	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 150 m
Liberec-Horní Růžodol	0 - 24	8	80	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Lipno nad Vltavou	0 - 24	3a	35	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Lipová Lázně	0 - 24	6a	279	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Lipová u Chebu	0 - 24	5	340	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Litice nad Orlicí	0 - 24	5	321	ne	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	
Litoměřice dolní nádraží	0 - 24	7	328	ne	ZSTDNCmankan@spravazeleznic.cz	
Lomnice nad Popelkou	0 - 24	4	64	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	
Lomnice nad Popelkou	0 - 24	4a	49	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	
Lomnice nad Popelkou	0 - 24	4b	90	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	
Louny	0 - 24	2e	100	ne	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá, deponovací, i pro speciální vozidla (možno i na koleje 9 a 11)
Lovosice	0 - 24	51	187	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Lovosice	0 - 24	301a	290	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Luhačovice	0 - 24	4	77	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Luleč	0 - 24	2a	260	ano	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	
Lužice	0 - 24	8	148	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Lužice	0 - 24	8a	59	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Majdalena	0 - 24	3a	80	ne	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	
Mariánské Lázně	0 - 24	4a	99	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Mariánské Lázně	0 - 24	6a	117	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Mariánské Lázně	0 - 24	8a	117	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Mariánské Lázně	0 - 24	9	323	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Mariánské Lázně	0 - 24	9a	156	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	vlastník Správa železnic, s.o., pro přistavení vozů je nutná volná kolej č. 9
Mariánské Lázně	0 - 24	11	308	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Mariánské Lázně	0 - 24	13	212	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Martinice v Krkonoších	0 - 24	2a	175	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 100 m
Martinice v Krkonoších	0 - 24	4a	156	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 100 m
Meziměstí	0 - 24	13	369	ne	ZSTHKRMankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Meziměstí	0 - 24	15	450	ne	ZSTHKRMankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Mikulášovice dolní nádraží	0 - 24	7	276	ne	ZSTDNCmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Mikulovice	0 - 24	8	103	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Milotice nad Opavou	0 - 24	4a	274	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Mladotice	0 - 24	4	300	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	odstav vozů, DOZ (Blatno u Jesenice)

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Mladotice	0 - 24	5	547	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	odstav vozů, DOZ (Blatno u Jesenice)
Mnichovo Hradiště	0 - 24	5a	162	ne	ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz	
Mohelnice	0 - 24	5a	52	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Moravské Bránice	0 - 24	5	64	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Moravské Bránice	0 - 24	6	315	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Moravský Písek	0 - 24	6a	155	ano	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Moravský Písek	0 - 24	12	48	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Most nové nádraží odjezd	0 - 24	4	550	ano	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	kusá, pro odstavení správkových vozů
Most nové nádraží odjezd	0 - 24	5	513	ano	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	kusá, pro odstavení správkových vozů
Napajedla	0 - 24	6	60	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	vlastník Správa železnic, s.o.
Nedakonice	0 - 24	5	187	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Nemanice výhybna	0 - 24	207	435	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Nemanice výhybna	0 - 24	209	337	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Nemanice výhybna	0 - 24	211	348	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Nepomuk	0 - 24	8	442	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Nezamyslice	0 - 24	9	442	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Nové Město na Moravě	0 - 24	3b	90	ne	ZSTJHLMmankan@spravazeleznic.cz	
Nové Sedlo u Lokte	0 - 24	9	751	ano	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	TV, odstavná kolej
Nový Bydžov	0 - 24	3	299	ne	ZSTHKRMmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 239 m
Nový Jičín město	0 - 24	5	72	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Nový Jičín město	0 - 24	7	87	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Nymburk město	0 - 24	6	322	ano	ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Nýřany	0 - 24	12	231	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Obrnice	0 - 24	103	57	ne	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	kusá, bez TV, VELLERIN, a. s.
Obrnice	0 - 24	104	86	ne	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	kusá, bez TV, VELLERIN, a. s.
Ohnič	0 - 24	7	451	ne	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	odstavná
Ohnič	0 - 24	8	590	ne	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	nutný volný průchod mezi výpravní budovou a nástupiště, kusá
Okříšky	0 - 24	4	352	ne	ZSTJHLMmankan@spravazeleznic.cz	
Okříšky	0 - 24	6	231	ne	ZSTJHLMmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	1a	94	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	13	82	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	rampa boční, vlastník České dráhy, a.s.
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	107	120	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	u zarážedla na zdi skladiště je zásuvkový stojan, který provozuje a vlastní ČD Cargo, rampa boční
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	108	78	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	109	103	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	211	523	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	211a	39	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	211b	41	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	213	210	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	215	195	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	304	315	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	305	320	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	306	169	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	306b	101	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	308	211	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	402	135	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	1n	27	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	2n	25	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	3n	52	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	4n	80	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Opava západ	0 - 24	7	380	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Opava západ	0 - 24	9	354	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Opava západ	0 - 24	11	215	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Opava západ	0 - 24	13	290	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, služba včetně koleje 13a (90 m - odstavná délka)
Oslavany	0 - 24	1b	154	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	14	611	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	16	543	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	18	532	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	621	219	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	622	219	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	623	252	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	624	398	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	625	430	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	626	442	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	829	561	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	830	552	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	831	534	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrava-Svinov	0 - 24	13	602	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, odjezdová směr Polanka nad Odrou a Odra odbočka
Ostrava-Svinov	0 - 24	15	457	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, odjezdová směr Polanka nad Odrou a Odra odbočka
Ostroměř	0 - 24	7	330	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrov nad Ohří	0 - 24	5	214	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	odstavná kolej, DOZ (Karlovy Vary)
Ostrov nad Ohří	0 - 24	6	195	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	odstavná kolej, DOZ (Karlovy Vary)
Pardubice hlavní nádraží	0 - 24	37	491	ne	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Pardubice hlavní nádraží	0 - 24	39	501	ne	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Paskov	0 - 24	3	400	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	
Petrohrad	0 - 24	2	251	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá, DOZ (Blatno u Jesenice)
Písek	0 - 24	5	270	ne	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	Kolej pro odstavování možno využívat v km 12,500 (od námezničku výh. č. 11) - 12,778 (náv. Se 9). Přes 5. kolej pomocí výhybky č. 11 se provádí obsluha kol. č. 7, námezník musí zůstat volný. Nad kolejí v km 12,430 - 12,470 jsou převěsy TV, trvale pod napětím. U 5. koleje jsou předtápěcí stojany dlouhodobě využívány firmou ARRIVA.
Písek	0 - 24	8	400	ne	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	
Písek město	0 - 24	5a	295	ne	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	
Planá u Mariánských Lázní	0 - 24	7a	108	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Planá u Mariánských Lázní	0 - 24	11	402	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Planá u Mariánských Lázní	0 - 24	13	305	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Planá u Mariánských Lázní	0 - 24	15	264	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Plasy	0 - 24	5	231	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá, prázdné vozy, KNV, boční rampa vlevo, DOZ (Blatno u Jesenice)
Plzeň hlavní nádraží	0 - 24	261	254	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Plzeň-Křimice	0 - 24	6	324	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Plzeň-Valcha	0 - 24	4	280	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Plzeň-Valcha	0 - 24	6	360	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Pňovany	0 - 24	8	195	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Poběžovice	0 - 24	6	131	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	k využití jen 100 m (výjezd MUV)
Počerady	0 - 24	4	483	ano	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	odstavná pro správkové vozy, boční rampa, sklad, TV v celé délce - lze odpojit, nutný volný průchod mezi VB a nástupiště
Podbořany	0 - 24	2a	144	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá, DOZ (Blatno u Jesenice)
Pocinovice	dle VDS	3	240	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Polepy	0 - 24	7	215	ne	ZSTDNCmankan@spravazeleznic.cz	
Postoloprty	0 - 24	4	315	ano	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	TV v celé délce
Postoloprty	0 - 24	6	153	ne	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	kusá bez TV
Postoloprty	0 - 24	7	450	ano	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	
Postoloprty	0 - 24	8	50	ano	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	kusá, nářadové + obytné vozy, TV v celé délce - v ZP VYPNUTO
Poštorná	0 - 24	2a	48	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Prachatice	0 - 24	2a	100	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	k využití jen 100 m, zbylá část KNV
Prachatice	0 - 24	9	88	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Prostějov hlavní nádraží	0 - 24	8	270	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Prostějov hlavní nádraží	0 - 24	8a	155	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Prostějov místní nádraží	0 - 24	3	80	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	částečně vyloučená kolej, na odstavení 81 m
Protivín	0 - 24	16	420	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	5a	67	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	9a	73	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	18b	136	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	109	587	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	111	558	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	113	536	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	115	461	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	232	123	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	234	103	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	236	46	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	240	106	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	303	510	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	305	458	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	315	544	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	319	449	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	321	398	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	323	353	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	325	313	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	327	347	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Přerov	0 - 24	329	347	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Převýšov	0 - 24	5	698	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 648 m
Převýšov	0 - 24	5a	65	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ražice	0 - 24	9	500	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	k využití jen 500 m, zbytek KNV
Rohatec	0 - 24	8	382	ano	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Rokycany	0 - 24	4b	212	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Rokycany	0 - 24	7	245	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Rokycany	0 - 24	7a	180	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Rumburk	0 - 24	2	47	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Rumburk	0 - 24	4	25	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Rumburk	0 - 24	11	293	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	
Rybník	0 - 24	6	23	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Rybník	0 - 24	7a	29	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Rybník	0 - 24	7b	136	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Řetenice	0 - 24	6	283	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Řevnice	0 - 24	5	150	ne	ZSTBRNmankan@spravazeleznic.cz	část koleje využívána jako KNV
Řevničov	0 - 24	5	661	ne	ZSTBRNmankan@spravazeleznic.cz	vlastník Správa železnic, s.o.
Sadská	0 - 24	5	250	ano	ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, částečně s TV (cca 130 m) - do km 6,015
Skalice nad Svitavou	0 - 24	14a	72	ne	ZSTBNOHmankan@spravazeleznic.cz	
Sklené nad Oslavou	0 - 24	6	290	ano	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Slaný	0 - 24	9	290	ne	ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz	bez TV
Srní u České Lípy	0 - 24	3	680	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 240 m (nám. výh. č. 4 - náv. Se3) z důvodu umožnění obsluhy vlečky
Staňkov	0 - 24	7	473	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	k využití jen 283 m, zbylá část KNV
Staňkov	0 - 24	9	283	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení = 220 m
Stará Paka	0 - 24	8a	90	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	
Staré Město u Uherského Hradiště	0 - 24	111	271	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Staré Město u Uherského Hradiště	0 - 24	113	200	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Staré Sedliště	dle VDS	3	143	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Stařeč	0 - 24	2b	120	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Stod	0 - 24	8	295	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Stožec	0 - 24	2	25	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	vlastníkem místa pro nakládku a vykládku není jen Správa železnic,s.o., vlastník Libichová Iva/Správa železnic, s.o.
Studenec	0 - 24	8	126	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	Odstavovat lze v délce 126 metrů (km 35,641 - 35,767).
Studénka	0 - 24	111	204	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, odjezdová kolej směr Suchdol nad Odrou a Sedlnice bez TV
Studénka	0 - 24	302	247	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Studénka	0 - 24	303	254	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, pro vozy nepřechodné R<150 m je užitečná délka koleje 194 m
Studénka	0 - 24	304	193	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Studénka	0 - 24	305	186	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, pro vozy nepřechodné R<150 m je užitečná délka koleje 114 m
Studénka	0 - 24	307	104	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Suchdol nad Odrou	0 - 24	9	375	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Světec	0 - 24	13	257	ne	ZSTMStmankan@spravazeleznic.cz	odstavná
Světec	0 - 24	15	217	ne	ZSTMStmankan@spravazeleznic.cz	odstavná
Světec	0 - 24	17	218	ne	ZSTMStmankan@spravazeleznic.cz	odstavná
Světlá nad Sázavou	0 - 24	3a	310	ne	ZSTJHlmankan@spravazeleznic.cz	
Sychrov	0 - 24	4	104	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	
Sychrov	0 - 24	6	54	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	
Ševětín	0 - 24	4a	125	ne	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	
Štěpánov	0 - 24	5	250	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Šternberk	0 - 24	5	86	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Šternberk	0 - 24	5a	97	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Šumperk	0 - 24	7b	262	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	TV mezi VB a skladištěm
Tábor	0 - 24	7	30	ne	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	
Tábor	0 - 24	8a	71	ano	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	
Tábor	0 - 24	9	227	ano	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	
Tábor	0 - 24	11	160	ano	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	
Tábor	0 - 24	13	31	ne	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	vlastník Správa železnic, s.o.
Tábor	0 - 24	403a	75	ano	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	
Tachov	0 - 24	4a	88	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Trutnov hl. n.	0 - 24	16	313	ne	ZSTHKRMankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Třebíč	0 - 24	2a	80	ne	ZSTJHlmankan@spravazeleznic.cz	
Třemošná u Plzně	0 - 24	6	446	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	odstav vozů, DOZ (Blatno u Jesenice)
Uherský Brod	0 - 24	4	194	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Unhošť	0 - 24	5	218	ne	ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz	
Uničov	0 - 24	10	40	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	klíč od výh. 10 je uložen u staničního dozorce v DK ŽST Uničov
Úpořiny	0 - 24	9	236	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	
Ústí nad Labem-Střekov	0 - 24	10a	266	ne	ZSTDcNmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem-Střekov	0 - 24	12a	333	ne	ZSTDcNmankan@spravazeleznic.cz	
Ústí nad Labem západ	0 - 24	63	539	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	65	539	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	67	613	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	69	623	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	71	665	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	73	523	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	75	417	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	77	501	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	79	508	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	81	458	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	83	431	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	85	475	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	87	418	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	89	521	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	91	647	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	93	579	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	95	441	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0 - 24	97	383	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Valašské Meziříčí	0 - 24	10	148	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Valašské Meziříčí	0 - 24	10a	96	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Valašské Meziříčí	0 - 24	10b	72	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Valašské Meziříčí	0 - 24	10c	86	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	jen pro vážení na kolejové váze
Valašské Meziříčí	0 - 24	20	161	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Valšov	0 - 24	8	286	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Včelná	0 - 24	4	103	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Velké Hydčice	0 - 24	4	553	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Velké Meziříčí	0 - 24	5	424	ne	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	
Velké Meziříčí	0 - 24	5a	154	ne	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	
Velké Meziříčí	0 - 24	6	272	ne	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	
Velké Žernoseky	0 - 24	5	429	ne	ZSTDcNmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Veselí nad Lužnicí	0 - 24	5	91	ne	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	
Veselí nad Lužnicí	0 - 24	7	30	ne	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	
Veselí nad Moravou	0 - 24	6	145	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Veselí nad Moravou	0 - 24	19	379	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Vladislav	0 - 24	4	350	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Vlářský průmysk	0 - 24	2	198	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Vlkaneč	0 - 24	5c	100	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Vlkoš	0 - 24	5	579	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	vlastník Správa železnic, s.o.
Vlkoš	0 - 24	6a	117	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Vojtanov	0 - 24	8	514	ano	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	TV
Vojtanov	0 - 24	10	531	ano	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	TV
Vojtanov	0 - 24	12	354	ano	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	TV, odstavná kolej
Volary	0 - 24	3a	57	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Volary	0 - 24	3b	110	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Volary	0 - 24	9	143	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Vraňany	0 - 24	6	301	ano	ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz	kusá, TV v celé délce
Vrbátky	0 - 24	7	50	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	vlastník České dráhy, a.s., TV v části, rampa boční
Vrchlabí	0 - 24	5	169	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	
Vroutek	0 - 24	3	568	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	DOZ (Blatno u Jesenice)
Vroutek	0 - 24	6	195	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá, DOZ (Blatno u Jesenice)
Vroutek	0 - 24	8	250	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá, DOZ (Blatno u Jesenice)
Vsetín	0 - 24	8	165	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Vsetín	0 - 24	8b	76	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Vsetín	0 - 24	8c	51	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Vsetín	0 - 24	9	448	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Vsetín	0 - 24	19	100	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Vsetín	0 - 24	21	137	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Vsetín	0 - 24	23	41	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Vsetín	0 - 24	25	129	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Všetaty	0 - 24	4	325	ano	ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz	kusá, TV v celé délce, odjezdy vlaků jen směr Neratovice
Všetaty	0 - 24	6	403	ne	ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz	kusá, bez TV, odjezdy vlaků jen směr Neratovice
Všetaty	0 - 24	8	480	ne	ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz	kusá, bez TV, odjezdy vlaků jen směr Neratovice
Všetaty	0 - 24	12	290	ne	ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz	kusá, bez TV, odjezdy vlaků jen směr Neratovice

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Vyškov na Moravě	0 - 24	8	246	ano	ZSTBNOHmankan@spravazeleznic.cz	
Vyšší Brod klášter	0 - 24	2a	31	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Vyšší Brod klášter	0 - 24	4	269	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Zbečno	0 - 24	4	200	ne	ZSTBRNmankan@spravazeleznic.cz	kusá
Zlatá Koruna	0 - 24	3a	170	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Zlín střed	0 - 24	2a	180	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Zlín střed	0 - 24	3a	240	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Zlín střed	0 - 24	6a	74	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Zlonice	0 - 24	7	252	ne	ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz	bez TV
Zvoleněves	0 - 24	3	188	ne	ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz	kusá, bez TV
Žatec	0 - 24	10	162	ano	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	kusá, TV v celé délce
Žatec západ	0 - 24	203a	216	ano	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	kusá, TV
Žatec západ	0 - 24	203b	195	ano	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	kusá, TV v délce 40 m pro HV + soupravy osobních vlaků
Žďár nad Sázavou	0 - 24	8a	131	ne	ZSTJHLMankan@spravazeleznic.cz	
Žďár nad Sázavou	0 - 24	8b	285	ano	ZSTJHLMankan@spravazeleznic.cz	
Žďár nad Sázavou	0 - 24	10a	206	ne	ZSTJHLMankan@spravazeleznic.cz	
Žďár nad Sázavou	0 - 24	13	89	ne	ZSTJHLMankan@spravazeleznic.cz	
Ždírec nad Doubravou	0 - 24	4b	286	ne	ZSTJHLMankan@spravazeleznic.cz	
Žihle	0 - 24	2	406	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	odstavy vozů, DOZ (Blatno u Jesenice)
Žulová	0 - 24	3b	13	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Žulová	0 - 24	3c	13	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	

V Praze dne 11. 4. 2022

JUDr. Hana Honzáková

ředitelka odboru obchodních a smluvních vztahů